

GUIRLANDE LED GALAXIE

(FR)

GUIRLANDE LED GALAXIE

Instructions d'utilisation et consignes de sécurité


(DE) (AT) (CH)

LED-GALAXIELICHTERKETTE

Bedienungs- und Sicherheitshinweise

IAN 484017_2501

(FR)





FR

Avant de lire le mode d'emploi, ouvrez la page contenant les illustrations et familiarisez-vous ensuite avec toutes les fonctions de l'appareil.

DE AT CH



















Klappen Sie vor dem Lesen die Seite mit den Abbildungen aus und machen Sie sich anschließend mit allen Funktionen des Gerätes vertraut.

FR	Instructions d'utilisation et consignes de sécurité	Page	5
DE/AT/CH	Bedienungs- und Sicherheitshinweise	Seite	15








A**B**

Légende des pictogrammes utilisés	Page 6
Introduction	Page 7
Utilisation conforme	Page 7
Descriptif des pièces	Page 7
Caractéristiques techniques.....	Page 7
Contenu de la livraison.....	Page 8
Consignes de sécurité	Page 8
Remarques sur les piles boutons	Page 9
Consignes de sécurité relatives aux piles	Page 10
Mise en service et utilisation	Page 10
Contrôler les effets de lumière avec la télécommande.....	Page 11
Fonction Timer (minuterie)	Page 11
Changer la pile	Page 11
Nettoyage et entretien	Page 12
Mise au rebut	Page 12
Garantie et service après-vente	Page 12
Adresse du service après-vente.....	Page 13
Fabricant.....	Page 14

Légende des pictogrammes utilisés

	Lisez les instructions !		Produit au fonctionnement autonome
	Courant continu/Tension continue		Polarité de la borne de sortie
W	Watt (puissance active)		Mettez l'emballage et le produit au rebut dans le respect de l'environnement !
V	Volt		Longueur de câble env. 4 m (sans câble d'alimentation) Câble d'alimentation env. 10 m Longueur totale env. 14 m
	Courant alternatif/Tension alternative		Minuterie de 6 heures à répétition automatique au rythme journalier
Hz	Hertz (fréquence)	ta	Température ambiante maximale (40 °C)
	Classe de protection II	tc	Température maximale du boîtier (75 °C)
	Classe de protection III	SELV	Basse tension de sécurité (Safety extra low voltage)
	Adapté à un usage à l'intérieur et à l'extérieur*		Protection contre les projections d'eau (IP44)*
	Respecter les avertissements et consignes de sécurité !		Instructions de sécurité Instructions de manipulation
	Danger de mort et d'accident pour les enfants en bas-âge et les enfants !		Driver LED/pilote LED uniquement remplaçable par du personnel formé.
	Avertissement ! Risque d'électrocution !		Piles pour la télécommande incluses, type CR2025

Légende des pictogrammes utilisés

	Transformateur de sécurité anti-court-circuit		Conserver les piles hors de portée des enfants !
	Contient des cellules boutons pouvant être avalées ! Risque d'asphyxie !		* La télécommande doit être utilisée uniquement à l'intérieur.
 <p>FR ÉLÉMENTS D'EMBALLAGE + NOTICE</p> 		Le produit ainsi que les accessoires et les matériaux d'emballage sont recyclables et relèvent de la responsabilité élargie du producteur. Éliminez-les séparément, en suivant l'Info-tri illustrée, dans l'intérêt d'un meilleur traitement des déchets.	
 <p>FR Cet appareil, ses accessoires et piles se recyclent</p> <p>À DÉPOSER EN MAGASIN ou À DÉPOSER EN DÉCHÈTTERIE</p> <p>Prenez rendez-vous sur www.qualiteetextremadecor.com Privilegiez la réparation ou le don de votre appareil !</p>			

Guirlande LED Galaxie

● Introduction

Nous vous félicitons pour l'achat de votre nouveau produit. Vous avez opté pour un produit de grande qualité. Le mode d'emploi fait partie intégrante de ce produit. Il contient des indications importantes pour la sécurité, l'utilisation et la mise au rebut. Veuillez lire consciencieusement toutes les indications d'utilisation et de sécurité du produit. Ce produit doit uniquement être utilisé conformément aux instructions et dans les domaines d'application spécifiés. Lors d'une cession à tiers, veuillez également remettre tous les documents.

● Utilisation conforme

Ce produit est conçu pour apporter une décoration lumineuse en espace extérieur et intérieur. Le produit est uniquement destiné à un usage domestique et non à un usage commercial.

● Descriptif des pièces

- 1 Pilote LED
- 2 Prise (pilote LED)

- 3 Fiche du câble d'alimentation (guirlande lumineuse)
- 4 Écrou-raccord
- 5 Guirlande lumineuse
- 6 Touche de fonction
- 7 Télécommande
- 8 Vis (compartiment à piles)
- 9 Compartiment à pile
- 10 Encoche (compartiment à pile)
- 11 Touche de verrouillage
- 12 Touche MARCHE/ARRÊT (ON/OFF)
- 13 Touche TIMER
- 14 Touche CHANGEMENT DE COULEUR (COLOR CHANGING)
- 15 Touche Rouge 75 % (RED 75 %)
- 16 Touche Rouge 50 % (RED 50 %)
- 17 Touche Rouge 25 % (RED 25 %)

● Caractéristiques techniques


N° de modèle : 10746LA

Guirlande lumineuse :

Tension de service : 31 V===
 LED : 580 LED (les LED ne peuvent pas être remplacées)
 Indice de protection : IP44 (protégé contre les projections d'eau)
 N° de type : FT4-580RGB-31

Puissance absorbée
(avec pilote LED) : env. 3,1 W

Pilote LED :

Tension nominale
primaire : 220-240V ~, 50-60Hz
Tension nominale
secondaire : 31,0V ===
Classe de protection : 
N° de type : JT-DC31V3.6W-H5-IP44
Indice de protection : IP44 (protégé contre les
projections d'eau)

Puissance de sortie : 3,6 W
Courant de sortie : 0,1 A
Efficacité moyenne
en fonctionnement : 70,0%
Puissance absorbée
à charge nulle : max. 0,30 W

Télécommande :

Indice de protection : IP20 (pour l'intérieur)
Portée : env. 5 m (sans obstacle)

Informations sur la pile (pour la pile fournie) :

Type : 1 pile CR2025
Tension : 3 V === cellule bouton
lithium
Numéro de lot : 01-2025

Fabriqué par :

LIYUAN BATTERY TECHNOLOGY (SHENZHEN)
CO., LTD.,
Building B, Gushu Hongwan Joint Stock Company,
Sanwei Community, Hangcheng Street, Baoan
District, Shenzhen, China


● Contenu de la livraison

1 guirlande lumineuse
1 pilote LED
1 télécommande (pile incluse)
1 mode d'emploi



Consignes de sécurité

PRENEZ CONNAISSANCE DE TOUTES LES INDICATIONS DE MANIEMENT ET DE SÉCURITÉ AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION DU PRODUIT ! SI VOUS REMETTEZ LE PRODUIT À DES TIERS, VEUILLEZ ÉGALEMENT LEUR TRANSMETTRE TOUS LES DOCUMENTS S'Y RAPPORTANT !

-  **AVERTISSEMENT ! DANGER DE MORT ET RISQUE D'ACCIDENT POUR LES ENFANTS EN BAS ÂGE ET LES ENFANTS !** Ne laissez jamais des enfants sans surveillance avec le matériel d'emballage. Il existe un risque d'étouffement avec les matériaux d'emballage. Les enfants sous-estiment souvent les dangers. Tenez toujours les enfants à l'écart du produit.
 - Ce produit n'est pas un jouet, il doit être tenu hors de portée des enfants. Les enfants ne sont pas conscients des dangers liés à la manipulation du produit.
 - Ce produit peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus ainsi que par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou manquant d'expérience ou de connaissances, à la condition qu'ils soient surveillés ou qu'ils aient été informés de l'utilisation sûre du produit et qu'ils comprennent les risques qui en résultent. Les enfants ne doivent pas jouer avec le produit. Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par des enfants laissés sans surveillance.
 - Veillez à ce que le produit soit uniquement monté par des personnes compétentes.
- ⚠ ATTENTION ! RISQUE DE SURCHAUFFE !** Ne faites pas fonctionner le produit dans son emballage.
- Ne tirez pas sur le câble du produit et veillez à ce qu'il soit posé de manière à ce que personne ne puisse marcher ou trébucher dessus.
 - Le produit peut être utilisé sur toutes les surfaces normalement inflammables.
 - N'accrochez pas d'objet supplémentaire au produit.
- ⚠ ATTENTION :** Dans certaines circonstances, la rapidité extrême des changements de lumière

peut occasionner des troubles de la vue chez les enfants ou chez les personnes sensibles (souffrant par ex. de pathologies psychiques).



Prenez garde au danger de mort par électrocution !

- Assurez-vous avant l'utilisation que la tension secteur à disposition correspond à la tension de service nécessaire du pilote LED (220-240V~, 50-60 Hz).
- Avant chaque branchement sur secteur, contrôlez le bon état du produit et du pilote LED **1**.
- N'utilisez jamais le produit si vous constatez le moindre dommage.
- En cas de cassure ou de détérioration des LED, le produit ne doit plus être utilisé/allumé, mais doit être mis au rebut en toute sécurité.
- Le câble secteur flexible externe de ce produit ne peut pas être remplacé ; si ce câble est endommagé, il faut mettre le produit au rebut.
- Le produit ne contient aucune pièce nécessitant une maintenance de la part de l'utilisateur.
- Utilisez uniquement le produit avec le pilote LED **1** fourni de type (n° de type JT-DC3 1V3.6W-H5-IP44). Tout droit de garantie est annulé dans le cas contraire.
- N'ouvrez jamais l'un des équipements électriques et n'y insérez aucun objet.
- Protégez le câble secteur des bords tranchants, des contraintes mécaniques et des surfaces chaudes.
- Ne pas fixer avec des agrafes tranchantes ou des clous.
- Débranchez toujours le pilote LED **1** de la prise de courant avant le montage, le démontage ou le nettoyage.
- Ne touchez ni le pilote LED **1** du produit ni le produit même avec des mains mouillées.
- Le produit ne doit pas être raccordé électriquement à une autre guirlande lumineuse.
- En cas de non utilisation prolongée (par ex. vacances), débranchez le produit du secteur.
- Si vous avez des questions concernant le produit ou si vous n'êtes pas sûr, demandez conseil à un électricien.

- Veuillez noter que le pilote LED **1** consomme encore de l'électricité en faible quantité lorsque le produit n'est pas en état de marche, et ce aussi longtemps que le pilote LED **1** est branché dans une prise de courant. Pour éteindre complètement le produit, débranchez le pilote LED **1** de la prise de courant.

- Les LED ne sont pas remplaçables.
- Si les LED arrivent en fin de vie, l'ensemble du produit doit alors être remplacé.

⚠ AVERTISSEMENT ! Le produit ne doit pas être utilisé sans ses rondelles d'étanchéité correctement placées.



Ne pas faire fonctionner la guirlande lumineuse **5** dans son emballage, et ne pas l'utiliser à l'état enroulé.

- Le pilote LED ne peut être remplacé que par un spécialiste.
- Ne branchez jamais cette guirlande lumineuse directement sur une prise de courant de 220-240V~.
- Le produit convient à un usage en intérieur et en extérieur.*



*La télécommande doit être utilisée uniquement à l'intérieur.

● Remarques sur les piles boutons



AVERTISSEMENT ! Ne pas avaler la pile - risque de brûlures chimiques !



AVERTISSEMENT : Contient une cellule bouton.

ATTENTION ! Contient des cellules boutons pouvant être avalées !

Risque d'asphyxie !




CONSERVER LES PILES HORS DE PORTÉE DES ENFANTS !

L'ingestion des piles peut provoquer des brûlures chimiques, perforer les tissus mous et entraîner la mort. Des brûlures graves peuvent survenir dans les 2 heures suivant l'ingestion. Consulter immédiatement un médecin.




Consignes de sécurité relatives aux piles

- **DANGER DE MORT !** Tenez les piles hors de portée des enfants. En cas d'ingestion, consultez immédiatement un médecin !
- Une ingestion peut entraîner des brûlures, une perforation des tissus mous et la mort. Des brûlures graves peuvent apparaître dans les 2 heures suivant l'ingestion.
-  **RISQUE D'EXPLOSION !** Ne rechargez jamais des piles non rechargeables. Ne court-circuitez pas les piles et/ou ne les ouvrez pas. Ceci pourrait entraîner une surchauffe, un incendie ou un éclatement.
- Ne jetez jamais des piles au feu ou dans l'eau.
- Ne soumettez pas les piles à une charge mécanique.

Risque de fuite des piles


- Évitez d'exposer les piles à des conditions et températures extrêmes susceptibles de les endommager (par ex. des radiateurs/une exposition directe aux rayons du soleil).
- Lorsque les piles fuient, évitez tout contact du produit chimique avec la peau, les yeux ou les muqueuses ! Rincez immédiatement les zones touchées à l'eau claire et consultez un médecin !

-  **PORTER DES GANTS DE PROTECTION !** Les piles endommagées ou présentant des fuites peuvent provoquer des brûlures chimiques au contact de la peau. Portez dans ce cas des gants de protection adaptés.
- Si les piles fuient, retirez-les aussitôt du produit pour éviter tout endommagement.
- Utilisez uniquement des piles du même type. Ne mélangez pas des piles usagées avec des piles neuves !
- Retirez les piles si vous ne comptez pas utiliser le produit pendant une période prolongée.

Risque d'endommagement du produit

- Utilisez exclusivement le type de pile spécifié !
- Insérez les piles conformément à l'indication de polarité (+) et (-) indiquée sur la pile et sur le produit.

- Avant l'insertion de la pile, nettoyez les contacts de la pile ainsi que ceux présents dans le compartiment à piles en vous servant d'un chiffon sec et non pelucheux ou d'un coton-tige !
- Retirez immédiatement les piles usagées du produit.

-  **GARDER LES PILES HORS DE PORTÉE DES ENFANTS !** L'ingestion peut causer des brûlures chimiques, une perforation des tissus mous et la mort. De graves brûlures peuvent apparaître dans les 2 heures suivant l'ingestion. Faire immédiatement appel à un médecin.

Mise en service et utilisation

Remarque : Veuillez retirer tous les matériaux d'emballage du produit.

Remarque : Protégez le câble secteur des bords tranchants, des contraintes mécaniques et des surfaces chaudes. Ne pas fixer avec des agrafes acérées ou des clous.

- Branchez la fiche du câble d'alimentation **3** dans la prise **2** du pilote LED **1**. Tenez compte de l'évidement sur le pilote LED **1** et sur la fiche du câble d'alimentation. Serrez l'écrou-raccord **4** dans le sens horaire.
- Branchez le pilote LED **1** dans la prise de courant.

Remarque : La guirlande lumineuse s'allume en mode de changement de couleur dès que le pilote LED **1** est branché dans la prise.

Remarque : Un récepteur à infrarouge se trouve dans le pilote LED **1**. La télécommande **7** est une télécommande à infrarouge. Pour une réception optimale, orientez toujours la télécommande **7** directement vers le pilote LED **1**. Veillez à ce qu'aucun obstacle ne se trouve entre la télécommande **7** et le pilote LED **1**.

Remarque : Retirez la bande isolante du compartiment à pile **9** avant d'utiliser la télécommande **7** pour la première fois.

● Contrôler les effets de lumière avec la télécommande

Touche [12] : MARCHÉ/ARRÊT (ON/OFF)

- Appuyez sur la touche MARCHÉ/ARRÊT (ON/OFF) [12] pour allumer ou éteindre la guirlande lumineuse [5].

Les fonctions suivantes sont disponibles :

Touche [14] : CHANGEMENT DE COULEUR (COLOR CHANGING)

- Une pression de la touche [14] fait passer la guirlande lumineuse [5] en mode de changement de couleur.

Remarque : Le mode de changement de couleur est déjà activé lors de la mise en marche de la guirlande lumineuse [5].

Touche [15] : Rouge 75 % (RED 75 %)

- Une pression de la touche [15] fait que la guirlande lumineuse [5] reste allumée en rouge avec une intensité de 75 %.

Touche [16] : Rouge 50 % (RED 50 %)

- Une pression de la touche [16] fait que la guirlande lumineuse [5] reste allumée en rouge avec une intensité de 50 %.

Touche [17] : Rouge 25 % (RED 25 %)

- Une pression de la touche [17] fait que la guirlande lumineuse [5] reste allumée en rouge avec une intensité de 25 %.

Remarque : La touche MARCHÉ/ARRÊT (ON/OFF) [12] de la télécommande [7] est uniquement appropriée à une extinction provisoire. Pour éteindre complètement le produit, débranchez le pilote LED [1] de la prise de courant.

● Fonction Timer (minuterie)

Fonction Timer Mise en marche/arrêt avec le pilote LED :

- Pour activer la fonction Timer sur le pilote LED [1], pressez et maintenez la touche de fonction [6]

après avoir branché le produit sur l'alimentation électrique. L'éclairage d'affichage derrière la touche de fonction [6] s'allume en vert lorsque la fonction Timer est activée.

- Le produit éclaire en continu pendant 6 heures avant de se mettre en pause durant 18 heures. À l'heure prévue, le produit éclaire de nouveau durant 6 heures, avant de se remettre sur pause durant 18 heures.
- Pour désactiver la fonction Timer, pressez et maintenez à nouveau la touche de fonction [6] jusqu'à ce que la lumière verte s'éteigne.

Remarque : Lorsque la fonction Timer est désactivée, le produit éclaire de façon permanente. Pour éteindre complètement le produit, débranchez le pilote LED [1] de la prise de courant.

Fonction Timer Mise en marche/arrêt avec la télécommande :

- Pressez la touche TIMER [13] de la télécommande [7], voir aussi Fig. B. L'éclairage d'affichage derrière la touche de fonction [6] du pilote LED [1] s'allume en vert et signale que la fonction Timer est activée.
- Le produit éclaire en continu pendant 6 heures avant de se mettre en pause durant 18 heures. À l'heure prévue, le produit éclaire de nouveau durant 6 heures, avant de se remettre sur pause durant 18 heures.
- Pour désactiver la fonction Timer, appuyez à nouveau sur la touche TIMER [13] de la télécommande [7]. La lumière verte derrière la touche de fonction [6] du pilote LED [1] s'éteint.

● Changer la pile (voir Fig. B)

1. Retournez la télécommande [7] et posez-la sur une surface souple.
2. Dévissez la vis [8] sur le côté de la télécommande [7] à l'aide d'un tournevis cruciforme adapté (non fourni) et retirez-la. Appuyez à présent sur le bouton de verrouillage [11] vers la droite pour déverrouiller le dispositif. Vous pouvez ensuite extraire le compartiment à piles [9] au moyen de l'encoche [10].

3. Retirez la pile usagée hors du support du compartiment à pile [9].
4. Insérez une nouvelle pile CR2025 dans le support.
Remarque : Veillez à respecter la polarité (côté + vers le haut). Elle est indiquée à l'arrière de la télécommande [7].
5. Glissez à nouveau le compartiment à piles [9] dans la télécommande [7]. Ensuite, remettez la vis [8] en place et serrez-la fermement.

● Nettoyage et entretien

⚠ PRUDENCE ! DANGER D'ÉLECTROCUTION ! Débranchez tout d'abord le pilote LED [1] de la prise de courant.

⚠ PRUDENCE ! DANGER D'ÉLECTROCUTION ! Afin de garantir la sécurité électrique, ne jamais nettoyer le produit avec de l'eau ou d'autres liquides, voire ne jamais le plonger dans l'eau.

- N'utilisez aucun solvant, essence ou produit similaire. Ces substances pourraient endommager le produit.
- Pour procéder au nettoyage, utilisez uniquement un chiffon sec et non pelucheux.
- En cas de salissures plus importantes, utilisez un chiffon légèrement humidifié.

● Mise au rebut

L'emballage se compose de matières recyclables pouvant être mises au rebut dans les déchetteries locales.




Veillez respecter l'identification des matériaux d'emballage pour le tri sélectif, ils sont identifiés avec des abréviations (a) et des chiffres (b) ayant la signification suivante : 1-7 : plastiques/20-22 : papiers et cartons/80-98 : matériaux composite.



Votre mairie ou votre municipalité vous renseigneront sur les possibilités de mise au rebut des produits usagés.



Afin de contribuer à la protection de l'environnement, veuillez ne pas jeter votre produit usagé dans les ordures ménagères, mais éliminez-le de manière appropriée. Pour obtenir des renseignements concernant les points de collecte et leurs horaires d'ouverture, vous pouvez contacter votre municipalité.



Le produit ainsi que les accessoires et les matériaux d'emballage sont recyclables et relèvent de la responsabilité élargie du producteur. Éliminez-les séparément, en suivant l'Info-tri illustrée, dans l'intérêt d'un meilleur traitement des déchets.

Les piles défectueuses ou usagées doivent être recyclées. Les piles et/ou le produit doivent être retournés dans les centres de collecte proposés.



Pollution de l'environnement par la mise au rebut incorrecte des piles !

Les piles ne doivent pas être mises au rebut avec les ordures ménagères. Elles peuvent contenir des métaux lourds toxiques et doivent être considérées comme des déchets spéciaux. Les symboles chimiques des métaux lourds sont les suivants : Cd = cadmium, Hg = mercure, Pb = plomb. Pour cette raison, veuillez toujours déposer les piles usagées dans les conteneurs de recyclage communaux.

● Garantie et service après-vente

Article L217-16 du Code de la consommation

Lorsque l'acheteur demande au vendeur, pendant le cours de la garantie commerciale qui lui a été consentie lors de l'acquisition ou de la réparation d'un bien meuble, une remise en état couverte par la garantie, toute période d'immobilisation d'au

moins sept jours vient s'ajouter à la durée de la garantie qui restait à courir. Cette période court à compter de la demande d'intervention de l'acheteur ou de la mise à disposition pour réparation du bien en cause, si cette mise à disposition est postérieure à la demande d'intervention.

Indépendamment de la garantie commerciale sous-crite, le vendeur reste tenu des défauts de conformité du bien et des vices rédhibitoires dans les conditions prévues aux articles L217-4 à L217-13 du Code de la consommation et aux articles 1641 à 1648 et 2232 du Code Civil.

Article L217-4 du Code de la consommation

Le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance.

Il répond également des défauts de conformité résultant de l'emballage, des instructions de montage ou de l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité.

Article L217-5 du Code de la consommation

Le bien est conforme au contrat :

- 1° S'il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant :
 - s'il correspond à la description donnée par le vendeur et possède les qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle ;
 - s'il présente les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage ;
- 2° Ou s'il présente les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou être propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté.

Article L217-12 du Code de la consommation

L'action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien.

Article 1641 du Code civil

Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.

Article 1648 1er alinéa du Code civil

L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.


Les pièces détachées indispensables à l'utilisation du produit sont disponibles pendant la durée de la garantie du produit.

Remarque : Vous bénéficiez d'une garantie de 36 mois à partir de la date d'achat. L'appareil a été fabriqué avec soin et consciencieusement contrôlé avant sa livraison. Si cependant vous deviez constater des défauts de conception ou matériels pendant le temps de garantie, veuillez contacter rapidement votre revendeur.

Les dommages issus d'une mauvaise manipulation, du non-respect de la notice de montage et d'utilisation ou de l'intervention d'une personne non autorisée sont exclus de la garantie. La majorité des dysfonctionnements sont dus à une mauvaise utilisation. Veuillez donc consulter d'abord la notice d'utilisation à l'apparition d'un dysfonctionnement.

Contactez le SAV d'Uni-Elektra GmbH pour un éventuel retour de la marchandise. Le produit ne peut être repris qu'après accord. Les envois en port dû ne sont pas acceptés. La prise sous garantie ne prolonge pas ni ne renouvelle la garantie de 36 mois.

● Adresse du service après-vente

Uni-Elektra GmbH
Hummelbergstr. 6
72184 Eutingen im Gäu
ALLEMAGNE
Tél. : 00800 888 11 333
 uni-service-FR@sertronics.de

IAN 484017_2501

Veillez conserver le ticket de caisse et la référence de l'article (IAN 484017_2501) à titre de preuve d'achat pour toute demande.












● **Fabricant**

Uni-Elektra GmbH
Hummelbergstr. 6
72184 Eutingen im Gäu
ALLEMAGNE








Legende der verwendeten Piktogramme	Seite 16
Einleitung	Seite 17
Bestimmungsgemäße Verwendung.....	Seite 17
Teilebeschreibung.....	Seite 17
Technische Daten.....	Seite 17
Lieferumfang.....	Seite 18
Sicherheitshinweise	Seite 18
Hinweise für Knopfzellenbatterien.....	Seite 19
Sicherheitshinweise für Batterien.....	Seite 20
Inbetriebnahme und Anwendungen	Seite 20
Steuern der Lichteffekte mit der Fernbedienung.....	Seite 21
Timer-Funktion.....	Seite 21
Batterie wechseln.....	Seite 21
Reinigung und Pflege	Seite 22
Entsorgung	Seite 22
Garantie und Service	Seite 22
Serviceadresse.....	Seite 23
Hersteller.....	Seite 23

Legende der verwendeten Piktogramme

	Anweisungen lesen!		Unabhängiges Betriebsgerät
	Gleichstrom/-spannung		Polarität des Ausgangsanschlusses
W	Watt (Wirkleistung)		Entsorgen Sie Verpackung und Produkt umweltgerecht!
V	Volt		Kabellänge ca. 4 m (ohne Zuleitung) Zuleitung ca. 10 m Gesamtlänge ca. 14 m
	Wechselstrom/-spannung		6-Stunden-Timer mit auto- matischer Wiederholung im Tagesrhythmus
Hz	Hertz (Frequenz)	ta	Maximale Umgebungstem- peratur (40 °C)
	Schutzklasse II	tc	Maximale Gehäusetempe- ratur (75 °C)
	Schutzklasse III	SELV	Schutzkleinspannung
	Für den Innen- und Außenbereich geeignet*		Spritzwassergeschützt (IP44)*
	Warn- und Sicherheitshinweise beachten!		Sicherheitshinweise Handlungsanweisungen
	Lebens- und Unfallgefahr für Kleinkinder und Kinder!		LED-Treiber/LED-Driver nur durch geschultes Fachper- sonal austauschbar.
	Warnung! Stromschlaggefahr!		Inklusive Batterie für die Fernbedienung, Typ CR2025

Legende der verwendeten Piktogramme

	Kurzschlussfester Sicherheitstransformator		Batterien ausserhalb der Reichweite von Kindern auf- bewahren!
	Enthält verschluckbare Knopfzellen! Erstickungsgefahr!		*Die Fernbedienung ist nur für den Innenbereich geeignet.
		Das Produkt inkl. Zubehör, die Anleitung und die Verpackungsmaterialien sind recyclebar und unterliegen einer erweiterten Herstellerverantwortung. Entsorgen Sie diese getrennt, den abgebildeten Info-tri (Sortierinformation) folgend, für eine bessere Abfallbehandlung.	

LED-Galaxielichterkette

● Einleitung

Wir beglückwünschen Sie zum Kauf Ihres neuen Produkts. Sie haben sich damit für ein hochwertiges Produkt entschieden. Die Bedienungsanleitung ist Teil dieses Produkts. Sie enthält wichtige Hinweise für Sicherheit, Gebrauch und Entsorgung. Machen Sie sich vor der Benutzung des Produkts mit allen Bedien- und Sicherheitshinweisen vertraut. Benutzen Sie das Produkt nur wie beschrieben und für die angegebenen Einsatzbereiche. Händigen Sie alle Unterlagen bei Weitergabe des Produkts an Dritte mit aus.

● Bestimmungsgemäße Verwendung

Dieses Produkt ist zur Lichtdekoration im Innen- und Außenbereich geeignet. Das Produkt ist nur für den Einsatz in privaten Haushalten und nicht für den kommerziellen Gebrauch vorgesehen.

● Teilebeschreibung

- 1 LED-Treiber
- 2 Buchse (LED-Treiber)
- 3 Stecker Zuleitung (Lichterkette)
- 4 Überwurfmutter
- 5 Lichterkette
- 6 Funktionstaste
- 7 Fernbedienung
- 8 Schraube (Batteriefach)
- 9 Batteriefach
- 10 Einkerbung (Batteriefach)
- 11 Taste Verriegelung
- 12 Taste EIN/AUS (ON/OFF)
- 13 Taste TIMER
- 14 Taste FARBEWECHSEL (COLOR CHANGING)
- 15 Taste Rot 75 % (RED 75 %)
- 16 Taste Rot 50 % (RED 50 %)
- 17 Taste Rot 25 % (RED 25 %)

● Technische Daten

Modell-Nr.: 10746LA

Lichterkette:
Betriebsspannung: 31 V==

LEDs:	580 LEDs (LEDs können nicht ausgetauscht werden)
Schutzart:	IP44 (spritzwassergeschützt)
Typ-Nr.:	FT4-580RGB-31
Leistungsaufnahme (inklusive LED-Treiber):	ca. 3,1 W

LED-Treiber:

Nennspannung primär:	220–240 V~, 50–60 Hz
Nennspannung sekundär:	31,0 V===
Schutzklasse:	□
Typ-Nr.:	JT-DC31V3.6W-H5-IP44
Schutzart:	IP44 (spritzwassergeschützt)
Ausgangsleistung:	3,6 W
Ausgangsstrom:	0,1 A
Durchschnittliche Effizienz im Betrieb:	70,0 %
Leistungsaufnahme bei Nulllast:	max. 0,30 W

Fernbedienung:

Schutzart:	IP20 (Für den Innenbereich)
Reichweite:	ca. 5 m (ohne Hindernisse)

Batterie-Informationen (für die enthaltene Batterie):

Typ:	1 x CR2025
Spannung:	3 V=== Lithium Knopfzelle
Chargennummer:	01-2025

Hergestellt von:

LIYUAN BATTERY TECHNOLOGY (SHENZHEN) CO., LTD.,
Building B, Gushu Hongwan Joint Stock Company, Sanwei Community, Hangcheng Street, Baoan District, Shenzhen, China

● Lieferumfang

- 1 Lichterkette
- 1 LED-Treiber
- 1 Fernbedienung (inkl. Batterie)
- 1 Bedienungsanleitung



Sicherheitshinweise

MACHEN SIE SICH VOR DER ERSTEN BENUTZUNG DES PRODUKTS MIT ALLEN BEDIEN- UND SICHERHEITSHINWEISEN VERTRAUT! HÄNDIGEN SIE ALLE UNTERLAGEN BEI WEITERGABE DES PRODUKTS AN DRITTE EBENFALLS MIT AUS!



⚠️ **WARNUNG!** LEBENS- UND UNFALLGEFAHR FÜR KLEINKINDER UND KINDER!

- Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt mit dem Verpackungsmaterial. Es besteht Erstickungsgefahr durch Verpackungsmaterial. Kinder unterschätzen häufig die Gefahren. Halten Sie Kinder stets vom Produkt fern.
- Dieses Produkt ist kein Spielzeug, es gehört nicht in Kinderhände. Kinder können die Gefahren, die im Umgang mit dem Produkt entstehen, nicht erkennen.
- Dieses Produkt kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Produkts unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Produkt spielen. Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.
- Achten Sie darauf, dass das Produkt nur von fachkundigen Personen montiert wird.
- ⚠️ **VORSICHT! ÜBERHITZUNGSGEFAHR!** Betreiben Sie das Produkt nicht in der Verpackung.
- Ziehen Sie nicht am Kabel des Produkts und stellen Sie sicher, dass es so verlegt ist, dass niemand darüber laufen oder stolpern kann.
- Das Produkt kann auf allen normal entflammaren Oberflächen verwendet werden.
- Befestigen Sie keine zusätzlichen Gegenstände am Produkt.
- ⚠️ **ACHTUNG:** Durch die extrem schnelle Geschwindigkeit der Lichtwechsel könnte es bei Kindern oder vorbelasteten Personen (z.B. durch psychische Krankheiten) unter Umständen zu Beeinträchtigungen des Sehvermögens kommen.




Vermeiden Sie Lebensgefahr durch elektrischen Schlag!

- Vergewissern Sie sich vor der Benutzung, dass die vorhandene Netzspannung mit der benötigten Betriebsspannung des LED-Treibers übereinstimmt (220–240 V~, 50–60 Hz).
- Überprüfen Sie vor jedem Netzanschluss das Produkt und den LED-Treiber **1** auf etwaige Beschädigungen.
- Benutzen Sie das Produkt niemals, wenn Sie irgendwelche Beschädigungen feststellen.
- Bei Bruch oder Beschädigung der LEDs darf das Produkt nicht verwendet/eingeschaltet werden, sondern muss sicher entsorgt werden.
- Die äußere flexible Netzleitung des Produkts kann nicht ausgetauscht werden; falls die Netzleitung beschädigt ist, muss das Produkt entsorgt werden.
- Das Produkt enthält keine Teile, die vom Verbraucher gewartet werden können.
- Verwenden Sie das Produkt nur mit dem mitgelieferten LED-Treiber **1** des Typs (Typ-Nr. JT-DC3 1V3.6W-H5-IP44), ansonsten erlöschen jegliche Gewährleistungsansprüche.
- Öffnen Sie niemals eines der elektrischen Betriebsmittel oder stecken irgendwelche Gegenstände in dieselben.
- Schützen Sie die Netzleitung vor scharfen Kanten, mechanischen Belastungen und heißen Oberflächen.
- Nicht mit scharfen Klammern oder Nägeln befestigen.
- Ziehen Sie immer den LED-Treiber **1** vor der Montage, Demontage oder Reinigung aus der Steckdose.
- Berühren Sie weder den LED-Treiber **1** des Produkts noch das Produkt selbst mit nassen Händen.
- Das Produkt darf nicht mit einer anderen Lichterkette elektrisch verbunden werden.
- Bei längerer Nichtnutzung (z. B. Urlaub) trennen Sie das Produkt vom Stromnetz.
- Wenn Sie Fragen zum Produkt haben oder sich nicht sicher sind, fragen Sie einen Elektrofachbetrieb um Rat.
- Beachten Sie, dass der LED-Treiber **1** auch ohne Betrieb des Produkts noch eine geringe Leistung aufnimmt, solange sich der LED-Treiber **1** in

der Steckdose befindet. Zum vollständigen Ausschalten entfernen Sie den LED-Treiber **1** aus der Steckdose.

- Die LEDs sind nicht austauschbar.
- Sollten die LEDs am Ende ihrer Lebensdauer ausfallen, muss das ganze Produkt ersetzt werden.

⚠️ WARNUNG! Das Produkt darf nicht ohne alle ordnungsgemäß angebrachten Dichtungsringe benutzt werden.

-  Betreiben Sie die Lichterkette **5** nicht in der Verpackung und nicht im aufgerollten Zustand.
- Der LED-Treiber darf nur von einem Fachmann ausgetauscht werden.
- Schließen Sie diese Lichterkette niemals direkt an eine 220–240 V~ Steckdose an.
- Das Produkt ist für den Betrieb im Innen- und Außenbereich geeignet.*


*Die Fernbedienung ist nur für den Betrieb im Innenbereich geeignet.



● Hinweise für Knopfzellenbatterien



⚠️ WARNUNG! Batterie nicht verschlucken - Verätzungsgefahr!

-  **⚠️ WARNUNG:** Enthält eine Knopfzelle.
-  **⚠️ ACHTUNG!** Enthält verschluckbare Knopfzellen! Erstickungsgefahr!
-  **⚠️ BATTERIEN AUSSERHALB DER REICHWEITE VON KINDERN AUFBEWAHREN!** Das Verschlucken kann chemische Verbrennungen, Perforation von Weichteilgewebe und den Tod verursachen. Schwere Verbrennungen können innerhalb von 2 Stunden nach dem Verschlucken auftreten. Sofort einen Arzt aufsuchen.



Sicherheitshinweise für Batterien

- **LEBENSGEFAHR!** Halten Sie Batterien außer Reichweite von Kindern. Suchen Sie im Falle eines Verschluckens sofort einen Arzt auf!
- Verschlucken kann zu Verbrennungen, Perforation von Weichgewebe und Tod führen. Schwere Verbrennungen können innerhalb von 2 Stunden nach dem Verschlucken auftreten.
- **EXPLOSIONSGEFAHR!** Laden Sie nicht aufladbare Batterien niemals wieder auf. Schließen Sie Batterien nicht kurz und/oder öffnen Sie diese nicht. Überhitzung, Brandgefahr oder Platzen können die Folge sein.
- Werfen Sie Batterien niemals in Feuer oder Wasser.
- Setzen Sie Batterien keiner mechanischen Belastung aus.



EXPLOSIONSGEFAHR! Laden Sie nicht aufladbare Batterien niemals wieder auf. Schließen Sie Batterien nicht kurz und/oder öffnen Sie diese nicht. Überhitzung, Brandgefahr oder Platzen können die Folge sein.

- Werfen Sie Batterien niemals in Feuer oder Wasser.
- Setzen Sie Batterien keiner mechanischen Belastung aus.

Risiko des Auslaufens von Batterien

- Vermeiden Sie extreme Bedingungen und Temperaturen, die auf Batterien einwirken können, z. B. auf Heizkörpern/durch direkte Sonneneinstrahlung.
- Wenn Batterien ausgelaufen sind, vermeiden Sie den Kontakt von Haut, Augen und Schleimhäuten mit den Chemikalien! Spülen Sie die betroffenen Stellen sofort mit klarem Wasser und suchen Sie einen Arzt auf!



SCHUTZHANDSCHUHE TRAGEN! Ausgelaufene oder beschädigte Batterien können bei Berührung mit der Haut Verätzungen verursachen. Tragen Sie deshalb in diesem Fall geeignete Schutzhandschuhe.

- Im Falle eines Auslaufens der Batterien entfernen Sie diese sofort aus dem Produkt, um Beschädigungen zu vermeiden.
- Verwenden Sie nur Batterien des gleichen Typs. Mischen Sie nicht alte Batterien mit neuen!
- Entfernen Sie die Batterien, wenn das Produkt längere Zeit nicht verwendet wird.

Risiko der Beschädigung des Produkts

- Verwenden Sie ausschließlich den angegebenen Batterietyp!

- Setzen Sie Batterien gemäß der Polaritätskennzeichnung (+) und (-) an Batterie und des Produkts ein.
- Reinigen Sie Kontakte an Batterie und im Batteriefach vor dem Einlegen mit einem trockenen, fusselfreien Tuch oder Wattestäbchen!
- Entfernen Sie erschöpfte Batterien umgehend aus dem Produkt.



BATTERIEN AUSSERHALB DER REICHWEITE VON KINDERN AUFBEWAHREN!

Das Verschlucken kann chemische Verbrennungen, Perforation von Weichteilgewebe und den Tod verursachen. Schwere Verbrennungen können innerhalb von 2 Stunden nach dem Verschlucken auftreten. Sofort einen Arzt aufsuchen.

● Inbetriebnahme und Anwendungen

Hinweis: Entfernen Sie sämtliches Verpackungsmaterial vom Produkt.

Hinweis: Schützen Sie die Netzleitung vor scharfen Kanten, mechanischen Belastungen und heißen Oberflächen. Nicht mit scharfen Klammern oder Nägeln befestigen.

- Stecken Sie den Stecker der Zuleitung **3** in die Buchse **2** des LED-Treibers **1**. Achten Sie auf die Aussparung am LED-Treiber **1** und am Stecker der Zuleitung. Schrauben Sie die Überwurfmutter **4** im Uhrzeigersinn fest.
- Stecken Sie den LED-Treiber **1** in die Steckdose.

Hinweis: Die Lichterkette leuchtet im Farbwechselmodus, sobald der LED-Treiber **1** in die Steckdose gesteckt wird.

Hinweis: Ein Infrarotempfänger befindet sich im LED-Treiber **1**. Die Fernbedienung **7** ist eine Infrarotfernbedienung. Richten Sie die Fernbedienung **7** für den besten Empfang immer direkt auf den LED-Treiber **1**. Stellen Sie sicher, dass sich zwischen Fernbedienung **7** und LED-Treiber **1** kein Hindernis befindet.

Hinweis: Entfernen Sie den Isolierstreifen aus dem Batteriefach **9**, bevor Sie die Fernbedienung **7** zum ersten Mal verwenden.

● Steuern der Lichteffekte mit der Fernbedienung

Taste **12**: EIN/AUS (ON/OFF)

- Drücken Sie die Taste EIN/AUS (ON/OFF) **12**, um die Lichterkette **5** ein- oder auszuschalten.

Folgende Funktionen stehen zur Verfügung:

Taste **14**:

FARBWECHSEL (COLOR CHANGING)

- Durch Drücken der Taste **14** wechselt die Lichterkette **5** in den Farbwechselmodus.

Hinweis: Der Farbwechselmodus ist beim Einschalten der Lichterkette **5** bereits aktiviert.

Taste **15**: Rot 75 % (RED 75 %)

- Durch Drücken der Taste **15** leuchtet die Lichterkette **5** permanent rot mit einer Lichtintensität von 75 %

Taste **16**: Rot 50 % (RED 50 %)

- Durch Drücken der Taste **16** leuchtet die Lichterkette **5** permanent rot mit einer Lichtintensität von 50 %

Taste **17**: Rot 25 % (RED 25 %)

- Durch Drücken der Taste **17** leuchtet die Lichterkette **5** permanent rot mit einer Lichtintensität von 25 %

Hinweis: Die Taste EIN/AUS (ON/OFF) **12** der Fernbedienung **7** ist nur zum vorübergehenden Ausschalten geeignet. Um das Produkt dauerhaft auszuschalten, entfernen Sie den LED-Treiber **1** aus der Steckdose.

● Timer-Funktion

Timer-Funktion ein-/ausschalten mit dem LED-Treiber:

- Zum Einschalten der Timer-Funktion am LED-Treiber **1** drücken und halten Sie die Funktionstaste **6** gedrückt, nachdem Sie das Produkt an die Stromversorgung angeschlossen haben. Das

Anzeigelicht hinter der Funktionstaste **6** leuchtet grün auf, wenn die Timer-Funktion aktiviert ist.

- Das Produkt leuchtet dauernd für 6 Stunden mit einer anschließenden Pause von 18 Stunden. Zur Einschaltzeit leuchtet das Produkt erneut 6 Stunden gefolgt von einer 18-stündigen Pause.
- Um die Timer-Funktion zu deaktivieren, drücken und halten Sie die Funktionstaste **6** bis das grüne Licht erlischt.

Hinweis: Wenn die Timer-Funktion ausgeschaltet ist, leuchtet das Produkt kontinuierlich. Um das Produkt vollständig auszuschalten, entfernen Sie den LED-Treiber **1** aus der Steckdose

Timer-Funktion ein-/ausschalten mit der Fernbedienung:

- Drücken Sie die Taste TIMER **13** der Fernbedienung **7**, siehe auch Abb. B. Das Anzeigelicht hinter der Funktionstaste **6** des LED-Treibers **1** leuchtet grün und signalisiert, dass die Timer-Funktion aktiviert ist.
- Das Produkt leuchtet dauernd für 6 Stunden mit einer anschließenden Pause von 18 Stunden. Zur Einschaltzeit leuchtet das Produkt erneut 6 Stunden gefolgt von einer 18-stündigen Pause.
- Um die Timer-Funktion zu deaktivieren, drücken Sie die Taste TIMER **13** der Fernbedienung **7**. Das grüne Licht hinter der Funktionstaste **6** des LED-Treibers **1** erlischt.

● Batterie wechseln (siehe Abb. B)

1. Drehen Sie die Fernbedienung **7** um und legen Sie sie auf eine weiche Unterlage.
2. Lösen Sie die Schraube **8** an der Seite der Fernbedienung **7** mit einem geeigneten Kreuzschraubenzieher (nicht im Lieferumfang enthalten) und entfernen diese. Drücken Sie nun die Taste Verriegelung **11** nach rechts, um die Verriegelung zu lösen. Anschließend können Sie das Batteriefach **9** mit Hilfe der Einkerbung **10** herausziehen.
3. Entfernen Sie die verbrauchte Batterie aus der Halterung des Batteriefachs **9**.

- Setzen Sie eine neue CR2025-Batterie in die Halterung ein.
Hinweis: Achten Sie auf die korrekte Polarität (+ Seite der Batterie oben). Diese ist auf der Rückseite der Fernbedienung [7] angegeben.
- Schieben Sie das Batteriefach [9] wieder in die Fernbedienung [7]. Setzen Sie anschließend die Schraube [8] wieder ein und ziehen diese fest.

● Reinigung und Pflege

⚠ **VORSICHT! STROMSCHLAGGEFAHR!**

Ziehen Sie zuerst den LED-Treiber [1] aus der Steckdose.

⚠ **VORSICHT! STROMSCHLAGGEFAHR!**

Aus Gründen der elektrischen Sicherheit darf das Produkt niemals mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten gereinigt oder gar in Wasser getaucht werden.

- Benutzen Sie keine Lösungsmittel, Benzin o. Ä. Das Produkt würde hierbei Schaden nehmen.
- Verwenden Sie zur Reinigung nur ein trockenes, fusselfreies Tuch.
- Verwenden Sie bei stärkeren Verschmutzungen ein leicht angefeuchtetes Tuch.

● Entsorgung

Die Verpackung besteht aus umweltfreundlichen Materialien, die Sie über die örtlichen Recyclingstellen entsorgen können.



Beachten Sie die Kennzeichnung der Verpackungsmaterialien bei der Abfalltrennung, diese sind gekennzeichnet mit Abkürzungen (a) und Nummern (b) mit folgender Bedeutung: 1-7: Kunststoffe/20-22: Papier und Pappe/80-98: Verbundstoffe.



Möglichkeiten zur Entsorgung des ausgedienten Produkts erfahren Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.



Werfen Sie Ihr Produkt, wenn es ausgedient hat, im Interesse des Umweltschutzes nicht in den Hausmüll, sondern führen Sie es einer fachgerechten Entsorgung zu. Über Sammelstellen und deren Öffnungszeiten können Sie sich bei Ihrer zuständigen Verwaltung informieren.



Das Produkt inkl. Zubehör, die Anleitung und die Verpackungsmaterialien sind recyclebar und unterliegen einer erweiterten Herstellerverantwortung. Entsorgen Sie diese getrennt, den abgebildeten Info-tri (Sortierinformation) folgend, für eine bessere Abfallbehandlung.

Defekte oder verbrauchte Batterien müssen recycelt werden. Geben Sie Batterien und/oder das Produkt über die angebotenen Sammeleinrichtungen zurück.



Umweltschäden durch falsche Entsorgung der Batterien!

Batterien dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden. Sie können giftige Schwermetalle enthalten und unterliegen der Sondermüllbehandlung. Die chemischen Symbole der Schwermetalle sind wie folgt: Cd = Cadmium, Hg = Quecksilber, Pb = Blei. Geben Sie deshalb verbrauchte Batterien bei einer kommunalen Sammelstelle ab.

● Garantie und Service

Hinweis: Sie erhalten auf dieses Produkt ab Kaufdatum eine Garantie von 36 Monaten. Das Produkt wurde sorgfältig produziert und vor Auslieferung gewissenhaft geprüft. Sollten sich dennoch während der Garantiezeit Produktions- oder Materialfehler ergeben, kontaktieren Sie bitte umgehend Ihren Fachhändler.

Beschädigungen durch nicht sachgemäße Handhabung, Nichtbeachten der Bedienungsanleitung oder Eingriff durch nicht autorisierte Personen sind von der Garantie ausgeschlossen. Die meisten Funktionsstörungen werden durch fehlerhafte Bedienung hervorgerufen. Lesen Sie deshalb beim Auftreten einer Funktionsstörung zunächst in der Bedienungsanleitung nach.

Kontaktieren Sie die Servicestelle der Uni-Elektra GmbH vor evtl. Rücksendungen. Erst nach Rücksprache kann das Produkt entgegengenommen werden. Unfrei zugesandte Sendungen werden nicht angenommen. Durch die Garantieleistung wird die Garantiezeit von 36 Monaten weder verlängert noch erneuert.

● Serviceadresse

Uni-Elektra GmbH
Hummelbergstr. 6
72184 Eutingen im Gäu
DEUTSCHLAND
Tel.: 00800 888 11 333

DE uni-service-DE@sertronics.de

AT uni-service-AT@sertronics.de

CH uni-service-CH@sertronics.de

IAN 484017_2501

Bitte halten Sie für alle Anfragen den Kassenbon und die Artikelnummer (IAN 484017_2501) als Nachweis für den Kauf bereit.

● Hersteller

Uni-Elektra GmbH
Hummelbergstr. 6
72184 Eutingen im Gäu
DEUTSCHLAND



uni

Uni-Elektra GmbH

Hummelbergstr. 6

72184 Eutingen im Gäu

GERMANY

Version des informations - Stand der Informationen:

04/2025 - Ident.-No.: 10746LA042025-2



IAN 484017_2501

FR