



HAND MIXER SET / HANDMIXER-SET / BATTEUR AVEC ACCESSOIRES SHMS 300 C2

(GB) (IE)

HAND MIXER SET

Operating instructions

(FR) (BE)

BATTEUR AVEC ACCESSOIRES

Mode d'emploi

(CZ)

RUČNÍ MIXÉR

Návod k obsluze

(SK)

RUČNÝ MIXÉR

Návod na obsluhu

(DK)

HÅNDMIXERSÆT

Betjeningsvejledning

(DE) (AT) (CH)

HANDMIXER-SET

Bedienungsanleitung

(NL) (BE)

HANDMIXERSET

Gebruiksaanwijzing

(PL)

MIKSER RĘCZNY – ZESTAW

Instrukcja obsługi


(ES)

BATIDORA MULTIFUNCIONAL CON ACCESORIOS

Instrucciones de uso

(DE) (BE)
(CZ) (PL) (SK)

IAN 366127_2101



(GB) (IE)

Before reading, unfold the page containing the illustrations and familiarise yourself with all functions of the device.

(DE) (AT) (CH)

Klappen Sie vor dem Lesen die Seite mit den Abbildungen aus und machen Sie sich anschließend mit allen Funktionen des Gerätes vertraut.

(FR) (BE)

Avant de lire le mode d'emploi, ouvrez la page contenant les illustrations et familiarisez-vous ensuite avec toutes les fonctions de l'appareil.

(NL) (BE)

Vouw vóór het lezen de pagina met de afbeeldingen open en maak u vertrouwd met alle functies van het apparaat.

(CZ)

Před čtením si otevřete stranu s obrázky a potom se seznamte se všemi funkcemi přístroje.

(PL)

Przed przeczytaniem proszę rozłożyć stronę z ilustracjami, a następnie proszę zapoznać się z wszystkimi funkcjami urządzenia.

(SK)

Pred čítaním si odklopte stranu s obrázkami a potom sa oboznámte so všetkými funkciami prístroja.


(ES)

Antes de empezar a leer abra la página que contiene las imágenes y, en seguida, familiarícese con todas las funciones del dispositivo.

(DK)

Før du læser, vend siden med billeder frem og bliv bekendt med alle apparatets funktioner.

GB/IE	Operating instructions	Page	1
DE/AT/CH	Bedienungsanleitung	Seite	15
FR/BE	Mode d'emploi	Page	29
NL/BE	Gebruiksaanwijzing	Pagina	45
CZ	Návod k obsluze	Strana	59
PL	Instrukcja obsługi	Strona	73
SK	Návod na obsluhu	Strana	87
ES	Instrucciones de uso	Página	101
DK	Betjeningsvejledning	Side	115

A**B**

Contents

Introduction	2
Intended use	2
Package contents	2
Appliance description	2
Technical data	2
Safety information	3
Unpacking	5
Setting up	5
Speed levels	5
Operation	6
Kneading and whisking	6
Puréeing	8
Cleaning	9
Storage	9
Disposal	10
Kompernass Handels GmbH warranty	10
Service	12
Importer	12
Recipes	13
Braided yeast bun	13
Chocolate-amaretto crème	13
Chocolate crème	13
Aïoli	14
Herb vinaigrette	14

Introduction

Congratulations on the purchase of your new appliance.

You have selected a high-quality product. The operating instructions are part of this product. They contain important information about safety, usage and disposal. Before using the product, please familiarise yourself with all operating and safety instructions. Use the product only as described and for the range of applications specified. Please also pass these operating instructions on to any future owner.

Intended use

This appliance is only intended for kneading dough, mixing liquids (e.g. fruit juices), whipping cream and puréeing fruit. It is only suitable for processing foodstuffs. Do not use the blender to purée boiling food (e.g. soups). This appliance is intended solely for use in private households.

Do not use it for commercial purposes.

Package contents

- 1 hand mixer
 - 1 mixer stand
 - 1 mixing bowl with lid
 - 2 kneading hooks
 - 2 whisks
 - 1 blender
 - 1 dough scraper
- Operating instructions

NOTE

Check contents for completeness and damage immediately after unpacking. Contact Customer Services if necessary.

Appliance description

Figure A:

- ① Speed switch
- ② Turbo button / 
- ③ Blender release button 
- ④ Blender socket (with safety catch) 
- ⑤ Hand mixer release button 
- ⑥ Mixer holder release 
- ⑦ Mixer stand (with mixer holder)
- ⑧ Mixing bowl
- ⑨ Filling opening
- ⑩ Lid
- ⑪ Hand element
- ⑫ Tool-release button

Figure B:

- ⑬ Blender
- ⑭ Whisk
- ⑮ Kneading hook
- ⑯ Dough scraper

Technical data

Rated voltage	220 – 240 V ~ (AC), 50 – 60 Hz
Rated power	300 W
Protection class	II /  (Double insulation)
Storage capacity	3.4 litres
Max. fill capacity	approx. 2.5 litres
CO time:	Mixer: 10 min. Blender: 1 min.
	All of the parts of this appliance that come into contact with food are food-safe.

CO time

The CO time (continuous operation time) is the amount of time an appliance can be operated without the motor overheating and becoming damaged. After the appliance has been operated for this duration of time, switch it off until the motor has cooled down.

Safety information

DANGER! RISK OF ELECTRICAL SHOCK!

- ▶ Keep the power cable away from hot parts of the appliance and other heat sources. Do not run power cable over sharp edges or corners.
 - ▶ Do not kink or crush the power cable.
 - ▶ Arrange for defective power plugs and/or cables to be replaced as soon as possible by a qualified technician or by our Customer Service Department to avoid the risk of injury.
 - ▶ Always hold the plug when disconnecting the appliance from the power supply, do not pull on the power cable. Otherwise the power cable could be damaged!
-  Never immerse the hand element in water or any other liquid!
There is a risk of fatal electric shock if residual liquids come into contact with live components during operation.

WARNING! RISK OF INJURY!

- ▶ This appliance may be used by people with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and/or knowledge if they are supervised and have been instructed in how to use the appliance safely and have understood the potential risks.
- ▶ This appliance may not be used by children.
- ▶ Do not allow children to play with the appliance.
- ▶ The appliance and its connecting cable must be kept away from children.

⚠ WARNING! RISK OF INJURY!

- ▶ The appliance should always be disconnected from the mains when unattended and before assembly, disassembly or cleaning.
- ▶ Do not touch the whisks, kneading hooks or the blender while the appliance is in use. The blender blade is sharp! Do not dangle long hair, scarves or the like over the mixing attachments.
- ▶ Never attempt to fit attachments with differing functions at the same time.
- ▶ Unplug the appliance after every use and before cleaning to prevent it from switching on inadvertently.
- ▶ Always unplug the appliance before changing the accessories to prevent it from switching on inadvertently.
- ▶ Switch off the appliance and disconnect it from the power supply before changing accessories or additional parts that move during operation.
- ▶ Do not touch moving parts of the appliance, always wait for them to come to a complete stop. Risk of injury!
- ▶ Always check the appliance and all parts for signs of visible damage before use. The safety concept can work only if the appliance is in a faultless condition.
- ▶ Never use the appliance if parts are damaged, defective or missing. Doing so will increase the risk of accidents.
- ▶ The appliance must always be supervised during use. If you need to leave the workplace, remove the plug from the mains power socket.
- ▶ Never use the appliance for purposes other than those described in these instructions. Otherwise there is a risk of serious injury!
- ▶ Be careful when handling and cleaning the blender. The blade is extremely sharp!

CAUTION! PROPERTY DAMAGE!

- ▶ Do not use the appliance outdoors. The appliance is intended exclusively for domestic indoor use.
- ▶ Have all repairs carried out by trained personnel. If required, contact our service partner responsible for your country.
- ▶ Do not use the blender to purée boiling food. This can lead to deformation of the blender!
- ▶ Never purée food in a cooking pot that is still on the hot stove! Contact between the hot bottom of the pot and the blender can cause damage to the blender!

Unpacking

- Remove all components from the packaging.
- Remove all packaging materials and transport restraints.
- Check that all of the items listed are present and undamaged.
- Clean all parts as described in the section "Cleaning".

Setting up

- Place the mixer stand ⑦ on a level surface. There are 4 suction cups on the underside of the mixer stand ⑦ that prevent the appliance from slipping during use.
- Ensure that the mains power socket is always easily accessible in the event of a fault.

Speed levels

Level on the speed switch ①	Use
0	Appliance is switched off.
1	Good starting speed for mixing "soft" ingredients such as flour, butter, etc.
2	For blending liquid ingredients.
3	For mixing cake and bread doughs.
4	For whipping butter, sugar, for desserts etc.
5	For beating meringue, icing, whipped cream, etc.

Turbo button / ②:

- This button allows you to switch the appliance to full power immediately.
- This button starts the blender ⑬ if it is attached.

Operation


Kneading and whisking

ATTENTION! PROPERTY DAMAGE!


- Do not operate the mixer continuously for longer than 10 minutes. After 10 minutes, take a break in order to allow the appliance to cool down.

NOTE

- Put the attachments into the food to be beaten/whisked/kneaded before turning on the appliance.



- 1) Clean the attachments (⑬, ⑭, ⑯) before first use.
- 2) Push the whisks ⑭ or the kneading hooks ⑯ into the slots on the hand element ⑪ until they click audibly and firmly into place.



- 3) Release the mixer holder on the mixer stand ⑦ by pressing the mixer holder release ⑥ and fold the mixer holder ⑦ upwards.
- 4) Remove the mixing bowl ⑧ and fill it with the ingredients. Quantities depend on the amount to be prepared.

ATTENTION! PROPERTY DAMAGE!

- Never fill the mixing bowl ⑧ higher than the MAX marking (approx. 2.5 l). Otherwise, the ingredients will spill over the edge of the bowl during mixing.
- Never knead dough containing more than 500 g of flour with this appliance! Larger quantities of flour can result in overloading the appliance!
If necessary, divide dough with higher flour quantities into several portions and knead them one after the other. However, do not exceed the specified CO time of 10 minutes.

- 5) Replace the mixing bowl **8** on the mixer stand **7**.
- 6) Press the mixer holder release **6**  and swing the mixer holder **7** back downwards.
- 7) Place the hand element **11** on the mixer holder **7** so that it firmly clicks into place.
- 8) Push the lid **10** into the rails on the mixer stand **7** so that it sits firmly in place.

NOTE

- If you want to add ingredients during mixing, open the filling opening **9** on the lid **10** and add the ingredients. Close the filling opening **9** afterwards to prevent ingredients from spraying out!

You can use the hand mixer without the mixer stand **7**. We recommend using the hand mixer without the mixer stand **7** especially for small amounts of liquid. Otherwise, the mixer cannot reach all the liquid and it may not be properly mixed.

⚠ WARNING! RISK OF INJURY!

- Never use containers made from glass or other easily breakable materials. These containers may be damaged and cause injuries.
- 9) Insert the plug into a mains power socket.
 - 10) To start up the appliance, move the speed switch **1** to the desired speed setting. You can choose between 5 speed settings and also use the Turbo button/ **2** (see section "Speed levels").

NOTE

- If ingredients stick to the edge of the mixing bowl **8** and cannot be reached by the kneading hooks **15**/whisks **14**, switch off the hand mixer. Remove the lid **10**. Use the dough scraper **16** to push the stuck ingredients back into the middle of the mixing bowl **8**. Replace the lid **10**. Switch the hand mixer back on.

- 11) To remove the contents of the bowl, switch off the hand mixer. Pull the lid **10** off to the side.

NOTE

- For safety reasons, the whisks **14** and kneading hooks **15** can only be released if the speed switch **1** is set to the position "0".

- 12) Press the mixer holder release **6** , flip up the mixer holder **7** and remove the mixing bowl **8** from the mixer stand **7**. You can now remove the contents of the bowl.

NOTE

- If you want to remove the whisks **14** or kneading hooks **15**, you must first remove the hand element **11**: To do this, press the hand mixer release **6**  and remove the hand element **11**. Then press the tool-release button **12** to release the whisks **14** or the kneading hooks **15**.
- For safety reasons, the whisks **14** and kneading hooks **15** can only be released if the speed switch **1** is set to the position "0".

Puréeing

⚠ WARNING! RISK OF INJURY!

- Never use containers made from glass or other easily breakable materials. These containers may be damaged and cause injuries.

ATTENTION! PROPERTY DAMAGE!

- Never use the blender ⑬ for hard foodstuffs such as: coffee beans, ice cubes, sugar, cereals, chocolate, raw/hard vegetables etc. This could result in serious damage to the appliance.
- Do not use the blender ⑬ to purée boiling food (e.g. soups). Remove the pot from the hotplate before puréeing.

- Use the blender ⑬ to purée foods.

Kneading hooks ⑯ for kneading heavy doughs, e.g. yeast dough.	Whisks ⑭ for stirring batter or cake mixture or for whipping cream.	Blender ⑬ for puréeing fruits/ vegetables, e.g. apples.

- Open the safety catch of the blender socket ④

NOTE

- The blender ⑬ can only be used if the whisks ⑭ or the kneading hooks ⑯ are not installed.
- Push the blender ⑬ into the blender socket ④
 - To avoid overflowing, the container used for blending should only be filled to about 2/3 of its capacity. Select a suitably large container.

NOTE

- Ensure that there is a sufficient amount of liquid/purée in the purée container. To ensure effective mixing of the ingredients, the food should cover at least the lower section of the blender ⑬.
- Do not switch the hand mixer on until the blender ⑬ has been inserted into the ingredients.

- Press the Turbo button / ②. Keep the Turbo button / ② pressed down during the whole procedure. The appliance stops as soon as it is released.

ATTENTION! PROPERTY DAMAGE!

- Do not operate the blender ⑬ for longer than 1 minute at a time. After one minute of use, allow the appliance to cool down fully.
- When you have finished working with the blender ⑬, release the Turbo button/ ② and remove the mains plug from the power socket.

ATTENTION! PROPERTY DAMAGE!

- Clean only the lower section of the blender ⑬ under running water. Do not allow water to get inside the blender ⑬. This could result in damage to the appliance.
- To remove the blender ⑬ from the blender socket ④ , press the blender release button ③ on both sides of the hand element ⑪ at the same time. The blender ⑬ is now released from the blender socket ④ .
 - Remove the blender ⑬ with a snapping motion from the blender socket ④ .

NOTE

- If the blender **13** still cannot be removed from the blender socket **4**, pull the safety catch open a little. Then the blender **13** can be removed.

Cleaning

**DANGER!
RISK OF ELECTRICAL SHOCK!**

- Before cleaning the appliance, disconnect the power plug from the mains power socket! There is a risk of electric shock!



- Never immerse the hand element **11** in water or other liquids!

**WARNING! RISK OF INJURY!**

- Take care when cleaning the blender **13**! The blade is extremely sharp!



- Never submerge the blender **13** completely under water. Clean only the lower part with the blade under running water. Otherwise, the appliance could be irreparably damaged.

- Clean the hand element **11** containing the motor using a damp cloth only; if necessary, add a little mild detergent.
- Clean the mixer stand **7** using a damp cloth only; if necessary, add a little mild detergent.
- The whisks **14** and the kneading hooks **15** can be cleaned under running water or in warm water with detergent. Dry all parts thoroughly after cleaning.
We recommend cleaning the attachments directly after use. This removes food residue and reduces the risk of bacterial contamination.

NOTE

The whisks **14** and the kneading hooks **15** can also be cleaned in the dishwasher.

- Clean the mixing bowl **8**, the lid **10**, the dough scraper **16** in warm water with a little washing-up liquid.

NOTE

You can also wash the mixing bowl **8**, the lid **10** and the dough scraper **16** in the dishwasher.

If possible, place everything in the top basket of the dishwasher.

- Clean the lower part of the blender **13** in warm water with a little detergent or under running water. Wipe the upper part with a damp cloth. If necessary, add a little mild detergent onto the cloth. Afterwards, wipe off with a cloth moistened only with water to ensure that no detergent remains on the appliance.

ATTENTION! PROPERTY DAMAGE!

- Clean only the lower section of the blender **13** under running water. Do not allow water to get inside the blender **13**. This could result in damage to the appliance.

Storage

- Store the cleaned appliance in a clean, dust-free and dry location.

Disposal



Never dispose of the appliance in your normal domestic waste. This product is subject to the provisions of European Directive 2012/19/EU.

Dispose of the appliance through an approved disposal facility or your municipal waste facility. Please observe the currently applicable regulations. Please contact your waste disposal centre if you are in any doubt.




Your local community or municipal authorities can provide information on how to dispose of the worn-out product.



The product is recyclable, subject to extended producer responsibility and is collected separately.



The packaging is made from environmentally friendly material and can be disposed of at your local recycling plant.



Dispose of the packaging in an environmentally friendly manner. Note the labelling on the packaging and separate the packaging material components for disposal if necessary. The packaging material is labelled with abbreviations (a) and numbers (b) with the following meanings:

- 1-7: Plastics,
- 20-22: Paper and cardboard,
- 80-98: Composites.

Kompernass Handels GmbH warranty

Dear Customer,

This appliance has a 3-year warranty valid from the date of purchase. If this product has any faults, you, the buyer, have certain statutory rights. Your statutory rights are not restricted in any way by the warranty described below.

Warranty conditions

The warranty period starts on the date of purchase. Please keep your receipt in a safe place. This will be required as proof of purchase.

If any material or manufacturing fault occurs within three years of the date of purchase of the product, we will either repair or replace the product for you or refund the purchase price (at our discretion). This warranty service requires that you present the defective appliance and the proof of purchase (receipt) within the three-year warranty period, along with a brief written description of the fault and of when it occurred.

If the defect is covered by the warranty, your product will either be repaired or replaced by us. The repair or replacement of a product does not signify the beginning of a new warranty period.

Warranty period and statutory claims for defects

The warranty period is not prolonged by repairs effected under the warranty. This also applies to replaced and repaired components. Any damage and defects present at the time of purchase must be reported immediately after unpacking. Repairs carried out after expiry of the warranty period shall be subject to a fee.

Scope of the warranty

This appliance has been manufactured in accordance with strict quality guidelines and inspected meticulously prior to delivery.

The warranty covers material faults or production faults. The warranty does not extend to product parts subject to normal wear and tear or to fragile parts which could be considered as consumable parts such as switches, batteries or parts made of glass.

The warranty does not apply if the product has been damaged, improperly used or improperly maintained. The directions in the operating instructions for the product regarding proper use of the product are to be strictly followed. Uses and actions that are discouraged in the operating instructions or which are warned against must be avoided.

This product is intended solely for private use and not for commercial purposes. The warranty shall be deemed void in cases of misuse or improper handling, use of force and modifications/repairs which have not been carried out by one of our authorised Service centres.

Warranty claim procedure

To ensure quick processing of your case, please observe the following instructions:

- Please have the till receipt and the item number (e.g. IAN 123456_7890) available as proof of purchase.
- You will find the item number on the type plate on the product, an engraving on the product, on the front page of the operating instructions (below left) or on the sticker on the rear or bottom of the product.
- If functional or other defects occur, please contact the service department listed either by **telephone** or by **e-mail**.
- You can return a defective product to us free of charge to the service address that will be provided to you. Ensure that you enclose the proof of purchase (till receipt) and information about what the defect is and when it occurred.



You can download these instructions along with many other manuals, product videos and installation software at www.lidl-service.com.

This QR code will take you directly to the Lidl service page (www.lidl-service.com) where you can open your operating instructions by entering the item number (IAN) 366127_2101.

Service

 **Service Great Britain**

Tel.: 0800 404 7657
E-Mail: kompernass@lidl.co.uk

 **Service Ireland**

Tel.: 1890 930 034
(0,08 EUR / Min., (peak))
(0,06 EUR / Min., (off peak))
E-Mail: kompernass@lidl.ie

[IAN 366127_2101]

Importer

Please note that the following address is not the service address. Please use the service address provided in the operating instructions.

KOMPERNASS HANDELS GMBH
BURGSTRASSE 21
44867 BOCHUM
GERMANY
www.kompernass.com

Recipes

Braided yeast bun

- ◆ 500 g flour
- ◆ 60 g butter
- ◆ 60 g sugar
- ◆ 7 g salt
- ◆ 42 g yeast (1 pack of fresh yeast)
- ◆ 200 ml milk
- ◆ 1 egg
- ◆ 1 egg yolk
- ◆ Perhaps a little sugar

- 1) Place the yeast in a little lukewarm milk with sugar.
- 2) Once the yeast has raised a little, add all the ingredients to the mixing bowl ⑧.
- 3) Knead the ingredients thoroughly with the kneading hooks ⑯.
- 4) Allow the dough to stand for about 20 minutes.
- 5) Now form the braided bun and allow the dough to rise for another 30 minutes.
- 6) Paint the bun with a little egg yolk.

NOTE

- If you like, you can sprinkle a little sugar on the braided bun.
- 7) Pre-heat the oven to around 200°C (convection) and bake the bread for approx. 25 minutes until it is golden brown.

Chocolate-amaretto crème

- ◆ 500 ml cream
- ◆ 500 ml mascarpone
- ◆ 100 g nut-nougat cream
- ◆ 5 tbsp. Amaretto
- ◆ 1–2 tbsp. honey

- 1) Add the cream and the mascarpone to the mixing bowl ⑧ and mix it using the whisks ⑯.
- 2) Add the Amaretto, the honey and the nut-nougat cream a little at a time and mix everything thoroughly.
- 3) Fill the crème into dessert bowls and chill before eating.

Chocolate crème

- ◆ 300 g cream
- ◆ 200 g plain chocolate

- 1) Heat up the cream.
- 2) Crumble the chocolate and melt it in the cream.
- 3) Put the chocolate mix into the refrigerator and allow it to cool until set.
- 4) Once the mix has cooled down and set, beat it with the whisks ⑯ until creamy.

NOTE

- You can also use this chocolate crème as a filling for other pastries.

Aioli

- ◆ 500 g mayonnaise
- ◆ 1 cup of sour cream
- ◆ 50 g garlic
- ◆ 2 tsp. mustard (medium)
- ◆ 1 pack of mixed herbs (frozen)
- ◆ 1 pinch sugar
- ◆ 1/2 tsp. salt
- ◆ 1/2 tsp. pepper

- 1) Peel the garlic and crush it in a garlic crusher.
- 2) Add the mayonnaise, the sour cream and the garlic to the mixing bowl ⑧ and mix it thoroughly using the whisks ⑯.
- 3) Gradually add the mustard, the herbs, the sugar, the pepper and the salt and mix everything thoroughly.
- 4) Finally, season to taste.

Herb vinaigrette

- ◆ 3–4 sprigs of flat-leaf parsley
- ◆ 3–4 sprigs of basil
- ◆ 1 lemon
- ◆ 1 tsp. mustard (medium)
- ◆ 1 clove of garlic
- ◆ Salt, pepper
- ◆ 100 ml olive oil
- ◆ 1 pinch of sugar (optional)

- 1) Add the leaves of the herbs, the lemon juice, the mustard, the garlic, salt and pepper to a high-sided mixing container.
- 2) Mix everything using the blender ⑬ adding the oil slowly until the sauce is creamy.
- 3) Season the vinaigrette, adding a little sugar if desired.

Inhaltsverzeichnis

Einleitung	16
Bestimmungsgemäßer Gebrauch	16
Lieferumfang	16
Gerätebeschreibung	16
Technische Daten	16
Sicherheitshinweise	17
Auspicken	19
Aufstellen	19
Geschwindigkeits-Stufen	19
Bedienen	20
Kneten und Quirlen	20
Pürieren	22
Reinigen	23
Aufbewahrung	23
Entsorgung	24
Garantie der Kompernaß Handels GmbH	24
Service	26
Importeur	26
Rezepte	27
Hefe-Zopf	27
Schoko-Amaretto-Creme	27
Schokoladen-Creme	27
Aioli	28
Kräuter-Vinaigrette	28

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres neuen Gerätes.

Sie haben sich damit für ein hochwertiges Produkt entschieden. Die Bedienungsanleitung ist Bestandteil dieses Produkts. Sie enthält wichtige Hinweise für Sicherheit, Gebrauch und Entsorgung. Machen Sie sich vor der Benutzung des Produkts mit allen Bedien- und Sicherheitshinweisen vertraut. Benutzen Sie das Produkt nur wie beschrieben und für die angegebenen Einsatzbereiche. Händigen Sie alle Unterlagen bei Weitergabe des Produkts an Dritte mit aus.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Dieses Gerät dient ausschließlich dem Kneten von Teig, Mixen von Flüssigkeiten (z. B. Fruchtsäften), Sahneschlagen und dem Pürieren von Früchten. Es ist nur für die Bearbeitung von Lebensmitteln geeignet. Verwenden Sie den Pürierstab nicht zum Pürieren von kochenden Lebensmitteln (z. B. Suppen). Dieses Gerät ist ausschließlich für die Benutzung in privaten Haushalten bestimmt. Benutzen Sie es nicht gewerbllich.

Lieferumfang

- 1 Handmixer
- 1 Rührständer
- 1 Rührschüssel mit Deckel
- 2 Knethaken
- 2 Quirle
- 1 Pürierstab
- 1 Teigschaber
- Bedienungsanleitung

HINWEIS

Kontrollieren Sie den Lieferumfang direkt nach dem Auspacken auf Vollständigkeit und Beschädigungen. Wenden Sie sich, wenn nötig, an den Service.

Gerätebeschreibung

Abbildung A:

- ① Geschwindigkeits-Schalter
- ② Turbo-Taste / 
- ③ Entriegelung Pürierstab 
- ④ Pürierstab-Aufnahme (mit Sicherheitsverschluss) 
- ⑤ Entriegelung Handmixer 
- ⑥ Entriegelung Mixer-Halterung 
- ⑦ Rührständer (mit Mixer-Halterung)
- ⑧ Rührschüssel
- ⑨ Einfüllöffnung
- ⑩ Deckel
- ⑪ Handteil
- ⑫ Auswurf-Taste

Abbildung B:

- ⑬ Pürierstab
- ⑭ Quirle
- ⑮ Knethaken
- ⑯ Teigschaber

Technische Daten

Nennspannung	220–240 V ~ (Wechselstrom), 50–60 Hz
Nennleistung	300 W
Schutzklasse	II /  (Doppelisolierung)
Fassungsvermögen	3,4 l
max Einfüllmenge	ca. 2,5 l
KB-Zeit:	Mixer: 10 Min. Pürierstab: 1 Min.
	Alle Teile dieses Gerätes, die mit Lebensmitteln in Berührung kommen, sind lebensmittelecht.

KB-Zeit

Die KB-Zeit (Kurzbetriebszeit) gibt an, wie lange man ein Gerät betreiben kann, ohne dass der Motor überhitzt und Schaden nimmt. Nach der angegebenen KB-Zeit muss das Gerät so lange ausgeschaltet werden, bis sich der Motor abgekühlt hat.

Sicherheitshinweise

GEFAHR! ELEKTRISCHER SCHLAG!

- ▶ Das Netzkabel darf nie in die Nähe oder in Berührung mit heißen Teilen des Geräts oder anderen Wärmequellen kommen. Lassen Sie das Netzkabel nicht auf Kanten oder Ecken aufliegen.
 - ▶ Knicken oder quetschen Sie das Netzkabel nicht.
 - ▶ Wenn die Netzanschlussleitung dieses Gerätes beschädigt wird, muss sie durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
 - ▶ Ziehen Sie immer am Netzstecker, nicht am Netzkabel selber, wenn Sie das Gerät vom Stromnetz trennen. Ansonsten kann das Netzkabel beschädigt werden!
-  Tauchen Sie das Handteil nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten! Hier kann Lebensgefahr durch elektrischen Schlag entstehen, wenn im Betrieb Flüssigkeitsreste auf spannungsführende Teile gelangen.

WARNUNG! VERLETZUNGSGEFAHR!

- ▶ Das Gerät kann von Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.
- ▶ Das Gerät darf nicht von Kindern benutzt werden.
- ▶ Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- ▶ Das Gerät und seine Anschlussleitung sind von Kindern fernzuhalten.

⚠ **WARNUNG! VERLETZUNGSGEFAHR!**

- ▶ Das Gerät ist bei nicht vorhandener Aufsicht und vor dem Zusammenbau, dem Auseinandernehmen oder Reinigen stets vom Netz zu trennen.
- ▶ Berühren Sie während des Betriebs nicht die Quirle, Knethaken oder den Pürierstab. Das Messer des Pürierstabs ist scharf! Lassen Sie kein langes Haar, keine Schals o. Ä. über die Aufsätze hängen.
- ▶ Versuchen Sie nie, Aufsätze mit unterschiedlichen Funktionen gleichzeitig zu montieren.
- ▶ Ziehen Sie nach jedem Gebrauch und vor jeder Reinigung den Netzstecker, um ein unbeabsichtigtes Einschalten zu vermeiden.
- ▶ Ziehen Sie vor dem Auswechseln von Zubehör immer den Netzstecker, um ein unbeabsichtigtes Einschalten zu vermeiden.
- ▶ Vor dem Auswechseln von Zubehör oder Zusatzteilen, die im Betrieb bewegt werden, muss das Gerät ausgeschaltet und vom Netz getrennt werden.
- ▶ Berühren Sie keine sich bewegenden Teile des Gerätes und warten Sie immer den Stillstand ab. Verletzungsgefahr!
- ▶ Prüfen Sie das Gerät und alle Teile vor jedem Gebrauch auf sichtbare Schäden. Nur in einwandfreiem Zustand kann das Sicherheitskonzept des Gerätes funktionieren.
- ▶ Nehmen Sie das Gerät auf keinen Fall in Betrieb, wenn Teile beschädigt sind oder fehlen. Andernfalls kann erhebliche Unfallgefahr bestehen.
- ▶ Betreiben Sie das Gerät niemals unbeaufsichtigt. Sollten Sie den Arbeitsplatz verlassen, ziehen Sie den Netzstecker aus der Netzteckdose.
- ▶ Missbrauchen Sie das Gerät nicht für andere Zwecke als in dieser Anleitung beschrieben. Ansonsten besteht Verletzungsgefahr!
- ▶ Seien Sie vorsichtig beim Umgang und bei der Reinigung des Pürierstabs. Das Messer ist sehr scharf!

ACHTUNG! SACHSCHADEN!

- ▶ Verwenden Sie das Gerät nicht im Freien. Das Gerät ist ausschließlich für den Haushaltsgebrauch und innerhalb des Hauses bestimmt.
- ▶ Lassen Sie alle Reparaturen ausschließlich von Fachpersonal ausführen. Wenden Sie sich in diesem Fall an den jeweiligen Servicepartner in Ihrem Land.
- ▶ Verwenden Sie den Pürierstab nicht zum Pürieren von kochenden Lebensmitteln. Dies kann zu Verformungen des Pürierstabes führen!
- ▶ Pürieren Sie niemals in einem Topf, der sich noch auf der heißen Herdplatte befindet! Das Berühren des heißen Topfbodens mit dem Pürierstab kann zu Beschädigungen am Pürierstab führen!

Auspacken

- Entnehmen Sie alle Teile aus der Verpackung.
- Entfernen Sie sämtliche Verpackungsmaterialien und Transportsicherungen.
- Prüfen Sie den Lieferumfang auf Vollständigkeit und Beschädigungen.
- Reinigen Sie alle Teile, wie im Kapitel „Reinigen“ beschrieben.

Aufstellen

- Stellen Sie den Rührständer ⑦ auf eine ebene Fläche. An der Unterseite des Rührständers ⑦ sind 4 Saugnäpfe angebracht, um das Verrutschen während des Betriebes zu verhindern.
- Achten Sie darauf, dass die verwendete Netzteckdose im Fehlerfall gut zu erreichen ist.

Geschwindigkeits-Stufen

Stufe am Geschwindigkeits-Schalter ①	Verwendung
0	Gerät ist ausgeschaltet.
1	gute Ausgangsgeschwindigkeit zum Mischen von „weichen“ Zutaten, wie Mehl, Butter etc.
2	für das Mixen flüssiger Zutaten
3	für das Mischen von Kuchen- und Brotteigen
4	zum Schaumigschlagen von Butter, Zucker, für Süßspeisen etc.
5	zum Schlagen von Eischnee, Kuchenguss, Sahneschlagen etc.

Turbo-Taste / ②:

- Diese Taste erlaubt es Ihnen, sofort die gesamte Leistung Ihres Gerätes zur Verfügung zu haben.
- Diese Taste startet den Pürierstab ⑬, wenn dieser eingesetzt ist.

Bedienen

Kneten und Quirlen

ACHTUNG! SACHSSCHADEN!


- Betreiben Sie das Gerät nicht länger als 10 Minuten am Stück. Pausieren Sie nach 10 Minuten so lange, bis sich das Gerät abgekühlt hat.

HINWEIS

- Schalten Sie das Gerät erst ein, wenn Sie die Aufsätze in die zu schlagenden/mixenden/knetenden Lebensmittel geführt haben.

		
		
Knethaken ⑯ zum Kneten von schwerem Teig, z. B. Hefeteig	Quirle ⑭ zum Rühren von Rührteig oder Schlagen von Sahne	Pürierstab ⑬ zum Pürieren von Früchten/Gemüse, z. B. Äpfeln

- 1) Reinigen Sie vor dem ersten Gebrauch die Aufsätze (⑯, ⑭, ⑬).
- 2) Schieben Sie die Quirle ⑭ oder Knethaken ⑯ so weit in die Steckplätze am Handteil ⑪, bis diese sicher und hörbar einrasten:



Stecken Sie den Knethaken ⑯ oder den Quirl ⑭ mit dem **gezahnten Ring** am Stab immer in den dafür vorgesehenen und mit dem Piktogramm gekennzeichneten Steckplatz am Gerät.

Stecken Sie den Knethaken ⑯ oder den Quirl ⑭ mit dem **glatten Ring** am Stab nur in den dafür vorgesehenen und mit dem Piktogramm gekennzeichneten Steckplatz am Gerät.

- 3) Entriegeln Sie die Mixer-Halterung ⑦ durch Drücken der Entriegelung Mixer-Halterung ⑥ ⑤ und klappen Sie die Mixer-Halterung ⑦ nach oben.
- 4) Entnehmen Sie die Rührschüssel ⑧ und füllen Sie die Zutaten je nach zuzubereitender Menge ein.

ACHTUNG! SACHSSCHADEN!

- Füllen Sie nie mehr Zutaten als bis zur MAX-Markierung (ca. 2,5 l) in die Rührschüssel ⑧. Die Zutaten laufen sonst während des Betriebes über den Rand.
- Kneten Sie mit diesem Gerät niemals Teige mit Mehlmengen von über 500 g. Höhere Mehlmengen können zur Überlastung des Gerätes führen! Teilen Sie Teige mit höheren Mehlmengen ggf. in mehrere Portionen und kneten Sie diese hintereinander. Überschreiten Sie jedoch dabei nicht die angegebene KB-Zeit von 10 Minuten.

- 5) Setzen Sie die Rührschüssel **8** wieder auf den Rührständer **7**.
- 6) Drücken Sie die Entriegelung Mixer-Halterung **6**  und klappen Sie die Mixer-Halterung **7** nach unten.
- 7) Setzen Sie das Handteil **11** auf die Mixer-Halterung **7**, so dass dieses einrastet.
- 8) Schieben Sie den Deckel **10** in die Schiene am Rührständer **7**, so dass er fest sitzt.

HINWEIS

- Wenn Sie während des Rührvorganges Zutaten hinzugeben wollen, öffnen Sie die Einfüllöffnung **9** am Deckel **10** und geben Sie die Zutaten hinzu. Schließen Sie danach die Einfüllöffnung **9** unbedingt wieder, um ein Herausspritzen der Zutaten zu vermeiden!

Sie können den Handmixer auch ohne den Rührständer **7** verwenden. Besonders bei geringen Flüssigkeitsmengen ist es ratsam, den Handmixer ohne den Rührständer **7** zu benutzen. Ansonsten wird die Flüssigkeit nicht vollständig erfasst und nicht richtig durchgemischt.

⚠️ WARENUNG! VERLETZUNGSGEFAHR!

- Benutzen Sie auf keinen Fall Gefäße aus Glas oder anderen leicht zerbrechlichen Materialien. Diese Gefäße können beschädigt werden und Verletzungen hervorrufen.
- 9) Stecken Sie den Netzstecker in eine Netzsteckdose ein.
 - 10) Um das Gerät in Betrieb zu nehmen, schieben Sie den Geschwindigkeits-Schalter **1** auf die gewünschte Geschwindigkeits-Stufe. Sie können dabei zwischen 5 Geschwindigkeits-Stufen und zusätzlich der Turbo-Taste /   auswählen (s. Kapitel „Geschwindigkeits-Stufen“).

HINWEIS

- Wenn Zutaten am Rand der Rührschüssel **8** haften und diese nicht von den Knethaken **15**/ Quirlen **14** erfasst werden, schalten Sie den Handmixer aus.
Nehmen Sie den Deckel **10** ab. Schieben Sie mit Hilfe des Teigschabers **16** die hängen gebliebenen Zutaten wieder in die Mitte der Rührschüssel **8**.
Setzen Sie den Deckel **10** wieder auf. Schalten Sie den Handmixer wieder ein.

- 11) Um den Schüsselinhalt zu entnehmen, schalten Sie den Handmixer aus. Ziehen Sie den Deckel **10** zur Seite ab.

HINWEIS

- Aus Sicherheitsgründen lassen sich die Quirle **14** oder Knethaken **15** nur lösen, wenn der Geschwindigkeits-Schalter **1** auf der Position „0“ steht.

- 12) Drücken Sie die Entriegelung Mixer-Halterung **6** , klappen Sie die Mixer-Halterung **7** nach oben und nehmen Sie die Rührschüssel **8** vom Rührständer **7**.

Sie können nun den Schüsselinhalt entnehmen.

HINWEIS

- Wenn Sie die Quirle **14** oder Knethaken **15** entfernen wollen, müssen Sie zuerst das Handteil **11** abnehmen: Drücken Sie zum Abnehmen die Entriegelung Handmixer **5**  und nehmen Sie das Handteil **11** ab. Drücken Sie dann die Auswurf-Taste **12**, um die Quirle **14** oder Knethaken **15** zu lösen.
- Aus Sicherheitsgründen lassen sich die Quirle **14** oder Knethaken **15** nur lösen, wenn der Geschwindigkeits-Schalter **1** auf der Position „0“ steht.

Pürieren

⚠️ WARUNG! VERLETZUNGSGEFAHR!

- Benutzen Sie auf keinen Fall Gefäße aus Glas oder anderen leicht zerbrechlichen Materialien. Diese Gefäße können beschädigt werden und Verletzungen hervorrufen.

ACHTUNG! SACHSCHADEN!

- Benutzen Sie den Pürierstab 13 nie für harte Lebensmittel, wie etwa: Kaffeebohnen, Eiswürfel, Zucker, Getreide, Schokolade, sehr hartes Gemüse etc. Das führt zu Beschädigungen am Gerät.
- Verwenden Sie den Pürierstab 13 nicht zum Pürieren von kochenden Lebensmitteln (z.B. Suppen). Nehmen Sie den Topf vor dem Pürieren von der Kochstelle.

- 1) Wählen Sie den Pürierstab 13, um Lebensmittel zu pürieren.

Knethaken 15 zum Kneten von schwerem Teig, z. B. Hefeteig	Quirle 14 zum Rühren von Rührteig oder Schlagen von Sahne	Pürierstab 13 zum Pürieren von Früchten/Gemüse, z. B. Äpfeln

- 2) Öffnen Sie den Sicherheitsverschluss der Pürierstab-Aufnahme 4, indem Sie diesen zur Seite schieben und festhalten.

HINWEIS

- Der Pürierstab 13 kann nur eingesetzt werden, wenn keine Quirle 14 oder Knethaken 15 installiert sind.

- 3) Schieben Sie den Pürierstab 13 in die Pürierstab-Aufnahme 1 und drücken Sie ihn kräftig herunter. Der Pürierstab 13 muss hörbar einrasten.

- 4) Um ein Überlaufen zu verhindern, sollten Sie das Püriergefäß nur zu ca. 2/3 befüllen. Wählen Sie hierzu ein ausreichend großes Gefäß.

HINWEIS

- Achten Sie darauf, dass sich ausreichend Flüssigkeit/Pürergut im Püriergefäß befindet. Um ein wirksames Vermischen der Zutaten zu garantieren, sollte das zuzubereitende Gut mindestens den Unterteil des Pürierstabs 13 bedecken.
- Schalten Sie den Handmixer erst ein, wenn Sie den Pürierstab 13 in das Pürergut geführt haben.

- 5) Drücken Sie die Turbo-Taste / 2. Halten Sie die Turbo-Taste / 2 während des Einsatzes gedrückt. Sobald Sie diese lösen, wird das Gerät gestoppt.

ACHTUNG! SACHSCHADEN!

- Betreiben Sie den Pürierstab 13 nicht länger als eine Minute am Stück. Pausieren Sie nach einer Minute so lange, bis sich das Gerät abgekühlt hat.
- 6) Wenn Sie mit dem Einsatz des Pürierstabs 13 fertig sind, lösen Sie die Turbo-Taste / 2 und ziehen Sie den Netzstecker.

ACHTUNG! SACHSCHADEN!

- Reinigen Sie nur den unteren Teil des Pürierstabs 13 unter fließendem Wasser. Es darf kein Wasser ins Innere des Pürierstabs 13 gelangen. Das führt zu Beschädigungen am Gerät.

- 7) Um den Pürierstab 13 aus der Pürierstab-Aufnahme 4 zu entfernen, drücken Sie die Entriegelung Pürierstab 3 7 auf beiden Seiten des Handteils 11 gleichzeitig. Der Pürierstab 13 löst sich aus der Pürierstab-Aufnahme 4.
- 8) Nehmen Sie den Pürierstab 13 mit einer abknickenden Bewegung aus der Pürierstab-Aufnahme 4.

HINWEIS

- Wenn der Pürierstab 13 in der Pürierstab-Aufnahme 4  hängen bleibt, ziehen Sie den Sicherheitsverschluss etwas auf. Dann lässt sich der Pürierstab 13 herausnehmen.

Reinigen**⚠ GEFÄHR! ELEKTRISCHER SCHLAG!**

- Ziehen Sie vor jeder Reinigung den Netzstecker aus der Netzsteckdose! Es besteht die Gefahr eines elektrischen Schlagens!
-  Tauchen Sie das Handteil 11 niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten!

⚠ WARNUNG! VERLETZUNGSGEFAHR!

- Seien Sie vorsichtig beim Reinigen des Pürierstabs 13. Das Messer ist sehr scharf!
-  Tauchen Sie den Pürierstab 13 nicht komplett in Wasser. Reinigen Sie lediglich den unteren Teil mit Messer unter fließendem Wasser. Ansonsten kann das Gerät irreparabel beschädigt werden.
- Reinigen Sie das Handteil 11 mit dem Motor nur mit einem feuchten Tuch und gegebenenfalls mit einem milden Reinigungsmittel.
- Reinigen Sie den Rührständer 7 nur mit einem feuchten Tuch und gegebenenfalls mit einem milden Reinigungsmittel.
- Die Quirle 14 oder Knethaken 15 können Sie unter fließendem Wasser oder in warmem Wasser mit Spülmittel reinigen. Trocknen Sie alles nach der Reinigung gut ab.
Wir empfehlen, die Aufsätze direkt nach Gebrauch zu säubern. So werden Nahrungsmittelrückstände beseitigt und die Möglichkeit einer Bakterienbildung reduziert.

HINWEIS

- Die Quirle 14 und die Knethaken 15 sind auch für die Reinigung in der Spülmaschine geeignet.

- Reinigen Sie die Rührschüssel 8, den Deckel 10 und den Teigschaber 16 in warmem Wasser mit Spülmittel.

HINWEIS

-  Sie können die Rührschüssel 8, den Deckel 10 und den Teigschaber 16 auch in der Spülmaschine reinigen. Legen Sie alles, wenn möglich, in den oberen Korb der Spülmaschine.

- Reinigen Sie den unteren Teil des Pürierstabs 13 in warmem Wasser mit Spülmittel oder unter fließendem Wasser. Wischen Sie den oberen Teil mit einem feuchten Tuch ab. Geben Sie gegebenenfalls ein mildes Spülmittel auf das Tuch. Wischen Sie danach mit einem nur mit Wasser befeuchteten Tuch ab, so dass keine Spülmittelreste daran haften.

ACHTUNG! SACHSCHADEN!

- Reinigen Sie nur den unteren Teil des Pürierstabs 13 unter fließendem Wasser. Es darf kein Wasser ins Innere des Pürierstabs 13 gelangen. Das führt zu Beschädigungen am Gerät.

Aufbewahrung

- Bewahren Sie das gereinigte Gerät an einem sauberen, staubfreien und trockenen Ort auf.

Entsorgung



Werfen Sie das Gerät keinesfalls in den normalen Hausmüll. Dieses Produkt unterliegt der europäischen Richtlinie 2012/19/EU.

Entsorgen Sie das Gerät über einen zugelassenen Entsorgungsbetrieb oder über Ihre kommunale Entsorgungseinrichtung. Beachten Sie die aktuell geltenden Vorschriften. Setzen Sie sich im Zweifelsfall mit Ihrer Entsorgungseinrichtung in Verbindung.



Möglichkeiten zur Entsorgung des ausgedienten Produkts erfahren Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.



Das Produkt ist recycelbar, unterliegt einer erweiterten Herstellerverantwortung und wird getrennt gesammelt.



Die Verpackung besteht aus umweltfreundlichen Materialien, die Sie über die örtlichen Recyclingstellen entsorgen können.



Entsorgen Sie die Verpackung umweltgerecht. Beachten Sie die Kennzeichnung auf den verschiedenen Verpackungsmaterialien und trennen Sie diese gegebenenfalls gesondert.

Die Verpackungsmaterialien sind gekennzeichnet mit Abkürzungen (a) und Ziffern (b) mit folgender Bedeutung: 1–7: Kunststoffe, 20–22: Papier und Pappe, 80–98: Verbundstoffe.

Garantie der Kompernaß Handels GmbH

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, Sie erhalten auf dieses Gerät 3 Jahre Garantie ab Kaufdatum. Im Falle von Mängeln dieses Produkts stehen Ihnen gegen den Verkäufer des Produkts gesetzliche Rechte zu. Diese gesetzlichen Rechte werden durch unsere im Folgenden dargestellte Garantie nicht eingeschränkt.

Garantiebedingungen

Die Garantiefrist beginnt mit dem Kaufdatum. Bitte bewahren Sie den Kassenbon gut auf. Dieser wird als Nachweis für den Kauf benötigt.

Tritt innerhalb von drei Jahren ab dem Kaufdatum dieses Produkts ein Material- oder Fabrikationsfehler auf, wird das Produkt von uns – nach unserer Wahl – für Sie kostenlos repariert, ersetzt oder der Kaufpreis erstattet. Diese Garantieleistung setzt voraus, dass innerhalb der Dreijahresfrist das defekte Gerät und der Kaufbeleg (Kassenbon) vorgelegt und schriftlich kurz beschrieben wird, worin der Mangel besteht und wann er aufgetreten ist.

Wenn der Defekt von unserer Garantie gedeckt ist, erhalten Sie das reparierte oder ein neues Produkt zurück. Mit Reparatur oder Austausch des Produkts beginnt kein neuer Garantiezeitraum.

Garantiezeit und gesetzliche Mängelansprüche

Die Garantiezeit wird durch die Gewährleistung nicht verlängert. Dies gilt auch für ersetzte und reparierte Teile. Eventuell schon beim Kauf vorhandene Schäden und Mängel müssen sofort nach dem Auspacken gemeldet werden. Nach Ablauf der Garantiezeit anfallende Reparaturen sind kostenpflichtig.

Garantieumfang

Das Gerät wurde nach strengen Qualitätsrichtlinien sorgfältig produziert und vor Auslieferung gewissenhaft geprüft.

Die Garantieleistung gilt für Material- oder Fabrikationsfehler. Diese Garantie erstreckt sich nicht auf Produktteile, die normaler Abnutzung ausgesetzt sind und daher als Verschleißteile angesehen werden können oder für Beschädigungen an zerbrechlichen Teilen, z. B. Schalter, Akkus oder Teile, die aus Glas gefertigt sind.

Diese Garantie verfällt, wenn das Produkt beschädigt, nicht sachgemäß benutzt oder gewartet wurde. Für eine sachgemäße Benutzung des Produkts sind alle in der Bedienungsanleitung aufgeführten Anweisungen genau einzuhalten. Verwendungszwecke und Handlungen, von denen in der Bedienungsanleitung abgeraten oder vor denen gewarnt wird, sind unbedingt zu vermeiden.

Das Produkt ist nur für den privaten und nicht für den gewerblichen Gebrauch bestimmt. Bei missbräuchlicher und unsachgemäßer Behandlung, Gewaltanwendung und bei Eingriffen, die nicht von unserer autorisierten Serviceniederlassung vorgenommen wurden, erlischt die Garantie.

Abwicklung im Garantiefall

Um eine schnelle Bearbeitung Ihres Anliegens zu gewährleisten, folgen Sie bitte den folgenden Hinweisen:

- Bitte halten Sie für alle Anfragen den Kassenbon und die Artikelnummer (z. B. IAN 123456_7890) als Nachweis für den Kauf bereit.
- Die Artikelnummer entnehmen Sie bitte dem Typenschild am Produkt, einer Gravur am Produkt, dem Titelblatt der Bedienungsanleitung (unten links) oder dem Aufkleber auf der Rück- oder Unterseite des Produktes.
- Sollten Funktionsfehler oder sonstige Mängel auftreten, kontaktieren Sie zunächst die nachfolgend benannte Serviceabteilung **telefonisch** oder per **E-Mail**.
- Ein als defekt erfasstes Produkt können Sie dann unter Beifügung des Kaufbelegs (Kassenbon) und der Angabe, worin der Mangel besteht und wann er aufgetreten ist, für Sie portofrei an die Ihnen mitgeteilte Serviceanschrift übersenden.



Auf www.lidl-service.com können Sie diese und viele weitere Handbücher, Produktvideos und Installationssoftware herunterladen.

Mit diesem QR-Code gelangen Sie direkt auf die Lidl-Service-Seite (www.lidl-service.com) und können mittels der Eingabe der Artikelnummer (IAN) 366127_2101 Ihre Bedienungsanleitung öffnen.

Service

Service Deutschland

Tel.: 0800 5435 111 (kostenfrei
aus dem dt. Festnetz / Mobilfunknetz)
E-Mail: kompernass@idl.de

Service Österreich

Tel.: 0820 201 222 (0,15 EUR / Min.)
E-Mail: kompernass@idl.at

Service Schweiz

Tel.: 0842 665566 (0,08 CHF / Min.,
Mobilfunk max. 0,40 CHF / Min.)
E-Mail: kompernass@idl.ch

[IAN 366127_2101]

Importeur

Bitte beachten Sie, dass die folgende Anschrift
keine Serviceanschrift ist. Kontaktieren Sie zunächst
die benannte Servicestelle.

KOMPERNASS HANDELS GMBH

BURGSTRASSE 21

44867 BOCHUM

DEUTSCHLAND

www.kompernass.com

Rezepte

Hefezopf

- ◆ 500 g Mehl
- ◆ 60 g Butter
- ◆ 60 g Zucker
- ◆ 7 g Salz
- ◆ 42 g Hefe (1 Päckchen frische Hefe)
- ◆ 200 ml Milch
- ◆ 1 Ei
- ◆ 1 Eigelb
- ◆ eventuell etwas Hagelzucker

- 1) Setzen Sie die Hefe in etwas lauwärmer Milch mit Zucker an.
- 2) Geben Sie alle Zutaten, sobald die Hefe etwas gegangen ist, in die Rührschüssel ⑧.
- 3) Kneten Sie die Zutaten mit den Knethaken ⑯ gut durch.
- 4) Lassen Sie den Teig ca. 20 Minuten ruhen.
- 5) Formen Sie dann den Hefezopf und lassen Sie das Gebäck weitere 30 Minuten gehen.
- 6) Bestreichen Sie den Hefezopf mit etwas Eigelb.

HINWEIS

- Wenn Sie möchten, können Sie noch etwas Hagelzucker auf den Hefezopf streuen.
- 7) Heizen Sie den Ofen auf ca. 200 °C Umluft vor und backen Sie den Hefezopf ca. 25 Minuten, bis er goldbraun ist.

Schoko-Amaretto-Creme

- ◆ 500 ml Sahne
- ◆ 500 ml Mascarpone
- ◆ 100 g Nuss-Nougat-Creme
- ◆ 5 EL Amaretto
- ◆ 1 - 2 EL Honig

- 1) Geben Sie die Sahne und die Mascarpone in die Rührschüssel ⑨ und vermengen Sie es mit den Quirlen ⑯.
- 2) Fügen Sie nach und nach den Amaretto, den Honig und die Nuss-Nougat-Creme hinzu und vermischen Sie alles gründlich.
- 3) Füllen Sie die Creme in Dessertgläser und kühlen Sie sie bis zum Verzehr.

Schokoladen-Creme

- ◆ 300 g Sahne
- ◆ 200 g Zartbitterschokolade

- 1) Kochen Sie die Sahne auf.
- 2) Zerbröckeln Sie die Schokolade und lassen Sie sie in der Sahne schmelzen.
- 3) Lassen Sie die Schokoladenmasse im Kühl-schrank abkühlen, so dass sie fest wird.
- 4) Wenn die Masse kalt und fest geworden ist, schlagen Sie sie mit den Quirlen ⑯ cremig auf.

HINWEIS

- Sie können diese Schokoladen-Creme auch als Füllung für anderes Gebäck verwenden.

Aioli

- ◆ 500 g Mayonnaise
- ◆ 1 Becher Schmand
- ◆ 50 g Knoblauch
- ◆ 2 TL Senf (mittelscharf)
- ◆ 1 Pkt. gemischte Kräuter (tiefgekühlt)
- ◆ 1 Prise Zucker
- ◆ 1/2 TL Salz
- ◆ 1/2 TL Pfeffer

- 1) Häuten Sie den Knoblauch und drücken Sie ihn durch eine Knoblauchpresse.
- 2) Geben Sie die Mayonnaise, den Schmand und den Knoblauch in die Rührschüssel ⑧ und mischen Sie alles mit den Quirlen ⑭ gut durch.
- 3) Geben Sie nach und nach den Senf, die Kräuter, den Zucker, den Pfeffer und das Salz hinzu und vermengen Sie alles.
- 4) Zum Schluss schmecken Sie die Aioli noch etwas ab.

Kräuter-Vinaigrette

- ◆ 3 – 4 Stängel glatte Petersilie
- ◆ 3 – 4 Stängel Basilikum
- ◆ 1 Zitrone
- ◆ 1 TL Senf (mittelscharf)
- ◆ 1 Knoblauchzehe
- ◆ Salz, Pfeffer
- ◆ 100 ml Olivenöl
- ◆ evtl. 1 Prise Zucker

- 1) Geben Sie die Blätter der Kräuter, den Saft der Zitrone, den Senf, den Knoblauch, Salz und Pfeffer in ein hohes Mixgefäß.
- 2) Vermengen Sie alles mit dem Pürierstab ⑬ und lassen Sie nach und nach dabei das Öl hinzufließen, bis die Sauce cremig ist.
- 3) Schmecken Sie die Vinaigrette ab, eventuell mit einer Prise Zucker.

Table des matières

Introduction	30
Utilisation conforme à l'usage prévu	30
Matériel livré.....	30
Description de l'appareil	30
Caractéristiques techniques.....	30
Consignes de sécurité.....	31
Déballage	33
Installation	33
Niveaux de vitesse.....	33
Utilisation	34
Pétrir et fouetter	34
Réduire en purée	36
Nettoyage	37
Stockage	37
Mise au rebut	38
Garantie pour Kompernass Handels GmbH pour la Belgique	38
Garantie pour Kompernass Handels GmbH pour la France	40
Service après-vente	42
Importateur.....	42
Recettes	43
Brioche tressée	43
Crème chocolat-amaretto	43
Crème au chocolat.....	43
Aïoli	44
Vinaigrette aux fines herbes	44

Introduction

Toutes nos félicitations pour l'achat de votre nouvel appareil.

Vous venez ainsi d'opter pour un produit de grande qualité. Le mode d'emploi fait partie intégrante de ce produit. Il contient des remarques importantes concernant la sécurité, l'usage et la mise au rebut. Avant d'utiliser le produit, veuillez vous familiariser avec toutes les consignes d'utilisation et de sécurité. N'utilisez le produit que conformément aux consignes et pour les domaines d'utilisation prévus. Si vous cédez le produit à un tiers, remettez-lui également tous les documents.

Utilisation conforme à l'usage prévu

Cet appareil sert exclusivement à pétrir la pâte, à mixer des liquides (par ex. des jus de fruits), à fouetter de la crème et à réduire des fruits en purée. Il doit être strictement réservé à la préparation d'aliments. N'utilisez pas le mixeur plongeant pour mixer des aliments en cours de cuisson (par ex. des soupes). Cet appareil est exclusivement réservé à un usage domestique. Veuillez ne pas l'utiliser à des fins professionnelles.

Matériel livré

- 1 batteur
 - 1 support
 - 1 bol mélangeur avec couvercle
 - 2 crochets de pétrissage
 - 2 fouets
 - 1 mixeur plongeant
 - 1 spatule
- Mode d'emploi

REMARQUE

Contrôlez le matériel livré directement après avoir procédé au déballage afin de vous assurer que tout est au complet et que rien n'a été endommagé. Si nécessaire, veuillez vous adresser au service après-vente.

Description de l'appareil

Figure A :

① Sélecteur de vitesses



② Touche turbo /

③ Déverrouillage mixeur plongeant

④ Logement du mixeur plongeant (avec fermeture de sécurité)



⑤ Déverrouillage mixeur batteur



⑥ Déverrouillage de la fixation mixeur



⑦ Support (avec fixation mixeur)

⑧ Bol mélangeur

⑨ Orifice de remplissage

⑩ Couvercle

⑪ Corps

⑫ Touche d'éjection

Figure B :

⑬ Mixeur plongeant

⑭ Fouets

⑮ Crochets de pétrissage

⑯ Spatule

Caractéristiques techniques

Tension nominale	220 - 240 V ~ (Courant alternatif), 50 - 60 Hz
Puissance nominale	300 W
Classe de protection	II / <input checked="" type="checkbox"/> (Double isolation)
Capacité	3,4 litres
Quantité max.	env. 2,5 litre
Temps d'opération par intermittence :	Mixeur : 10 min. Mixeur plongeant : 1 min.
	Tous les éléments de cet appareil en contact avec les aliments conviennent aux produits alimentaires.

Temps d'opération par intermittence

Le temps d'opération par intermittence indique pendant combien de temps l'appareil peut être utilisé sans que le moteur ne surchauffe et ne subisse de dommages. Suite au temps d'opération par intermittence, l'appareil doit être éteint jusqu'à ce que le moteur se soit refroidi.

Consignes de sécurité

⚠ DANGER ! RISQUE D'ÉLECTROCUTION !

- ▶ Le cordon ne doit jamais se trouver à proximité ou au contact d'éléments chauds de l'appareil ou d'autres sources de chaleur. Ne laissez pas le cordon d'alimentation reposer sur des bords ou des coins.
- ▶ Ne pas plier, ni écraser le cordon d'alimentation.
- ▶ Faites immédiatement remplacer la fiche secteur ou le cordon d'alimentation endommagé par des techniciens spécialisés agréés ou par le service après-vente pour éviter tout risque.
- ▶ Ne tirez jamais le cordon, mais toujours la fiche secteur lorsque vous souhaitez débrancher l'appareil. Vous risquez autrement d'endommager le cordon d'alimentation !



N'immergez jamais le corps dans de l'eau ni dans d'autres liquides ! Il y a danger de mort par électrocution si des restes de liquide entrent en contact avec des pièces sous tension pendant l'utilisation.

⚠ AVERTISSEMENT ! RISQUE DE BLESSURE !

- ▶ Cet appareil peut être utilisé par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou disposant de peu d'expérience et/ou de connaissances, à condition qu'elles soient surveillées ou qu'elles aient été initiées à l'utilisation sécurisée de l'appareil et qu'elles aient compris les dangers en résultant.
- ▶ Cet appareil ne doit pas être utilisé par des enfants.
- ▶ Ne pas laisser les enfants jouer avec l'appareil.
- ▶ Tenir l'appareil et son cordon de raccordement hors de portée des enfants.
- ▶ En cas d'absence de surveillance et avant l'assemblage, le démontage ou le nettoyage, l'appareil doit toujours être débranché du secteur.

⚠ AVERTISSEMENT ! RISQUE DE BLESSURE !

- ▶ Durant le fonctionnement, ne touchez ni les fouets, ni les crochets de pétrissage, ni le mixeur plongeant. La lame du mixeur plongeant est très tranchante ! Ne pas laisser pendre de cheveux longs, un foulard ou tout objet similaire au-dessus des accessoires.
- ▶ N'essayez jamais de monter ensemble des accessoires remplissant différentes fonctions.
- ▶ Suite à chaque utilisation et avant chaque nettoyage, débranchez la fiche secteur pour éviter une mise en marche involontaire.
- ▶ Avant de changer les accessoires, toujours débrancher la fiche secteur pour éviter une mise en marche involontaire.
- ▶ Avant de remplacer les accessoires ou des pièces supplémentaires qui sont mobiles lors de l'opération, l'appareil doit être éteint et débranché du secteur.
- ▶ Ne touchez aucune des pièces mobiles de l'appareil et attendez toujours l'immobilisation. Risque de blessures !
- ▶ Vérifiez l'appareil et toutes les pièces avant chaque utilisation afin de détecter d'éventuels dommages visibles. La sécurité de l'appareil ne peut être garantie que si ce dernier est en parfait état.
- ▶ Si des pièces sont endommagées ou absentes, ne mettez pas l'appareil en marche. Risque important d'accident dans le cas contraire.
- ▶ N'utilisez jamais l'appareil sans surveillance. Si vous devez quitter le plan de travail, retirez la fiche secteur de la prise secteur.
- ▶ N'utilisez pas abusivement l'appareil à d'autres fins que celles décrites dans ce mode d'emploi. Sinon, il y a un risque de blessures !
- ▶ Soyez prudent lors de l'utilisation et du nettoyage du mixeur plongeant. La lame est extrêmement tranchante !

ATTENTION ! DÉGÂTS MATERIELS !

- ▶ N'utilisez pas l'appareil à l'extérieur. L'appareil est exclusivement prévu pour une utilisation domestique et à l'intérieur de la maison.
- ▶ Confiez toutes les réparations uniquement au personnel spécialisé. Dans ce cas, adressez-vous au partenaire de service après-vente respectif dans votre pays.
- ▶ N'utilisez pas le mixeur plongeant pour mixer des aliments en cours de cuisson. Ceci pourrait entraîner des déformations du mixeur plongeant !
- ▶ Ne mixez jamais dans une casserole qui se trouve encore sur la plaque de cuisson brûlante ! Le contact du fond de la casserole brûlante avec le mixeur plongeant peut entraîner des détériorations de celui-ci !

Déballage

- Retirez toutes les pièces de l'emballage.
- Retirez tous les matériaux d'emballage et sécurités de transport.
- Vérifiez que l'appareil est livré au complet et l'absence de tout dommage.
- Nettoyez toutes les pièces comme décrit au chapitre « Nettoyage ».

Installation

- Placez le support 7 sur une surface plate. En dessous du support 7 se trouvent 4 ventouses pour empêcher tout glissement lors de l'utilisation.
- Veillez à ce que la prise secteur utilisée soit facilement accessible en cas de panne.

Niveaux de vitesse

Niveau sur le sélecteur de vitesses 1	Utilisation
0	L'appareil est éteint
1	Bonne vitesse de départ pour mélanger les ingrédients «mous» tels que la farine, le beurre etc.
2	Pour mixer des ingrédients liquides.
3	Pour pétrir des pâtes à pain et à gâteaux.
4	Pour battre en mousse le beurre, le sucre, pour les entremets etc.
5	Pour battre des blancs d'œufs en neige, des garnitures pour gâteaux, de la crème fouettée etc.

Touche turbo / ② :

- Cette touche vous permet d'utiliser immédiatement la pleine puissance de votre appareil.
- Cette touche démarre le mixeur plongeant ⑬ une fois celui-ci mis en place.

Utilisation

Pétrir et fouetter

ATTENTION ! RISQUE DE DÉGÂTS MATÉRIELS !


- N'utilisez pas l'appareil plus de 10 minutes de suite. Après 10 minutes, faites une pause jusqu'à ce que l'appareil se soit refroidi.

REMARQUE

- N'allumez l'appareil que lorsque les accessoires sont placés dans les aliments à battre/mixer/pétrir.

Crochets de pétrissage ⑯ pour pétrir des pâtes lourdes, par ex. de la pâte levée.	Fouets ⑭ pour mélanger la pâte à biscuit ou battre de la crème chantilly.	Mixeur plongeant ⑬ pour réduire en purée des fruits/légumes, par ex. des pommes.

- 1) Nettoyez les accessoires avant la première utilisation (⑯, ⑭, ⑮).
- 2) Insérez les fouets ⑭ ou les crochets de pétrissage ⑯ dans les logements sur le corps ⑪ jusqu'à ce qu'ils encrangent de manière sûre et audible :



- 3) Déverrouillez la fixation mixeur sur le support ⑦ en appuyant sur le déverrouillage de la fixation mixeur ⑥ ⑩ et basculez la fixation mixeur ⑦ vers le haut.
- 4) Retirez le bol mélangeur ⑧ et remplissez-le d'ingrédients en fonction de la quantité à préparer.

ATTENTION ! RISQUE DE DÉGÂTS MATÉRIELS !

- Ne versez jamais d'ingrédients plus haut que le repère MAX (env. 2,5 l) dans le bol mélangeur ⑧. Sinon les ingrédients débordent lors de l'utilisation.

- Ne pétrissez jamais avec cet appareil des pâtes avec des quantités de farine dépassant 500 g ! Des quantités de farine plus importantes peuvent entraîner une surcharge de l'appareil !

Si nécessaire, divisez les pâtes avec des quantités importantes de farine en plusieurs portions et pétrissez-les l'une après l'autre. Veillez toutefois à ne pas dépasser le temps de fonctionnement par intermittence indiqué de 10 minutes.

- 5) Remettez le bol mélangeur **8** sur le support **7**.
- 6) Appuyez sur le déverrouillage de la fixation mixeur **6**  et basculez la fixation mixeur **7** vers le bas.
- 7) Placez le corps **11** sur la fixation mixeur **7** afin qu'il encrante.
- 8) Glissez le couvercle **10** dans la glissière sur le support **7** pour obtenir une assise ferme.

REMARQUE

- Si vous souhaitez ajouter des ingrédients durant le processus de malaxage, ouvrez l'orifice de remplissage **9** sur le couvercle **10** et ajoutez les ingrédients. Refermez ensuite absolument l'orifice de remplissage **9** afin d'éviter que les ingrédients ne giclient en dehors !

Vous pouvez également utiliser le mixeur batteur sans le support **7**. Pour les petites quantités de liquide en particulier, il est recommandé d'utiliser le mixeur batteur sans le support **7**. Sinon le liquide n'entre pas entièrement en contact et ne peut pas être correctement mixé.

AVERTISSEMENT ! RISQUE DE BLESSURES !

- N'utilisez en aucun cas des récipients en verre ou d'autres matériaux fragiles. Ces récipients peuvent être endommagés et provoquer des blessures.
- 9) Branchez la fiche secteur dans une prise de courant.
- 10) Pour mettre l'appareil en service, amenez le sélecteur de vitesses **1** sur le niveau de vitesse souhaité. Vous pouvez à ce titre choisir entre 5 niveaux de vitesse et également la touche Turbo /  **2** (cf. le chapitre « Niveaux de vitesse »).

REMARQUE

- Si des ingrédients attachent sur le bord du bol mélangeur **8** et ne peuvent pas être atteints par les crochets de pétrissage **15**/fouets **14**, éteignez le mixeur batteur. Retirez le couvercle **10**. Poussez à l'aide de la spatule **16** les ingrédients restés accrochés vers le milieu du bol mélangeur **8**. Replacez le couvercle **10**. Rallumez le mixeur batteur.

- 11) Pour retirer le contenu du bol, éteignez le mixeur batteur. Retirez le couvercle **10** de côté.

REMARQUE

- Pour des raisons de sécurité, les fouets **14** ou crochets de pétrissage **15** ne peuvent être détachés que lorsque le sélecteur de vitesses **1** se trouve sur la position « 0 ».

- 12) Appuyez sur le déverrouillage de la fixation mixeur **6** , basculez la fixation mixeur **7** vers le haut et retirez le bol mélangeur **8** du support **7**. Vous pouvez maintenant retirer le contenu du bol.

REMARQUE

- Lorsque vous souhaitez retirer les fouets **14** ou les crochets de pétrissage **15** vous devez commencer par retirer le corps **11**: Pour le retirer, appuyez sur le déverrouillage du mixeur batteur **5**  et retirez le corps **11**. Appuyez ensuite sur la touche d'éjection **12** pour détacher les fouets **14** ou les crochets de pétrissage **15**.
- Pour des raisons de sécurité, les fouets **14** ou crochets de pétrissage **15** ne peuvent être détachés que lorsque le sélecteur de vitesses **1** se trouve sur la position « 0 ».

Réduire en purée


⚠ AVERTISSEMENT ! RISQUE DE BLESSURES !

- N'utilisez en aucun cas des récipients en verre ou d'autres matériaux fragiles. Ces récipients peuvent être endommagés et provoquer des blessures.

ATTENTION ! RISQUE DE DÉGÂTS MATÉRIELS !

- N'utilisez jamais le mixeur plongeant ⑬ avec des aliments durs : grains de café, glaçons, sucre, céréales, chocolat, légumes très durs, etc., car cela entraîne des dommages sur l'appareil.
- N'utilisez pas le mixeur plongeant ⑬ pour mixer des aliments en cours de cuisson (par ex. des soupes). Retirez la casserole du feu avant de mixer.

- 1) Choisissez le mixeur plongeant ⑬, pour réduire les aliments en purée.



- 2) Ouvrez la fermeture de sécurité du logement du mixeur plongeant ④ en la faisant glisser de côté et en la maintenant fermement.

REMARQUE

- Le mixeur plongeant ⑬ ne peut être mis en place que lorsqu'aucun fouet ⑭ ou crochet de pétrissage ⑮ n'est installé.

3) Glissez le mixeur plongeant ⑬ dans le logement du mixeur plongeant ④ et poussez-le d'un coup vers le bas. Le mixeur plongeant ⑬ doit encruster de manière audible.

4) Afin d'éviter un débordement, vous ne devez remplir le récipient qu'aux 2/3 environ. Choisissez pour cela un récipient suffisamment grand.

REMARQUE

- Veillez à ce qu'il y ait suffisamment de liquide/d'aliments à réduire en purée dans le bol. Afin de garantir un mélange efficace des ingrédients, ces derniers doivent recouvrir au moins la partie inférieure du mixeur plongeant ⑬.
- N'allumez le mixeur à main que lorsque le mixeur plongeant ⑬ est introduit dans les aliments à mixer.

- 5) Appuyez sur la touche Turbo / ②. Maintenez la touche Turbo / ② appuyée durant toute l'utilisation. Dès que vous la relâchez, l'appareil s'arrête.

ATTENTION ! RISQUE DE DÉGÂTS MATÉRIELS !

- N'utilisez pas le mixeur plongeant ⑬ plus d'une minute de suite. Après une minute, faites une pause jusqu'à ce que l'appareil se soit refroidi.
- 6) Une fois l'utilisation du mixeur plongeant ⑬ terminée, relâchez la touche Turbo / ② et débranchez la fiche secteur.

ATTENTION ! RISQUE DE DÉGÂTS MATÉRIELS !

- Nettoyez uniquement la partie inférieure du mixeur plongeant ⑬ sous l'eau courante. Il faut absolument éviter que de l'eau pénètre à l'intérieur du mixeur plongeant ⑬. L'appareil risquerait d'être endommagé.
- 7) Pour retirer le mixeur plongeant ⑬ du logement ④ du mixeur plongeant, appuyez sur le déverrouillage ③ ① du mixeur plongeant en même temps des deux côtés du corps ⑪. Le mixeur plongeant ⑬ se détache du logement du mixeur plongeant ④.

- 8) Retirez le mixeur plongeant ⑯ du logement du mixeur plongeant ④ en effectuant un mouvement vers le bas.

REMARQUE

- Si le mixeur plongeant ⑯ reste coincé dans le logement du mixeur plongeant ④, ouvrez légèrement la fermeture de sécurité. Le mixeur plongeant ⑯ peut alors être retiré.

Nettoyage

⚠ DANGER ! RISQUE D'ÉLECTROCUTION !

- Avant chaque nettoyage, retirez la fiche secteur de la prise secteur ! Risque d'électrocution !

 Ne plongez jamais le corps ⑪ dans de l'eau ou dans d'autres liquides !

⚠ AVERTISSEMENT ! RISQUE DE BLESSURES !

- Soyez prudent lors du nettoyage du mixeur plongeant ⑯. La lame est extrêmement tranchante !

 Ne plongez pas le mixeur plongeant ⑯ entièrement dans l'eau. Nettoyez simplement la partie inférieure comportant la lame à l'eau courante. Sinon, l'appareil peut être endommagé de façon irréparable.

- Nettoyez le corps ⑪ contenant le moteur uniquement avec un chiffon humide et le cas échéant un produit de nettoyage doux.
- Nettoyez le support ⑦ uniquement avec un chiffon humide et le cas échéant un produit de nettoyage doux.
- Les fouets ⑯ ou crochets de pétrissage ⑮ peuvent être nettoyés sous l'eau courante ou à l'eau chaude avec du produit vaisselle. Veillez à bien les sécher après le nettoyage.
Nous recommandons de nettoyer les accessoires immédiatement après utilisation. Les restes de denrées alimentaires sont ainsi éliminés et le risque de formation de bactéries est limité.

REMARQUE

 Les fouets ⑯ et les crochets de pétrissage ⑮ peuvent également passer au lave-vaisselle.

- Nettoyez le bol mélangeur ⑧, le couvercle ⑩, et la spatule ⑯, à l'eau chaude avec un peu de liquide vaisselle.

REMARQUE

 Vous pouvez également nettoyer le bol mélangeur ⑧, le couvercle ⑩ et la spatule ⑯ au lave-vaisselle. Si possible, placez les pièces dans le panier supérieur du lave-vaisselle.

- Nettoyez la partie inférieure du mixeur plongeant ⑯ à l'eau chaude avec du produit vaisselle ou à l'eau courante. Essuyez la partie supérieure avec un chiffon humide. Le cas échéant, ajoutez du liquide vaisselle doux sur le chiffon. Essuyez ensuite avec un chiffon humidifié d'eau seulement, de manière à ce qu'aucun résidu de produit vaisselle ne reste collé.

ATTENTION ! RISQUE DE DÉGÂTS MATÉRIELS !

- Nettoyez uniquement la partie inférieure du mixeur plongeant ⑯ sous l'eau courante. Il faut absolument éviter que de l'eau pénètre à l'intérieur du mixeur plongeant ⑯. L'appareil risquerait d'être endommagé.

Stockage

- Conservez l'appareil nettoyé dans un endroit sec, propre et exempt de poussières.

Mise au rebut



Ne jetez en aucun cas l'appareil avec les ordures ménagères normales. Ce produit est assujetti à la directive européenne 2012/19/EU.

Éliminez l'appareil par l'intermédiaire d'une entreprise de traitement des déchets autorisée ou via le service de recyclage de votre commune. Respectez la réglementation en vigueur. En cas de doute, veuillez contacter votre centre de recyclage.


Renseignez-vous auprès de votre commune pour connaître les possibilités de mise au rebut de votre appareil usagé.



Le produit recyclable doit être trié ou rapporté dans un point de collecte pour être recyclé.



L'emballage est constitué de matériaux écologiques que vous pouvez recycler par le biais des postes de recyclage locaux.



Éliminez l'emballage d'une manière respectueuse de l'environnement. Observez le marquage sur les différents matériaux d'emballage et triez-les séparément si nécessaire. Les matériaux d'emballage sont repérés par des abréviations (a) et des numéros (b) qui ont la signification suivante :

1-7 : Plastiques,

20-22 : Papier et carton,

80-98 : Matériaux composites.

Garantie pour Komper-nass Handels GmbH pour la Belgique

Chère cliente, cher client,

Cet appareil est garanti 3 ans à partir de la date d'achat. Si ce produit venait à présenter des vices, vous disposez de droits légaux face au vendeur de ce produit. Vos droits légaux ne sont pas restreints par notre garantie présentée ci-dessous.

Conditions de garantie

La période de garantie débute à la date d'achat. Veuillez bien conserver le ticket de caisse. Celui-ci servira de preuve d'achat.

Si dans un délai de trois ans suivant la date d'achat de ce produit, un vice de matériel ou de fabrication venait à apparaître, le produit sera réparé, remplacé gratuitement par nos soins ou le prix d'achat remboursé, selon notre choix. Cette prestation sous garantie nécessite, dans le délai de trois ans, la présentation de l'appareil défectueux et du justificatif d'achat (ticket de caisse) ainsi que la description brève du vice et du moment de son apparition.

Si le vice est couvert par notre garantie, vous recevrez le produit réparé ou un nouveau produit en retour. Aucune nouvelle période de garantie ne débute avec la réparation ou l'échange du produit.

Période de garantie et réclamation légale pour vices cachés

L'exercice de la garantie ne prolonge pas la période de garantie. Cette disposition s'applique également aux pièces remplacées ou réparées. Les dommages et vices éventuellement déjà présents à l'achat doivent être signalés immédiatement après le déballage. Toute réparation survenant après la période sous garantie fera l'objet d'une facturation.

Étendue de la garantie

L'appareil a été fabriqué avec soin conformément à des directives de qualité strictes et consciencieusement contrôlé avant sa livraison.

La prestation de la garantie s'applique aux vices de matériel et de fabrication. Cette garantie ne s'étend pas aux pièces du produit qui sont exposées à une usure normale et peuvent de ce fait être considérées comme pièces d'usure, ni aux détériorations de pièces fragiles, par ex. interrupteurs, batteries ou pièces en verre.

Cette garantie devient caduque si le produit est détérioré, utilisé ou entretenu de manière non conforme. Toutes les instructions listées dans le manuel d'utilisation doivent être exactement respectées pour une utilisation conforme du produit. Des buts d'utilisation et actions qui sont déconseillés dans le manuel d'utilisation, ou dont vous êtes avertis doivent également être évités.

Le produit est uniquement destiné à un usage privé et ne convient pas à un usage professionnel. La garantie est annulée en cas d'entretien incorrect et inapproprié, d'usage de la force et en cas d'intervention non réalisée par notre centre de service après-vente agréé.

Procédure en cas de garantie

Afin de garantir un traitement rapide de votre demande, veuillez suivre les indications suivantes :

- Veuillez avoir à portée de main pour toutes questions le ticket de caisse et la référence article (par ex. IAN 123456_7890) en tant que justificatif de votre achat.
- Vous trouverez la référence sur la plaque signalétique sur le produit, une gravure sur le produit, sur la page de garde du mode d'emploi (en bas à gauche) ou sur l'autocollant au dos ou sur le dessous du produit.
- Si des erreurs de fonctionnement ou d'autres vices venaient à apparaître, veuillez d'abord contacter le département service clientèle cité ci-dessous par **téléphone** ou par **e-mail**.
- Vous pouvez ensuite retourner un produit enregistré comme étant défectueux en joignant le ticket de caisse et en indiquant en quoi consiste le vice et quand il est survenu, sans devoir l'affranchir à l'adresse de service après-vente communiquée.



Sur www.lidl-service.com, vous pourrez télécharger ce mode d'emploi et de nombreux autres manuels, vidéos produit et logiciels d'installation.

Grâce à ce code QR, vous arriverez directement sur le site Lidl service après-vente (www.lidl-service.com) et vous pourrez ouvrir votre mode d'emploi en saisissant votre référence (IAN) 366127_2101.

Garantie pour Kompernass Handels GmbH pour la France

Chère cliente, cher client,

Cet appareil est garanti 3 ans à partir de la date d'achat. Si ce produit venait à présenter des vices, vous disposez de droits légaux face au vendeur de ce produit. Vos droits légaux ne sont pas restreints par notre garantie présentée ci-dessous.

Conditions de garantie

La période de garantie débute à la date d'achat. Veuillez bien conserver le ticket de caisse. Celui-ci servira de preuve d'achat.

Si dans un délai de trois ans suivant la date d'achat de ce produit, un vice de matériel ou de fabrication venait à apparaître, le produit sera réparé, remplacé gratuitement par nos soins ou le prix d'achat remboursé, selon notre choix. Cette prestation sous garantie nécessite, dans le délai de trois ans, la présentation de l'appareil défectueux et du justificatif d'achat (ticket de caisse) ainsi que la description brève du vice et du moment de son apparition.

Si le vice est couvert par notre garantie, vous recevrez le produit réparé ou un nouveau produit en retour. Aucune nouvelle période de garantie ne débute avec la réparation ou l'échange du produit.

Période de garantie et réclamation légale pour vices cachés

L'exercice de la garantie ne prolonge pas la période de garantie. Cette disposition s'applique également aux pièces remplacées ou réparées. Les dommages et vices éventuellement déjà présents à l'achat doivent être signalés immédiatement après le déballage. Toute réparation survenant après la période sous garantie fera l'objet d'une facturation.

Étendue de la garantie

L'appareil a été fabriqué avec soin conformément à des directives de qualité strictes et consciencieusement contrôlé avant sa livraison.

La prestation de la garantie s'applique aux vices de matériel et de fabrication. Cette garantie ne s'étend pas aux pièces du produit qui sont exposées à une usure normale et peuvent de ce fait être considérées comme pièces d'usure, ni aux détériorations de pièces fragiles, par ex. interrupteurs, batteries ou pièces en verre.

Cette garantie devient caduque si le produit est détérioré, utilisé ou entretenu de manière non conforme. Toutes les instructions listées dans le manuel d'utilisation doivent être exactement respectées pour une utilisation conforme du produit. Des buts d'utilisation et actions qui sont déconseillés dans le manuel d'utilisation, ou dont vous êtes avertis doivent également être évités.

Le produit est uniquement destiné à un usage privé et ne convient pas à un usage professionnel. La garantie est annulée en cas d'entretien incorrect et inapproprié, d'usage de la force et en cas d'intervention non réalisée par notre centre de service après-vente agréé.

Article L217-16 du Code de la consommation

Lorsque l'acheteur demande au vendeur, pendant le cours de la garantie commerciale qui lui a été consentie lors de l'acquisition ou de la réparation d'un bien meuble, une remise en état couverte par la garantie, toute période d'immobilisation d'au moins sept jours vient s'ajouter à la durée de la garantie qui restait à courir. Cette période court à compter de la demande d'intervention de l'acheteur ou de la mise à disposition pour réparation du bien en cause, si cette mise à disposition est postérieure à la demande d'intervention.

Indépendamment de la garantie commerciale souscrite, le vendeur reste tenu des défauts de conformité du bien et des vices rédhibitoires dans les conditions prévues aux articles L217-4 à L217-13 du Code de la consommation et aux articles 1641 à 1648 et 2232 du Code Civil.

Article L217-4 du Code de la consommation

Le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance. Il répond également des défauts de conformité résultant de l'emballage, des instructions de montage ou de l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité.

Article L217-5 du Code de la consommation

Le bien est conforme au contrat :

- 1° S'il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant :
 - s'il correspond à la description donnée par le vendeur et posséder les qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle ;
 - s'il présente les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage ;
- 2° Ou s'il présente les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou être propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté.

Article L217-12 du Code de la consommation

L'action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien.

Article 1641 du Code civil

Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.

Article 1648 1er alinéa du Code civil

L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.

Les pièces détachées indispensables à l'utilisation du produit sont disponibles pendant la durée de la garantie du produit.

Procédure en cas de garantie

Afin de garantir un traitement rapide de votre demande, veuillez suivre les indications suivantes :

- Veuillez avoir à portée de main pour toutes questions le ticket de caisse et la référence article (par ex. IAN 123456_7890) en tant que justificatif de votre achat.
- Vous trouverez la référence sur la plaque signalétique sur le produit, une gravure sur le produit, sur la page de garde du mode d'emploi (en bas à gauche) ou sur l'autocollant au dos ou sur le dessous du produit.
- Si des erreurs de fonctionnement ou d'autres vices venaient à apparaître, veuillez d'abord contacter le département service clientèle cité ci-dessous par **téléphone** ou par **e-mail**.
- Vous pouvez ensuite retourner un produit enregistré comme étant défectueux en joignant le ticket de caisse et en indiquant en quoi consiste le vice et quand il est survenu, sans devoir l'affranchir à l'adresse de service après-vente communiquée.



Sur www.lidl-service.com, vous pourrez télécharger ce mode d'emploi et de nombreux autres manuels, vidéos produit et logiciels d'installation.

Grâce à ce code QR, vous arriverez directement sur le site Lidl service après-vente (www.lidl-service.com) et vous pourrez ouvrir votre mode d'emploi en saisissant votre référence (IAN) 366127_2101.

Service après-vente

FR Service France

Tel.: 0800 919270

E-Mail: kompernass@idl.fr

BE Service Belgique

Tel.: 070 270 171 (0,15 EUR/Min.)

E-Mail: kompernass@idl.be

IAN 366127_2101

Importateur

Veuillez tenir compte du fait que l'adresse suivante n'est pas une adresse de service après-vente. Veuillez d'abord contacter le service mentionné.

KOMPERNASS HANDELS GMBH

BURGSTRASSE 21

44867 BOCHUM

ALLEMAGNE

www.kompernass.com

Recettes

Brioche tressée

- ◆ 500 g de farine
- ◆ 60 g de beurre
- ◆ 60 g de sucre
- ◆ 7 g de sel
- ◆ 42 g de levure (1 cube de levure fraîche)
- ◆ 200 ml de lait
- ◆ 1 œuf
- ◆ 1 jaune d'œuf
- ◆ éventuellement un peu de sucre en grains

- 1) Mettez la levure dans un peu de lait tiède avec le sucre.
- 2) Dès que la levure a un peu levé, mettez tous les ingrédients dans le bol mélangeur ⑧.
- 3) Pétrissez bien les ingrédients avec les crochets de pétrissage ⑯.
- 4) Laissez reposer la pâte env. 20 minutes.
- 5) Façonnez ensuite la brioche tressée et laissez-la reposer 30 minutes de plus.
- 6) Badigeonnez la brioche tressée d'un peu de jaune d'œuf.

REMARQUE

- Si vous le souhaitez, vous pouvez saupoudrer la brioche tressée d'un peu de sucre en grains.
- 7) Préchauffez le four à chaleur tournante à 200 °C et faites cuire la brioche tressée env. 25 minutes jusqu'à ce qu'elle soit bien dorée.

Crème chocolat-amaretto

- ◆ 500 ml de crème
- ◆ 500 ml de mascarpone
- ◆ 100 g de pâte chocolatée à tartiner
- ◆ 5 c. à soupe d'amaretto
- ◆ 1-2 c. à soupe de miel

- 1) Placez la crème et la mascarpone dans le bol mélangeur ⑧ et mélangez-la avec les fouets ⑯.
- 2) Ajoutez au fur et à mesure l'amaretto, le miel et la pâte à tartiner et mélangez bien le tout.
- 3) Versez la crème dans des coupes à dessert et mettez-les au frais jusqu'à la dégustation.

Crème au chocolat

- ◆ 300 g de crème
- ◆ 200 g de chocolat noir

- 1) Faites chauffer la crème.
- 2) Cassez le chocolat en petits morceaux et faites-le fondre dans la crème.
- 3) Laissez refroidir la pâte chocolat au réfrigérateur jusqu'à ce qu'elle se solidifie.
- 4) Une fois la pâte froide et solide, fouettez-la avec les fouets ⑯ jusqu'à ce qu'elle devienne crémeuse.

REMARQUE

- Vous pouvez également utiliser la crème au chocolat comme garniture pour un autre gâteau.

Aïoli

- ◆ 500 g de mayonnaise
- ◆ 1 pot de crème aigre
- ◆ 50 g d'ail
- ◆ 2 c. à café de moutarde (moyennement forte)
- ◆ 1 sachet de fines herbes mélangées (surgelées)
- ◆ 1 pincée de sucre
- ◆ 1/2 c. à café de sel
- ◆ 1/2 c. à café de poivre

- 1) Épluchez l'ail et passez-le au presse-ail.
- 2) Placez la mayonnaise, la crème aigre et l'ail dans le bol mélangeur ⑩ et mélangez bien le tout avec les fouets ⑪.
- 3) Ajoutez ensuite au fur et à mesure la moutarde, les fines herbes, le sucre, le poivre et le sel, et mélangez bien le tout.
- 4) À la fin, salez et poivrez encore l'aïoli pour rectifier le goût.

Vinaigrette aux fines herbes

- ◆ 3 - 4 tiges de persil plat
- ◆ 3 - 4 tiges de basilic
- ◆ 1 citron
- ◆ 1 c. à café de moutarde (moyennement forte)
- ◆ 1 gousse d'ail
- ◆ Sel, poivre
- ◆ 100 ml d'huile d'olive
- ◆ évent. 1 pincée de sucre

- 1) Mettez les feuilles des fines herbes, le jus de citron, la moutarde, l'ail, le sel et le poivre dans un récipient haut.
- 2) Mélangez le tout avec le mixeur plongeant ⑬ et versez l'huile au fur et à mesure jusqu'à ce que la sauce soit crémeuse.
- 3) Rectifiez la vinaigrette si nécessaire avec une pincée de sucre.

Inhoud

Inleiding.	46
Gebruik in overeenstemming met bestemming.	46
Inhoud van het pakket.	46
Apparaatbeschrijving	46
Technische gegevens	46
Veiligheidsvoorschriften	47
Uitpakken	49
Opstellen	49
Snelheidsstanden	49
Bediening	50
Kneden en kloppen	50
Pureren	52
Reinigen	53
Opbergen	53
Afvoeren	54
Garantie van Kompernaß Handels GmbH.	54
Service	56
Importeur	56
Recepten	57
Vlechtbrood	57
Chocoladecrème met amaretto	57
Chocoladecrème	57
Aioli	58
Kruidenvinaigrette	58

Inleiding

Hartelijk gefeliciteerd met de aankoop van uw nieuwe apparaat.

U hebt hiermee gekozen voor een hoogwaardig product. De gebruiksaanwijzing maakt deel uit van dit product. Deze bevat belangrijke aanwijzingen voor veiligheid, gebruik en afvoer. Lees alle bedienings- en veiligheidsvoorschriften voordat u het product in gebruik neemt. Gebruik het product uitsluitend op de voorgeschreven wijze en voor de aangegeven doeleinden. Geef alle documenten mee als u het product overdraagt aan een derde.

Gebruik in overeenstemming met bestemming

Dit apparaat dient uitsluitend voor het kneden van deeg, het mixen van vloeistoffen (bijv. vruchtsappen), het kloppen van slagroom en het pureren van vruchten. Het is uitsluitend geschikt voor de verwerking van levensmiddelen. Gebruik de pureerstaaf niet voor het pureren van kokende levensmiddelen (bijv. soep). Dit apparaat is uitsluitend bestemd voor gebruik in privéhuishoudens. Gebruik het apparaat niet bedrijfsmatig.

Inhoud van het pakket

- 1 handmixer
- 1 mixerstandaard
- 1 mengkom met deksel
- 2 kneedhaken
- 2 gardes
- 1 pureerstaaf
- 1 spatel
- Gebruiksaanwijzing

OPMERKING

Controleer de inhoud van het pakket direct na het uitpakken op ontbrekende delen en schade. Neem zo nodig contact op met de klantenservice.

Apparaatbeschrijving

Afbeelding A:

- ① Snelheidsschakelaar
- ② Turboknop / 
- ③ Ontgrendelknop van pureerstaaf 
- ④ Pureerstaafhouder (met veiligheidsvergrendeling) 
- ⑤ Ontgrendelknop van handmixer 
- ⑥ Ontgrendelknop van mixerhouder 
- ⑦ Mixerstandaard (met mixerhouder)
- ⑧ Mengkom
- ⑨ Vulopening
- ⑩ Deksel
- ⑪ Handgedeelte
- ⑫ Uitwerkknop

Afbeelding B:

- ⑬ Pureerstaaf
- ⑭ Gardes
- ⑮ Kneedhaken
- ⑯ Spatel

Technische gegevens

Nominale spanning	220 - 240 V ~ (wisselstroom), 50 - 60 Hz
Nominaal vermogen	300 W
Beschermingsklasse	I /  (dubbel geïsoleerd)
Capaciteit	3,4 liter
Max. vulhoeveelheid	ca. 2,5 liter
KB-tijd:	Mixer: 10 min. Pureerstaaf: 1 min.
	Alle delen van dit apparaat die in aanraking komen met levensmiddelen, zijn levensmiddelengeveilig.

KB-tijd

De KB-tijd (kort bedrijf) geeft aan hoe lang een apparaat kan worden bediend zonder dat de motor oververhit en beschadigd raakt. Na de aangegeven KB-tijd moet het apparaat worden uitgeschakeld tot de motor is afgekoeld.

Veiligheidsvoorschriften

⚠ GEVAAR! ELEKTRISCHE SCHOK!

- ▶ Het snoer mag nooit in de buurt van de hete delen van het apparaat of andere hittebronnen komen of hiermee in aanraking komen. Leg het snoer niet over randen of hoeken.
 - ▶ Knik of plet het snoer niet.
 - ▶ Laat beschadigde stekkers en snoeren onmiddellijk door erkend en vakkundig personeel of door de klantenservice vervangen, om risico's te vermijden.
 - ▶ Trek altijd aan de stekker en niet aan het snoer zelf als u het apparaat ontkoppelt van de netstroom. Anders kan het snoer beschadigd raken!
-  Dompel het handgedeelte niet onder in water of in andere vloeistoffen! Er kan levensgevaar ontstaan door een elektrische schok, wanneer bij gebruik vloeistofresten in aanraking komen met onderdelen onder spanning.

⚠ WAARSCHUWING! LETSELGEVAAR!

- ▶ Het apparaat mag worden gebruikt door personen met beperkte fysieke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of gebrek aan ervaring en/of kennis, mits ze onder toezicht staan of over het veilige gebruik van het apparaat zijn geïnstrueerd en de daaruit voortkomende gevaren hebben begrepen.
- ▶ Het apparaat mag niet door kinderen worden gebruikt.
- ▶ Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
- ▶ Houd het apparaat en het bijbehorende snoer buiten bereik van kinderen.

⚠ WAARSCHUWING! LETSELGEVAAR!

- ▶ Het apparaat moet altijd van de netstroom worden losgekoppeld als er geen toezicht is, en voor montage, demontage of reiniging.
- ▶ Raak nooit de gardes, de kneedhaken of de pureerstaaf aan terwijl het apparaat in bedrijf is. Het mes van de pureerstaaf is scherp! Laat geen lang haar, sjaals of andere zaken boven de opzetstukken hangen.
- ▶ Probeer nooit om opzetstukken met verschillende functies tegelijk te monteren.
- ▶ Trek na gebruik en vóór het schoonmaken altijd de stekker uit het stopcontact om onbedoeld inschakelen te voorkomen.
- ▶ Haal voor het verwisselen van de opzetstukken altijd de stekker uit het stopcontact om onbedoeld inschakelen te voorkomen.
- ▶ Schakel het apparaat uit en haal de stekker uit het stopcontact voordat u accessoires of hulpstukken verwisselt die bij gebruik in beweging zijn.
- ▶ Raak geen bewegende delen van het apparaat aan en wacht altijd tot het stilstaat. Letselgevaar!
- ▶ Controleer het apparaat en alle onderdelen op zichtbare schade voordat u het apparaat gebruikt. Alleen als het apparaat in perfecte toestand is, is de veiligheid van het apparaat gegarandeerd.
- ▶ Neem het apparaat in geen geval in gebruik wanneer er onderdelen beschadigd zijn of ontbreken. Anders kan er aanzienlijk gevaar voor ongelukken bestaan.
- ▶ Gebruik het apparaat nooit zonder toezicht. Mocht u de werkplek verlaten, haal dan de stekker uit het stopcontact.
- ▶ Gebruik het apparaat nooit voor andere doeleinden dan in deze gebruiksaanwijzing zijn beschreven. Anders bestaat er letselgevaar!
- ▶ Wees voorzichtig bij de omgang met en reiniging van de pureerstaaf. Het mes is zeer scherp!

LET OP! MATERIËLE SCHADE!

- ▶ Gebruik het apparaat niet in de openlucht. Het apparaat is uitsluitend bestemd voor huishoudelijk gebruik en voor gebruik bin-nenshuis.
- ▶ Laat alle reparaties uitsluitend door deskundig personeel uitvoeren. Neem in dit geval contact op met de betreffende servicepartner in uw land.
- ▶ Gebruik de pureerstaaf niet voor het pureren van kokende levensmiddelen. Hierdoor kan de pureerstaaf worden vervormd!
- ▶ Pureer nooit in een pan die zich nog op de hete kookplaat bevindt! Door het contact met de hete panbodem kan de pureerstaaf beschadigd raken!

Uitpakken

- Haal alle onderdelen uit de verpakking.
- Verwijder alle verpakningsmateriaal en transportbeveiligingen.
- Controleer of het pakket compleet en onbeschadigd is.
- Reinig alle onderdelen zoals beschreven in het hoofdstuk "Reinigen".

Opstellen

- Plaats de mixerstandaard ⑦ altijd op een egale ondergrond. Aan de onderkant van de mixerstandaard ⑦ bevinden zich vier zuignappen om te voorkomen dat de mixer tijdens gebruik verschuift.
- Zorg ervoor dat het gebruikte stopcontact in geval van storingen snel bereikbaar is.

Snelheidsstanden

Stand op de snelheidsschakelaar ①	Gebruik
0	Apparaat is uitgeschakeld.
1	Goede beginsnelheid voor het mengen van "zachte" ingrediënten, zoals bloem, boter, enz.
2	Voor het mixen van vloeibare ingrediënten.
3	Voor het mixen van taart en brooddeeg.
4	Voor het schuimig kloppen van boter, suiker, voor zoete desserts, enz.
5	Voor stijfgeklopt eiwit, roeren van taartglazuur, kloppen van slagroom, enz.

Turboknop / ②:

- Met deze knop beschikt u direct over het volledige vermogen van het apparaat.
- Deze knop schakelt de pureerstaaf ⑬ in, als deze geplaatst is.

Bediening

Kneden en kloppen

LET OP! MATERIEËLE SCHADE!


- Gebruik het apparaat niet langer dan 10 minuten achtereenvolgens. Las na 10 minuten een pauze in totdat het apparaat is afgekoeld.

OPMERKING

- Schakel het apparaat pas in wanneer u de opzetstukken in de te kloppen/mixen/knedelen levensmiddelen hebt geplaatst.

		
		
Kneedhaken ⑯ voor het knedelen van zwaar deeg, bijv. gistdeeg.	Gardes ⑭ ¹ voor het roeren van cakedeeg of het kloppen van slagroom.	Pureerstaaf ⑬ voor het pureeren van vruchten/ groenten, bijv. appels.

- 1) Reinig vóór het eerste gebruik de opzetstukken (⑯, ⑭, ⑯).
- 2) Schuif de gardes ⑭ of kneedhaken ⑯ zo ver in de insteekplaatsen van het handgedeelte ⑪, dat ze hoorbaar vastklikken:



- 3) Ontgrendel de mixerhouder op de mixerstaard ⑦ door op de ontgrendelknop van de mixerhouder ⑥ ⚡ te drukken en de mixerhouder ⑦ omhoog te klappen.
- 4) Verwijder de mengkom ⑧ en doe de ingrediënten in de juiste hoeveelheid erin.

LET OP! MATERIEËLE SCHADE!

- Vul de mengkom ⑧ maximaal tot aan de MAX-marker (ongeveer 2,5 liter). Anders kunnen de ingrediënten tijdens het mixen over de rand lopen.
- Kneed met dit apparaat nooit deeg met een hoeveelheid bloem van meer dan 500 g! Grote hoeveelheden bloem kunnen resulteren in overbelasting van het apparaat! Deel deeg met grotere hoeveelheden bloem op in meerdere porties en kneed die achter elkaar. Overschrijd daarbij echter niet de aangegeven KB-tijd van 10 minuten.

- 5) Zet de mengkom **8** weer op de mixerstandaard **7**.
- 6) Druk op de ontgrendelknop van de mixerhouder **6** **7** en klap de mixerhouder **7** omhoog.
- 7) Zet het handgedeelte **11** zo op de mixerhouder **7**, dat het vastklikt.
- 8) Schuif het deksel **10** zo in de gaten van de mixerstandaard **7**, dat het vastzit.

OPMERKING

- Als u tijdens het mixen ingrediënten wilt toevoegen, open dan de vulopening **9** op het deksel **10** en doe de ingrediënten erin. Sluit daarna de vulopening **9** weer, om te voorkomen dat de ingrediënten eruit spatten!

U kunt de handmixer ook zonder mixerstandaard **7** gebruiken. Vooral bij kleine hoeveelheden vloeistof raden we aan om de handmixer zonder mixerstandaard **7** te gebruiken. Anders wordt de vloeistof niet volledig bereikt en niet goed gemengd.

⚠ WAARSCHUWING! LETSELGEVAAR!

- Gebruik in geen geval kommen van glas of andere breekbare materialen. Deze kunnen beschadigd raken en letsel veroorzaken.
- 9) Steek de stekker in een stopcontact.
 - 10) Om het apparaat te starten, zet u de snelheidsschakelaar **1** op de gewenste stand. U kunt daarbij kiezen uit 5 snelheidstanden plus de turboknop / **1** **2** (zie het hoofdstuk "Snelheidstanden").

OPMERKING

- Wanneer er ingrediënten aan de rand van de mengkom **8** blijven hangen en niet door de kneedhaken **15**/gardes **14** worden bereikt, schakel dan de handmixer uit. Neem het deksel **10** van de kom. Schuif met behulp van de spatel **16** de achtergebleven ingrediënten weer naar het midden van de mengkom **8**. Zet het deksel **10** weer op de mengkom. Schakel de handmixer weer in.

- 11) Om de inhoud uit de mengkom te halen, schakelt u de handmixer uit. Neem het deksel **10** zijwaarts af.

OPMERKING

- Om veiligheidsredenen kunnen de gardes **14** of de kneedhaken **15** alleen worden losgemaakt wanneer de snelheidsschakelaar **1** op de stand "0" staat.

- 12) Druk op de ontgrendelknop van de mixerhouder **6** **7**, klap de mixerhouder **7** omhoog en haal de mengkom **8** uit de mixerstandaard **7**. U kunt nu de mengkom leeg maken.

OPMERKING

- Wanneer u de gardes **14** of de kneedhaken **15** wilt verwijderen, moet u eerst het handgedeelte **11** verwijderen. Druk daartoe op de ontgrendelknop van de handmixer **6** **7** en verwijder het handgedeelte **11**. Druk op de uitwerpknop **12** om de gardes **14** of de kneedhaken **15** los te maken.
- Om veiligheidsredenen kunnen de gardes **14** of de kneedhaken **15** alleen worden losgemaakt wanneer de snelheidsschakelaar **1** op de stand "0" staat.

Pureren

⚠ WAARSCHUWING! LETSELGEVAAR!

- Gebruik in geen geval kommen van glas of andere breekbare materialen. Deze kunnen beschadigd raken en letsel veroorzaken.

LET OP! MATERIEËLE SCHADE!

- Gebruik de pureerstaaf ⑬ nooit voor harde levensmiddelen, zoals: koffiebonen, ijsklontjes, suiker, graan, chocolade, zeer harde groente, enz. Hierdoor raakt het apparaat beschadigd.
 - Gebruik de pureerstaaf ⑬ niet voor het pureren van kokende levensmiddelen (bijv. soep). Neem de pan vóór het pureren van de kookplaat.
- 1) Gebruik de pureerstaaf ⑬ om levensmiddelen te pureren.



- 2) Open de veiligheidssluiting van de pureerstaafhouder ④ ⚡ door de sluiting opzij te schuiven en vast te houden.

OPMERKING

- De pureerstaaf ⑬ kan alleen worden geplaatst als er geen gardes ⑭ of kneedhaken ⑯ zijn bevestigd.
- 3) Schuif de pureerstaaf ⑬ in de pureerstaafhouder ④ ⚡ en druk hem krachtig omlaag. De pureerstaaf ⑬ moet hoorbaar vastklikken.

- 4) Om overstromen te voorkomen, mag u de pureerkom voor hooguit 2/3 vullen. Kies hiervoor een kom die groot genoeg is.

OPMERKING

- Zorg ervoor dat er voldoende vloeistof/pureergoed in de pureerkom zit. Om de ingrediënten doeltreffend te kunnen mengen, moeten de ingrediënten minstens het onderste gedeelte van de pureerstaaf ⑬ bedekken.
 - Schakel de handmixer pas in wanneer u de pureerstaaf ⑬ in de ingrediënten hebt geplaatst.
- 5) Druk op de turboknop / ⚡ ②. Houd de turboknop / ⚡ ② tijdens het gebruik ingedrukt. Zodra u deze loslaat, stopt het apparaat.

LET OP! MATERIEËLE SCHADE!

- Gebruik de pureerstaaf ⑬ niet langer dan één minuut achtereenvolgens. Las na één minuut een pauze in totdat het apparaat is afgekoeld.
- 6) Als u klaar bent met het gebruik van de pureerstaaf ⑬, laat dan de turboknop / ⚡ ② los en haal de stekker uit het stopcontact.

LET OP! MATERIEËLE SCHADE!

- Reinig alleen het onderste gedeelte van de pureerstaaf ⑬ onder stromend water. Er mag geen water in het binnenvan de pureerstaaf ⑬ komen. Daardoor raakt het apparaat beschadigd.
- 7) Om de pureerstaaf ⑬ uit de pureerstaafhouder ④ ⚡ te halen, drukt u gelijktijdig op de ontgrendelknoppen van de pureerstaaf ③ ↘ op beide kanten van het handgedeelte ⑪. De pureerstaaf ⑬ komt dan los van de pureerstaafhouder ④ ⚡.
- 8) Neem de pureerstaaf ⑬ met een knikbeweging uit de pureerstaafhouder ④ ⚡.

OPMERKING

- Wanneer de pureerstaaf 13 in de pureerstaafhouder 4 blijft hangen, trek dan de veiligheidssluiting iets open. U kunt de pureerstaaf 13 dan uitnemen.

Reinigen**⚠ GEVAAR! ELEKTRISCHE SCHOK!**

- Haal voor het schoonmaken altijd eerst de stekker uit het stopcontact! Er bestaat gevaar voor een elektrische schok!
-  Dompel het handgedeelte 11 nooit onder in water of andere vloeistoffen!

⚠ WAARSCHUWING! LETSELGEVAAR!

- Wees voorzichtig bij het reinigen van de pureerstaaf 13. Het mes is zeer scherp!
-  Dompel de pureerstaaf 13 niet volledig onder in water. Maak alleen het onderste deel met het mes schoon onder stromend water. Anders kan het apparaat onherstelbaar beschadigd raken.
- Reinig het handgedeelte 11 met de motor uitsluitend met een vochtige doek en eventueel met een mild schoonmaakmiddel.
- Reinig de mixerstandaard 7 uitsluitend met een vochtige doek en eventueel met een mild schoonmaakmiddel.
- De gardes 14 of kneedhaken 15 kunt u onder stromend water of in warm water met afwasmiddel reinigen. Droog alles na het reinigen goed af. We raden aan om de opzetstukken direct na gebruik schoon te maken. Op die manier worden voedselresten verwijderd en neemt de kans op de vorming van bacteriën af.

OPMERKING

 De gardes 14 en de kneedhaken 15 zijn ook geschikt voor reiniging in de vaatwasser.

- Reinig de mengkom 8, het deksel 10 en de spatel 16 in warm water met een beetje afwasmiddel.

OPMERKING

 U kunt de mengkom 8, het deksel 10 en de spatel 16 ook in de vaatwasser reinigen. Leg in dat geval, indien mogelijk, alles in het bovenste rek van de vaatwasser.

- Reinig het onderste deel van de pureerstaaf 13 in warm water met afwasmiddel of onder stromend water. Veeg het bovenste deel af met een vochtige doek. Doe desgewenst een beetje afwasmiddel op de doek. Veeg het daarna af met een met water bevochtigde doek, zodat er geen resten van afwasmiddel achterblijven.

LET OP! MATERIEËL SCHADE!

- Reinig alleen het onderste gedeelte van de pureerstaaf 13 onder stromend water. Er mag geen water in het binnenvan de pureerstaaf 13 komen. Daardoor raakt het apparaat beschadigd.

Opbergen

- Berg het gereinigde apparaat op een schone, stofvrije en droge plaats op.

Afvoeren



**Deponeer het apparaat in geen geval bij het gewone huisvuil.
Dit product voldoet aan de Europese richtlijn 2012/19/EU.**

Voer het apparaat af via een erkend afvalverwerkingsbedrijf of via uw gemeentelijke afvalverwerking. Neem de momenteel geldende voorschriften in acht. Neem bij twijfel contact op met uw afvalverwerkingsinstantie.




Mogelijkheden voor het afvoeren van het afgedankte product vindt u bij uw gemeente.



Het product is recyclebaar; er is een uitgebreide producentenverantwoordelijkheid op van toepassing en het afval wordt gescheiden ingezameld.



De verpakking bestaat uit milieuvriendelijke materialen, die u via de plaatselijke recyclepunten kunt afvoeren.



Voer de verpakking af conform de milieuvorschriften. Let op de aanduiding op de verschillende verpakkingsmaterialen en voer ze zo nodig gescheiden af. De verpakkingsmaterialen zijn voorzien van afkortingen (a) en cijfers (b) met de volgende betekenis:
1-7: kunststoffen,
20-22: papier en karton,
80-98: compostmaterialen.

Garantie van Kompernaß Handels GmbH

Geachte klant,

U hebt op dit apparaat 3 jaar garantie vanaf de aankoopdatum. In geval van gebreken in dit product hebt u wettelijke rechten tegenover de verkoper van het product. Deze wettelijke rechten worden door onze hierna beschreven garantie niet beperkt.

Garantieverwaarden

De garantieperiode geldt vanaf de datum van aankoop. Bewaar de kassabon zorgvuldig. U hebt hem nodig als bewijs van aankoop.

Als er binnen drie jaar vanaf de aankoopdatum van dit product een materiaal- of fabricagefout optreedt, wordt - naar onze keuze - het product door ons kosteloos gerepareerd of vervangen of wordt de koopprijs terugbetaald. Voorwaarde voor deze garantie is dat het defecte apparaat en het aankoopbewijs (kassabon) binnen de termijn van drie jaar worden overlegd en dat kort wordt omschreven waaruit het gebrek bestaat en wanneer het is opgetreden.

Wanneer het defect door onze garantie wordt gedekt, krijgt u het gerepareerde product of een nieuw product retour. Met de reparatie of vervanging van het product begint er geen nieuwe garantieperiode.

Garantieperiode en wettelijke aanspraken bij gebreken

De garantieperiode wordt door deze waarborg niet verlengd. Dat geldt ook voor vervangen en gerepareerde onderdelen. Eventueel al bij aankoop aanwezige schade en gebreken moeten meteen na het uitpakken worden gemeld. Voor reparaties na afloop van de garantieperiode worden kosten in rekening gebracht.

Garantieomvang

Het apparaat is op basis van strenge kwaliteitsnormen met de grootst mogelijke zorg vervaardigd en voorafgaand aan de levering nauwkeurig gecontroleerd.

De garantie geldt voor materiaal- of fabricagefouten. Deze garantie geldt niet voor productonderdelen die onderhevig zijn aan normale slijtage en die daarom als slijtonderdelen worden beschouwd, of voor schade aan breekbare onderdelen zoals schakelaars, accu's of onderdelen die van glas zijn gemaakt.

Deze garantie vervalt wanneer het product is beschadigd, ondeskundig is gebruikt of is gerepareerd. Voor deskundig gebruik van het product moeten alle in de gebruiksaanwijzing beschreven aanwijzingen precies worden opgevolgd. Gebruiksdoeleinden en handelingen die in de gebruiksaanwijzing worden afgeraden of waarvoor wordt gewaarschuwd, moeten beslist worden vermeden.

Het product is uitsluitend bestemd voor privégebruik en niet voor bedrijfsmatige doeleinden. Bij verkeerd gebruik en ondeskundige behandeling, bij gebruik van geweld en bij reparaties die niet door ons erkend servicefiliaal zijn uitgevoerd, vervalt de garantie.

Afhandeling bij een garantiekwestie

Voor een snelle afhandeling van uw aanvraag neemt u de volgende aanwijzingen in acht:

- Houd voor alle aanvragen de kassabon en het artikelnummer (bijv. IAN 123456_7890) als aankoopbewijs bij de hand.
- Het artikelnummer vindt u op het typeplaatje van het product, op het product gegraveerd, op de titelpagina van de gebruiksaanwijzing (linksonder) of op de sticker op de achter- of onderkant van het product.
- Als er fouten in de werking of andere gebreken optreden, neemt u eerst contact op met de hierna genoemde serviceafdeling, **telefonisch of via e-mail**.
- Een als defect geregistreerd product kunt u dan zonder portokosten naar het aan u doorgegeven serviced adres sturen. Voeg het aankoopbewijs (kassabon) bij en vermeld waaruit het gebrek bestaat en wanneer het is opgetreden.



Op www.lidl-service.com kunt u deze en vele andere handleidingen, productvideo's en installatie software downloaden.

Met deze QR-code gaat u direct naar de website van Lidl Service (www.lidl-service.com) en kunt u met het invoeren van het artikelnummer (IAN) 366127_2101 de gebruiksaanwijzing openen.

Service

Service Nederland

Tel.: 0900 0400223 (0,10 EUR / Min.)
E-Mail: kompernass@lidl.nl

Service België

Tel.: 070 270 171 (0,15 EUR / Min.)
E-Mail: kompernass@lidl.be

IAN 366127_2101

Importeur

Let op: het volgende adres is geen serviceadres.

Neem eerst contact op met het opgegeven
serviceadres.

KOMPERNASS HANDELS GMBH

BURGSTRASSE 21

44867 BOCHUM

DUITSLAND

www.kompernass.com

Recepten

Vlechtbrood

- ◆ 500 g bloem
- ◆ 60 g boter
- ◆ 60 g suiker
- ◆ 7 g zout
- ◆ 42 g gist (1 pakje verse gist)
- ◆ 200 ml melk
- ◆ 1 ei
- ◆ 1 eidooier
- ◆ eventueel een beetje parelsuiker

- 1) Laat de gist aandikken in wat lauw melk met suiker.
- 2) Wacht tot de gist een beetje gerezen is en doe dan alle ingrediënten in de mengkom ⑧.
- 3) Kneed de ingrediënten goed door met behulp van de kneedhaken ⑯.
- 4) Laat het deeg ca. 20 minuten rusten.
- 5) Vorm dan het vlechtbrood en laat het brood nog 30 minuten rusten.
- 6) Bestrijk het vlechtbrood met wat eigeel.

OPMERKING

- U kunt desgewenst ook parelsuiker op het vlechtbrood strooien.
- 7) Verwarm de oven voor met 200 °C circulatie-lucht en bak het vlechtbrood ca. 25 minuten tot het goudbruin is.

Chocoladecrème met amaretto

- ◆ 500 ml slagroom
- ◆ 500 ml mascarpone
- ◆ 100 g noten-noga-crème
- ◆ 5 el amaretto
- ◆ 1-2 el honing

- 1) Doe de slagroom en de mascarpone in de mengkom ⑧ en meng ze met behulp van de gardes ⑯.
- 2) Voeg na elkaar de amaretto, de honing en de noten-noga-crème toe en meng alles grondig.
- 3) Giet de crème in dessertglazen en laat ze koelen voordat u ze serveert.

Chocoladecrème

- ◆ 300 g room
- ◆ 200 g pure chocolade

- 1) Verhit de room.
- 2) Verbrokkel de chocolade en laat hem in de room smelten.
- 3) Laat de chocoladeroom afkoelen in de koelkast tot hij opstijft.
- 4) Wanneer de massa koud en stijf is, klopt u deze met de gardes ⑯ op tot de massa smeulig is.

OPMERKING

- U kunt de chocoladecrème ook als vulling voor ander gebak gebruiken.

Aioli

- ◆ 500 g mayonaise
- ◆ 1 bekertje zure room
- ◆ 50 g knoflook
- ◆ 2 tl mosterd (middelscherp)
- ◆ 1 pakje gemengde kruiden (diepvries)
- ◆ 1 snufje suiker
- ◆ 1/2 tl zout
- ◆ 1/2 tl peper

- 1) Pel de knoflook en druk hem door een knoflookpers.
- 2) Doe de mayonaise, de zure room en de knoflook in de mengkom ❸ en meng alles goed met de gardes ❹.
- 3) Voeg na elkaar de mosterd, de kruiden, de suiker, de peper en het zout toe en meng alles.
- 4) Breng tot slot de aioli op smaak.

Kruidenvinaigrette

- ◆ 3 - 4 takjes platte peterselie
- ◆ 3 - 4 takjes basilicum
- ◆ 1 citroen
- ◆ 1 tl mosterd (middelscherp)
- ◆ 1 knoflookteen
- ◆ zout, peper
- ◆ 100 ml olijfolie
- ◆ evtl. 1 snufje suiker

- 1) Doe de blaadjes van de kruiden, het sap van de citroen, de mosterd, de knoflook, de peper en het zout in een hoge mengkom.
- 2) Meng alles met behulp van de pureerstaaf ❻ en giet langzaam de olie erbij totdat de vinaigrette smeüig is.
- 3) Breng de vinaigrette op smaak, eventueel met een snufje suiker.

Obsah

Úvod	60
Použití v souladu s určením	60
Rozsah dodávky.....	60
Popis přístroje.....	60
Technické údaje	60
Bezpečnostní pokyny.....	61
Vybalení	63
Umístění.....	63
Stupně rychlosti	63
Obsluha.....	64
Hnětení a šlehání	64
Mixování	66
Čištění	67
Uložení.....	67
Likvidace	68
Záruka společnosti Kompernass Handels GmbH	68
Servis	70
Dovozce	70
Recepty	71
Kynutý pletenec	71
Čokoládovo-amaretový krém	71
Čokoládový krém	71
Aioli	72
Bylinkový vinaigrette	72

Úvod

Blahopřejeme Vám k zakoupení Vašeho nového přístroje.

Rozhodli jste se tím pro vysoko kvalitní výrobek. Návod k obsluze je součástí tohoto výrobku. Obsahuje důležité informace o bezpečnosti, použití a likvidaci. Před použitím výrobku se seznamte se všemi provozními a bezpečnostními pokyny. Výrobek používejte pouze předepsaným způsobem a pro uvedené oblasti použití. Při předávání výrobku třetím osobám předejte spolu s ním i tyto podklady.

Použití v souladu s určením

Tento přístroj je určen výhradně pro hnětení těsta, míchání tekutin (např. ovocných šťáv), šlehání šlehačky a rozmixování ovoce. Je vhodný pouze pro zpracování potravin. Nepoužívejte mixovací nástavec pro mixování vroucích potravin (např. polévek). Tento přístroj je určen výhradně k použití v domácnostech pro soukromé účely. Není určen ke komerčnímu použití.

Rozsah dodávky

- 1 ruční mixér
- 1 míchací stojan
- 1 míchací mísá s víkem
- 2 hnětací háky
- 2 metly
- 1 mixovací nástavec
- 1 stérka na těsto
- návod k obsluze

UPOZORNĚNÍ

Ihned po vybalení zkонтrolujte rozsah dodávky, zda je úplná a není poškozená. V případě potřeby se obraťte na servis.

Popis přístroje

Obrázek A:

- ① prepínací rychlosť
- ② tlačítko Turbo / 
- ③ odjištění mixovacího nástavce 
- ④ upnutí mixovacího nástavce (s bezpečnostním uzávěrem) 
- ⑤ odjištění ručního mixéru 
- ⑥ odjištění držáku mixéru 
- ⑦ míchací stojan (s držákem mixéru)
- ⑧ míchací mísá
- ⑨ plniací otvor
- ⑩ víko
- ⑪ ruční část
- ⑫ tlačítko vyhazovače metel

Obrázek B:

- ⑬ mixovací nástavec
- ⑭ metly
- ⑮ hnětací háky
- ⑯ stérka na těsto

Technické údaje

Jmenovité napětí	220 - 240 V ~ (střídavý proud), 50 - 60 Hz
Jmenovitý výkon	300 W
Třída ochrany	II /  (dvojitá izolace)
Kapacita nádoby	3,4 litru
Max. množství naplnění	cca. 2,5 litru
Doba nepřetržitého provozu:	mixér: 10 min. mixovací nástavec: 1 min.
	Všechny části tohoto přístroje, které přicházejí do styku s potravinami, jsou bezpečné pro potraviny.

Doba nepřetržitého provozu

Doba nepřetržitého provozu udává, jak dlouho je možné přístroj provozovat, aniž by se přehrál a poškodil motor. Po uvedené době nepřetržitého provozu se musí přístroj vypnout, dokud se motor neochladí.

Bezpečnostní pokyny

⚠ NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM!

- ▶ Síťový kabel nesmí přijít do kontaktu s horkými částmi přístroje ani jinými zdroji tepla nebo do jejich blízkosti. Síťový kabel nepokládejte na hrany nebo na rohy.
 - ▶ Nepřehýbejte ani nestlačujte síťový kabel.
 - ▶ Poškozené zástrčky nebo poškozený síťový kabel nechte ihned vyměnit autorizovaným odborným personálem nebo zákaznickým servisem, abyste tím zabránili nebezpečí.
 - ▶ Při odpojování přístroje od sítě tahejte vždy za zástrčku a nikoli za kabel. V opačném případě může dojít k poškození síťového kabelu!
-  Ruční část neponořujte do vody ani jiných tekutin! Pokud se během provozu dostanou zbytky tekutiny do kontaktu se součástmi, které jsou pod napětím, může dojít k ohrožení života v důsledku zásahu elektrickým proudem.

⚠ VÝSTRAHA! NEBEZPEČÍ ZRANĚNÍ!

- ▶ Osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi či nedostatkem zkušeností a/nebo znalostí smí používat přístroj pouze tehdy, pokud jsou pod dohledem nebo pokud byly poučeny o bezpečném používání přístroje a pokud porozuměly z toho vyplývajícímu nebezpečí.
- ▶ Přístroj nesmí používat děti.
- ▶ Děti si nesmí s přístrojem hrát.
- ▶ Přístroj a jeho připojný kabel je nutné uchovávat mimo dosah dětí.

⚠ VÝSTRAHA! NEBEZPEČÍ ZRANĚNÍ!

- ▶ Přístroj je nutné vždy odpojit od sítě, pokud není pod dohledem a také před montáží, demontáží nebo čištěním.
- ▶ Během provozu se nedotýkejte metel, hnětacích háků ani mixovacího nástavce. Nůž mixovacího nástavce je ostrý! Dejte pozor, aby se do nástavců nemohly zachytit dlouhé vlasy či volné části oděvu aj.
- ▶ Nástavce s různými funkcemi se nikdy nepokoušejte montovat současně.
- ▶ Po každém použití přístroje a před jeho čištěním vždy vytáhněte zástrčku ze sítě, aby nemohlo dojít k neúmyslnému zapnutí přístroje.
- ▶ Před výměnou příslušenství vytáhněte vždy zástrčku ze sítě, aby se zabránilo náhodnému spuštění.
- ▶ Před výměnou příslušenství nebo dodatečných dílů, které se během provozu pohybují, musí být přístroj vypnutý a odpojený od elektrické sítě.
- ▶ Nedotýkejte se pohyblivých částí přístroje a vždy vyčkejte jeho zastavení. Nebezpečí zranění!
- ▶ Před každým použitím zkонтrolujte přístroj a všechny díly, zda na nich nejsou viditelná poškození. Přístroj může být bezpečný pouze tehdy, pokud je v bezvadném stavu.
- ▶ Přístroj rozhodně nezapínejte, jsou-li jeho části poškozeny nebo pokud chybějí. Jinak hrozí značné nebezpečí poranění.
- ▶ Přístroj nikdy nepoužívejte bez dozoru. Před opuštěním pracovního místa vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
- ▶ Nepoužívejte přístroj nikdy pro jiné účely, než je popsáno v tomto návodu. Jinak hrozí nebezpečí zranění!
- ▶ Buďte opatrní při manipulaci s mixovacím nástavcem a při jeho čištění. Nůž je velmi ostrý!

POZOR! VĚCNÉ ŠKODY!

- ▶ Přístroj nikdy nepoužívejte venku. Přístroj je určen výhradně pro použití v domácnosti a v interiéru.
- ▶ Všechny opravy nechte provádět výlučně odborným personálem. V takovýchto případech se obracejte na příslušné servisní partnery ve své zemi.
- ▶ Nepoužívejte mixovací nástavec pro mixování vroucích potravin. To může vést k deformacím mixovacího nástavce!
- ▶ Nikdy nemixujte v hrnci, který ještě stojí na horké varné plotýnce! Dotyk horkého dne hrnce s mixovacím nástavcem může vést k poškození mixovacího nástavce!

Vybalení

- Vyjměte z balení všechny díly.
- Odstraňte všechnen obalový materál a přepravní pojistky.
- Zkontrolujte rozsah dodávky, zda je úplná a není poškozená.
- Veškeré díly vyčistěte tak, jak je popsáno v kapitole „Čištění“.

Umístění

- Postavte míchací stojan ⑦ na rovnou plochu. Na spodní straně míchacího stojanu ⑦ jsou upevněny 4 přísavky, aby se zabránilo klouzání během provozu.
- Dbejte na to, aby používaná síťová zásuvka byla v případě poruchy snadno dosažitelná.

Stupně rychlosti

Stupeň na přepínači rychlostí ①	Použití
0	Přístroj je vypnutý
1	Dobrá výchozí rychlosť pro míchání „měkkých“ přísad jako je mouka, máslo atd.
2	Pro mixování tekutých přísad.
3	Pro míchání těsta na koláč a chléb.
4	Pro vyšlehání másla, cukru, pro přípravu dezertů atd.
5	Ke šlehání sněhu z bílků, polevy na koláč, šlehačky atd.

Tlačítko Turbo / ②:

- Toto tlačítko Vám umožňuje dosáhnout ihned maximálního výkonu Vašeho přístroje.
- Tímto tlačítkem se spouští vsazený mixovací nástavec ⑬.

Obsluha

Hnětení a šlehání

POZOR! VĚCNÉ ŠKODY!


- Přístroj nikdy nepouživejte nepřetržitě déle než 10 minut. Po 10 minutách udělejte přestávku tak dlouho, dokud přístroj nevychladne.

UPOZORNĚNÍ

- Přístroj zapněte teprve po ponoření nástavcu do hmoty, kterou chcete šlehat/mixovat/prohnět.



- 1) Před prvním použitím vyčistěte nástavce (⑬, ⑭, ⑯).
- 2) Zasuňte metly ⑭ nebo hnětací háky ⑯ do příslušných otvorů na ruční části ⑪ tak hluboko, dokud viditelně a slyšitelně nezapadnou:



- 3) Odjistěte držák mixéru na míchacím stojanu ⑦ stisknutím odjistění držáku mixéru ⑥ a vyklopte držák mixéru ⑦ nahoru.
- 4) Vyjměte míchací mísy ⑧ a napříte přísady podle množství, které chcete připravit.

POZOR! VĚCNÉ ŠKODY!

- Do míchací misy ⑧ nikdy nevkládejte více přísad než po značku MAX (cca 2,5 l). V opačném případě dojde během provozu k přetoku přísad přes okraj.
- Do míchací misy ⑧ nikdy nevkládejte více přísad než celkem 1,5 kg. Jinak se motor může poškodit.
- Tímto přístrojem nikdy nenechávejte hnětат těsto s množstvím mouky nad 900 g! Vyšší množství mouky může vést k přetížení přístroje! Příp. rozdělte těsto s větším množstvím mouky na několik porcí a nechte je hnětět postupně. Nikdy však přitom neprekračujte dobu nepřetržitého provozu 10 minut.

- 5) Míchací mísu **8** znovu nasadte na míchací stojan **7**.
- 6) Stiskněte odjištění držáku mixéru **6**  a sklopte držák mixéru **7** dolů.
- 7) Ruční část **11** nasadte na držák mixéru **7** tak, aby bylo slyšet zaklapnutí.
- 8) Zasuňte víko **10** do lišty na míchacím stojanu **7** tak, aby pevně dosedalo.

UPOZORNĚNÍ

- Chcete-li přidávat přísady během míchání, otevřete plnicí otvor **9** na víku **10** a přidejte přísady. Poté plnicí otvor **9** bezpodmínečně znova zavřete, aby nedošlo k vystříknutí přisad!

Ruční mixér můžete používat i bez míchacího stojanu **7**. Zvlášť při použití malého množství kapaliny se doporučuje používat ruční mixér bez míchacího stojanu **7**. V opačném případě nebude kapalina zcela zachycena a rádně promíchána.

⚠️ VÝSTRAHA! NEBEZPEČÍ ZRANĚNÍ!

- V žádném případě nepoužívejte nádoby ze skla nebo jiných snadno rozbitých materiálů. Takové nádoby se mohou poškodit a způsobit zranění.
- 9) Zastračte síťovou zástrčku do zásuvky.
- 10) Pro uvedení mixéru do provozu posuňte přepínač rychlostí **1** na požadovaný stupeň rychlosti. Při tom můžete volit mezi 5 stupni rychlosti a navíc ještě tlačítkem Turbo /  **2** (viz kapitola „Stupně rychlosti“).

UPOZORNĚNÍ

- Pokud jsou na okraji míchací misy **8** ulpěné přísady, které nejsou zachyceny hnětacími háky **15**/metlami **14**, vypněte ruční mixér. Sejměte víko **10**. Pomocí stěrky na těsto **16** přesuňte přilepené přísady opět do středu míchací misy **8**. Víko **10** opět nasadte. Ruční mixér opět zapněte.

- 11) Pro vyjmout obsahu z misy vypněte ruční mixér. Odsuňte víko **10** na stranu.

UPOZORNĚNÍ

- Z bezpečnostních důvodů lze metly **14** nebo hnětací háky **15** uvolnit pouze tehdy, když se přepínač rychlostí **1** nachází v poloze „0“.

- 12) Stiskněte odjištění držáku mixéru **6** , držák mixéru **7** vyklopte nahoru a odeberte míchací mísu **8** z míchacího stojanu **7**. Nyní můžete vyjmout obsah z misy.

UPOZORNĚNÍ

- Chcete-li odstranit metly **14** nebo hnětací háky **15**, musíte nejprve sejmout ruční část **11**: K vyjmouti stiskněte odjištění ručního mixéru **6**  a sejměte ruční část **11**. Poté stiskněte tlačítko vyhazovače metel **12**, aby se metly **14** nebo hnětací háky **15** uvolnily.
- Z bezpečnostních důvodů lze metly **14** nebo hnětací háky **15** uvolnit pouze tehdy, když se přepínač rychlostí **1** nachází v poloze „0“.

Mixování

⚠ VÝSTRAHA! NEBEZPEČÍ ZRANĚNÍ!

- V žádném případě nepoužívejte nádoby ze skla nebo jiných snadno rozbitných materiálů. Takové nádoby se mohou poškodit a způsobit zranění.

POZOR! VĚCNÉ ŠKODY!

- Mixovací nástavec 13 nikdy nepoužívejte na tvrdé potraviny, jako např.: kávová zrna, kostky ledu, cukr, obilí, čokoládu, velmi tvrdou zeleninu atd. Vede to k poškození přístroje.
- Nepoužívejte mixovací nástavec 13 pro mixování vroucích potravin (např. polévek). Před mixováním odeberte hrnec z varné plotýnky.

- 1) Mixovací nástavec 13 zvolte k mixování potravin.

Hnětací háky 15 pro hnětení těžkého těsta, jako je např. kynuté těsto.	Metly 14 pro míchání třeněho těsta nebo ke sléhání šlehačky.	Mixovací nástavec 13 pro mixování ovoce/zeleniny, jako jsou např. jablka.

- 2) Otevřete bezpečnostní uzávěr upnutí mixovacího nástavce 4 na jeho posunutí na stranu a pevným přidržením.

UPOZORNĚNÍ

- Mixovací nástavec 13 lze nasazovat pouze tehdy, nejsou-li nainstalovány metly 14 nebo hnětací háky 15.
- 3) Mixovací nástavec 13 nasuňte do upnutí mixovacího nástavce 4 a silně jej zaťlačte dolů. Mixovací nástavec 13 musí slyšitelně zaskočit.
- 4) Chcete-li zabránit přetečení, měli byste mixovací nádobu naplňovat pouze zhruba do 2/3. Zvolte si k tomu dostatečně velkou nádobu.

UPOZORNĚNÍ

- Ujistěte se, že se v mixovací nádobě nachází dostatečné množství kapaliny/hmoty určené k mixování. Aby bylo možno zaručit důkladné promíchání příasad, mělo by množství zpracovávaných potravin zakrývat minimálně dolní díl mixovacího nástavce 13.
- Ruční mixér zapněte až poté, co jste mixovací nástavec 13 vložili do hmoty, která má být mixována.

- 5) Stiskněte tlačítko Turbo / 1 2. Během provozu držte tlačítko Turbo / 1 2 stisknuté. Jakmile ho pustíte, přístroj se zastaví.

POZOR! VĚCNÉ ŠKODY!

- Mixovací nástavec 13 neprovozujte bez přerušení déle než jednu minutu. Udělejte po jedné minutě přestávku tak dlouho, dokud přístroj nevychladne.
- 6) Jste-li hotovi s prací pomocí mixovacího nástavce 13, pustěte tlačítko Turbo / 1 2 a vytáhněte zástrčku ze sítě.

POZOR! VĚCNÉ ŠKODY!

- Čistěte pouze spodní část mixovacího nástavce 13 pod tekoucí vodou. Do vnitřku mixovacího nástavce 13 nesmí proniknout žádná voda. To vede k poškození přístroje.
- 7) K sejmání mixovacího nástavce 13 z upnutí mixovacího nástavce 4 stiskněte odjištění mixovacího nástavce 3 1 na obou stranách ruční části 11 současně. Mixovací nástavec 13 se uvolní z upnutí mixovacího nástavce 4.
- 8) Mixovací nástavec 13 vyjměte z upnutí mixovacího nástavce 4 zalomením.

UPOZORNĚNÍ

- Pokud mixovací nástavec 13 zůstane zaseknutý v upnutí mixovacího nástavce 4 mírně utáhněte bezpečnostní uzávěr. Poté lze mixovací nástavec 13 vyjmout.

Čištění

⚠ NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM!

- ▶ Před každým čištěním vytáhněte zástrčku ze zásuvky! Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem!
- ▶  Ruční část **11** nikdy neponořujte do vody nebo jiných tekutin!

⚠ VÝSTRAHA! NEBEZPEČÍ ZRANĚNÍ!

- ▶ Buďte opatrní při čištění mixovacího nástavce **13**. Nůž je velmi ostrý!
- ▶  Mixovací nástavec **13** nikdy úplně neponořujte do vody. Pod tekoucí vodou myjte pouze spodní část s nožem. V opačném případě se přístroj může nenávratně poškodit.
- Ruční část **11** s motorem ořete pouze vlhkým hadříkem a případně jemným čisticím prostředkem.
- Míchací stojan **7** ořete pouze vlhkým hadříkem a případně jemným čisticím prostředkem.
- Metly **14** nebo hnětací háky **15** můžete umývat pod tekoucí vodou nebo v teplé vodě s čisticím prostředkem. Po umytí vše dobře osušte. Doporučujeme, očistit nástavce bezprostředně po jejich použití. Tím se odstraní zbytky potravin a sníží se nebezpečí tvorby bakterií.

UPOZORNĚNÍ



Metly **14** a hnětací háky **15** jsou také vhodné pro mytí v myčce nádobí.

- Míchací mísu **8**, víko **10** a stérku na těsto **16** omyjte v teplé vodě s mycím prostředkem.

UPOZORNĚNÍ



Míchací mísu **8**, víko **10** a stérku na těsto **16** můžete myt také v myčce nádobí. Dle možnosti uložte všechny díly do horního koše myčky nádobí.

- Spodní část mixovacího nástavce **13** umyjte v teplé vodě s čisticím prostředkem nebo pod tekoucí vodou. Horní část ořete vlhkým hadříkem. Pokud je to nutné, přidejte na hadřík trochu jemného čisticího prostředku. Poté ořete spodní část hadříkem navlhčeným pouze vodou, aby na přístroji neulpely zbytky čisticího prostředku.

POZOR! VĚCNÉ ŠKODY!

- ▶ Pod tekoucí vodou umyjte pouze spodní část mixovacího nástavce **13**. Do vnitřku mixovacího nástavce **13** nesmí proniknout žádná voda. To vede k poškození přístroje.

Uložení

- Vyčištěný přístroj uložte na čistém, bezprašném a suchém místě.

Likvidace



V žádném případě nevyhazujte přístroj do normálního domovního odpadu. Tento výrobek podléhá evropské směrnici č. 2012/19/EU.

Nechte přístroj zlikvidovat ve schváleném likvidačním podniku nebo v místním komunálním sběrném dvoře. Dodržujte aktuálně platné předpisy.

V případě pochybností se informujte ve sběrném dvoře.




Informace o možnostech likvidace vysloužilého výrobku Vám podá správa Vašeho obecního nebo městského úřadu.



Výrobek je recyklovatelný, podléhá rozšířené odpovědnosti výrobce a je shromažďován odděleně.



Obal se skládá z ekologických materiálů, které lze zlikvidovat v komunálních sběrných recyklačních dvorech.



Balení zlikvidujte ekologicky. Dbejte na označení na různých obalových materiálech a v případě potřeby je rozřiďte odděleně. Obalové materiály jsou označeny zkratkami (a) a číslicemi (b) s následujícím významem:

1-7: Plasty,

20-22: Papír a lepenka,

80-98: Kompozitní materiály.

Záruka společnosti

Kompernass Handels GmbH

Vážená zákaznice, vážený zákazníku, na tento přístroj získáváte záruku v trvání 3 let od data zakoupení. V případě závad tohoto výrobku máte zákonné práva vůči prodejci výrobku. Tato zákonné práva nejsou omezena naší níže uvedenou zárukou.

Záruční podmínky

Záruční doba začíná plynout dnem nákupu. Dobře uschovejte pokladní doklad. Tento doklad je potřebný jako důkaz o koupě.

Pokud se do tří let od data zakoupení tohoto výrobku vyskytne vada materiálu nebo výrobní závada, pak Vám podle našeho uvážení výrobek zdarma opravíme, vyměníme nebo uhradíme kupní cenu. Předpokladem této záruky je, že bude během tříleté lhůty předložen vadný přístroj a doklad o koupě (pokladní doklad) a stručně se popíše, v čem závada spočívá a kdy se vyskytla.

Vztahuje-li se na závadu naše záruka, obdržíte zpět buď opravený nebo nový produkt. Opravou nebo výměnou výrobku nezačne plynout nová záruční doba.

Záruční doba a zákonné nároky vyplývající ze závad

Záručním plněním se záruční doba neprodlužuje. To platí i pro vyměněné a opravené součásti. Poškození nebo vady vyskytující se případně již při nákupu se musí oznámit ihned po vybalení. Po uplynutí záruční doby podléhají veškeré opravy zpoplatnění.

Rozsah záruky

Přístroj byl vyroben pečlivě podle přísných směrnic kvality a před expedicí byl svědomitě vyzkoušen.

Záruka se vztahuje na materiálové nebo výrobní vady. Tato záruka se nevztahuje na součásti výrobku, které jsou vystaveny běžnému opotřebení, a proto je lze považovat za spotřební díly, nebo na poškození křehkých součástí, jako jsou např. spínače, akumulátory nebo díly, které jsou vyrobeny ze skla.

Tato záruka zaniká, pokud je výrobek poškozen, nebyl řádně používán nebo udržován. Pro zajištění správného používání výrobku se musí přesně dodržovat všechny pokyny uvedené v návodu k obsluze. Účelům použití a úkonům, které se v návodu k obsluze nedoporučují nebo se před nimi varuje, je třeba se bezpodmínečně vyhnout.

Výrobek je určen pouze pro soukromé účely a ne pro komerční použití. Při nesprávném a neodborném používání, při použití násilí a při zásazích, které nebyly provedeny našími autorizovanými servisními provozovnami, záruční nároky zanikají.

Vyřízení v případě záruk

Pro zajištění rychlého Vaši žádosti postupujte podle následujících pokynů:

- Pro všechny dotazy mějte připraven pokladní lístek a číslo výrobku (např. IAN 123456_7890) jako doklad o koupě.
- Číslo výrobku naleznete na typovém štítku na výrobku, rytině na výrobku, na titulní straně návodu k obsluze (vlevo dole) nebo na nálepce na zadní nebo spodní straně výrobku.
- Pokud by se měly vyskytovat funkční vady nebo jiné závady, kontaktujte nejprve níže uvedené servisní oddělení **telefonicky** nebo **e-mailem**.
- Výrobek, zaevidovaný jako vadný výrobek pak můžete při přiložení dokladu o nákupu (pokladní lístek) a při uvedení, v čem spocívá vada a kdy k ní došlo, poslat výrobek pro Vás bez poštovného na adresu, kterou Vám oznámí servis.



Na webových stránkách
www.lidl-service.com si můžete stáhnout tyto a mnoho dalších příruček, videí o výrobku a instalaci software.

Pomocí kódu QR se dostanete přímo na stránku servisu Lidl (www.lidl-service.com) a můžete pomocí zadání čísla výrobku (IAN) 366127_2101 otevřít svůj návod k obsluze.

Servis

Servis Česko

Tel.: 800143873

E-Mail: kompernass@lidl.cz

IAN 366127_2101

Dovozce

Dbejte prosím na to, že následující adresa není adresou servisu. Kontaktujte nejprve uvedený servis.

KOMPERNASS HANDELS GMBH

BURGSTRASSE 21

44867 BOCHUM

NĚMECKO

www.kompernass.com

Recepty

Kynutý pletenec

- ◆ 500 g mouky
- ◆ 60 g másla
- ◆ 60 g cukru
- ◆ 7 g soli
- ◆ 42 g droždí (1 balíček čerstvého droždí)
- ◆ 200 ml mléka
- ◆ 1 vejce
- ◆ 1 žloutek
- ◆ případně trochu granulovaného cukru

- 1) Droždí dejte do mírně vlažného mléka s cukrem.
- 2) Jakmile droždí vzejde, dejte do míchací mýsy ⑧ všechny ostatní přísady.
- 3) Přísady důkladně prohněte hnětacími háky ⑯.
- 4) Těsto nechte odležet cca 20 minut.
- 5) Poté vytvarujte kynutý pletenec a nechte pečivo kynout dalších 30 minut.
- 6) Kynutý pletenec potřete trohou vaječného žloutku.

UPOZORNĚNÍ

- Podle potřeby můžete kynutý pletenec posypat ještě trohou granulovaného cukru.
- 7) Vyhřejte troubu na cca 200 °C s horním ohrevem a peče kynutý pletenec cca 25 minut dozlatova.

Čokoládovo-amaretový krém

- ◆ 500 ml šlehačky
- ◆ 500 ml mascarpone
- ◆ 100 g oříškovo-nugátového krému
- ◆ 5 PL Amaretto
- ◆ 1–2 PL medu

- 1) Šlehačku a mascarpone dejte do míchací mýsy ⑧ a promíchejte vše metlami ⑯.
- 2) Přidávejte postupně amaretto, med a oříškovo-nugátový krém a vše důkladně promíchejte.
- 3) Krém plňte do dezertních sklenic a nechte vychladnout, dokud není připraven ke konzumaci.

Čokoládový krém

- ◆ 300 g šlehačky
- ◆ 200 g hořké čokolády

- 1) Povařte šlehačku.
- 2) Rozdrťte čokoládu a nechte ji roztát ve šlehačce.
- 3) Čokoládovou hmotu nechte vychladnout v chladničce, aby ztuhla.
- 4) Když je hmota studená a pevná, vyšehejte ji metlami ⑯ do krémové konzistence.

UPOZORNĚNÍ

- Tento čokoládový krém můžete použít také jako náplň do jiného pečiva.

Aioli

- ◆ 500 g majonézy
- ◆ 1 šálek zakysané smetany
- ◆ 50 g česneku
- ◆ 2 ČL hořčice (středně ostré)
- ◆ 1 balíček směsi bylinek (zmrazené)
- ◆ 1 špetka cukru
- ◆ 1/2 ČL soli
- ◆ 1/2 ČL pepře

- 1) Oloupejte česnek a prolisujte ho v lisu na česnek.
- 2) Majonézu, zakysanou smetanu a česnek dejte do míchací misky ❸ a vše důkladně promíchejte metlami ❽.
- 3) Postupně přidejte hořčici, bylinky, cukr, pepř a sůl a vše promíchejte.
- 4) Nakonec Aioli ještě dochuťte.

Bylinkový vinaigrette

- ◆ 3–4 snítky hladké petržele
- ◆ 3–4 snítky bazalky
- ◆ 1 citron
- ◆ 1 ČL hořčice (středně ostré)
- ◆ 1 stroužek česneku
- ◆ sůl, pepř
- ◆ 100 ml olivového oleje
- ◆ příp. 1 špetka cukru

- 1) Do vysoké míchací nádoby dejte lístky bylinek, šfávu z citronu, hořčici, česnek, sůl a pepř.
- 2) Vše promíchejte mixovacím nástavcem ❾ a přitom postupně přilévejte olej, dokud omáčka nebude krémová.
- 3) Vinaigretu případně dochuťte špetkou cukru.

Spis treści

Wstęp.....	74
Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem	74
Zakres dostawy	74
Opis urządzenia	74
Dane techniczne	74
Wskazówki bezpieczeństwa.....	75
Rozpakowanie	77
Ustawianie urządzenia	77
Stopnie prędkości.....	77
Obsługa.....	78
Wyrabianie ciasta, mieszanie i ubijanie.....	78
Przecieranie	80
Czyszczenie.....	81
Przechowywanie	81
Utylizacja	82
Gwarancja Kompernaß Handels GmbH.....	82
Serwis.....	84
Importér	84
Przepisy.....	85
Chalka	85
Krem czekoladowy amaretto	85
Krem czekoladowy.....	85
Aioli	86
Ziołowy winegret	86

Wstęp

Serdecznie gratulujemy zakupu nowego urządzenia.

Wybrany produkt charakteryzuje się wysoką jakością. Instrukcja obsługi jest częścią składową produktu. Zawiera ona ważne informacje na temat bezpieczeństwa, użytkowania i utylizacji.

Przed rozpoczęciem użytkowania produktu należy zapoznać się ze wszystkimi wskazówkami dotyczącymi obsługi i bezpieczeństwa. Produkt należy użytkować wyłącznie zgodnie z zamieszczonym tu opisem oraz w podanym zakresie zastosowań. W przypadku przekazania urządzenia osobie trzeciej należy dołączyć do niego również całą dokumentację.

Użycowanie zgodne z przeznaczeniem

To urządzenie służy wyłącznie do wyrabiania ciasta, mikowania płynów (np. soków owocowych), ubijania śmietany i przecierania owoców. Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do przetwarzania produktów spożywczych. Nie używaj końcówek do przecierania do przecierania gotujących się produktów spożywczych (np. zup). Urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do stosowania w gospodarstwie domowym. Nie należy go używać do celów komercyjnych.

Zakres dostawy

- 1 mikser ręczny
- 1 stojak miksera
- 1 misa do mieszania z pokrywką
- 2 haki do wyrabiania ciasta
- 2 trzepaki
- 1 końcówka do przecierania
- 1 skrobak do ciasta
- Instrukcja obsługi

WSKAZÓWKA

Bezpośrednio po rozpakowaniu sprawdź, czy dostarczony produkt jest kompletny oraz czy nie ma żadnych uszkodzeń. W razie potrzeby zwróć się do serwisu.

Opis urządzenia

Rysunek A:

- ① Przełącznik prędkości
- ② Przycisk Turbo / 
- ③ Odblokowanie końcówki do przecierania 
- ④ Uchwyty końcówki do przecierania (z zamkiem bezpieczeństwa) 
- ⑤ Odblokowanie miksera 
- ⑥ Odblokowanie uchwytu miksera 
- ⑦ Stojak miksera (z uchwytem miksera)
- ⑧ Misa do mieszania
- ⑨ Otwór do napełniania
- ⑩ Pokrywka
- ⑪ Rękocjeść
- ⑫ Przycisk zwalniający końcówek

Rysunek B:

- ⑬ końcówka do przecierania
- ⑭ trzepaki
- ⑮ haki do wyrabiania ciasta
- ⑯ skrobak do ciasta

Dane techniczne

Napięcie znamionowe	220 – 240 V ~ (prqd przemienny), 50 – 60 Hz
Moc znamionowa	300 W
Stopień ochrony	II /  (podwójna izolacja)
Pojemność	3,4 litra
Maks. ilość napełnienia	ok. 2,5 litra
Czas pracy krótkotrwałej:	Mikser: 10 min. Końcówka do przecierania: 1 min.
	Wszystkie części tego urządzenia mające kontakt z żywnością, są dopuszczone do kontaktu z żywnością.

Czas pracy krótkotrwałej

Czas pracy krótkotrwałej określa, jak długo można korzystać z urządzenia bez ryzyka przegrzania silnika i tym samym jego uszkodzenia. Po upływie określonego czasu pracy urządzenie należy wyłączyć i poczekać, aż silnik ostygnie.

Wskazówki bezpieczeństwa

NIEBEZPIECZEŃSTWO PORAŻENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM!

- ▶ Kabel sieciowy nie może znajdować się w pobliżu lub mieć kontaktu z rozgrzanimi elementami urządzenia lub innymi źródłami ciepła. Nie dopuścić, by kabel sieciowy leżał na krawędziach lub narożnikach.
 - ▶ Nie zginać ani nie przygniatać kabla sieciowego.
 - ▶ Naprawę uszkodzonego wtyku lub kabla sieciowego zlecaj niezwłocznie wykwalifikowanemu specjalistie lub serwisowi, aby uniknąć wszelkich zagrożeń.
 - ▶ Odłączając urządzenie z sieci, ciągnij zawsze za wtyk, nigdy za kabel sieciowy. W przeciwnym razie można uszkodzić kabel sieciowy!
-  W żadnym przypadku nie zanurzaj rękojeści w wodzie ani w innej cieczy! Przedostanie się cieczy na części przewodzące prąd podczas pracy urządzenia może spowodować groźce śmiercią porażenie prądem elektrycznym.

OSTRZEŻENIE! NIEBEZPIECZEŃSTWO OBRAŻEŃ!

- ▶ To urządzenie może być używane przez osoby o zmniejszonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub też osoby nieposiadające odpowiedniego doświadczenia i/lub wiedzy, wyłącznie pod nadzorem lub po przeszkoleniu w zakresie bezpiecznego używania urządzenia oraz wynikających z niego zagrożeń.
- ▶ Dzieci nie mogą posługiwać się urządzeniem.
- ▶ Dzieciom nie wolno bawić się urządzeniem.
- ▶ Urządzenie oraz jego kabel zasilający należy trzymać poza zasięgiem dzieci.
- ▶ Przy braku nadzoru oraz przed montażem, złożeniem, rozłożeniem lub czyszczeniem zawsze odłączaj urządzenie od zasilania sieciowego.

⚠ OSTRZEŻENIE! NIEBEZPIECZEŃSTWO OBRAŻEŃ!

- ▶ Podczas pracy urządzenia nie wolno dotykać końcówek do mikswania, haków do ugniatania ani końcówki do przecierania. Nóż końcówki do przecierania jest ostry! Długie włosy, szale i tym podobne trzymać z dala od nasadek.
- ▶ Nigdy nie zakładać nasadek o różnej funkcji jednocześnie.
- ▶ Aby uniknąć przypadkowego włączenia urządzenia, po każdym jego użyciu i przed każdym czyszczeniem wyciągać wtyk z gniazda sieciowego.
- ▶ Aby uniknąć przypadkowego włączenia urządzenia, przed każdą wymianą akcesoriów wyciągać wtyk z gniazda elektrycznego.
- ▶ Przed wymianą osprzętu lub elementów dodatkowych, które podczas pracy są w ruchu, należy wyłączyć urządzenie i odłączyć je od sieci elektrycznej.
- ▶ Nie dotykać ruchomych elementów urządzenia i zawsze odczekać, aż urządzenie całkowicie się zatrzyma. Niebezpieczeństwo obrażeń!
- ▶ Przed każdym użyciem sprawdzać urządzenie pod kątem widocznych uszkodzeń. Bezpieczeństwo urządzenia gwarantowane jest wyłącznie wtedy, jeżeli jest ono w prawidłowym stanie.
- ▶ Nie wolno uruchamiać urządzenia, jeżeli jakieś części są uszkodzone lub ich brak. W przeciwnym razie istnieje poważne bezpieczeństwo niebezpieczeństw wypadku.
- ▶ Nigdy nie zostawiaj włączonego urządzenia bez nadzoru. Zanim odejdziesz od miejsca pracy, najpierw wyjmij wtyk z gniazda elektrycznego.
- ▶ Nie używaj urządzenia do innych celów niż opisane w tej instrukcji. W przeciwnym razie istnieje niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń!
- ▶ Zachowaj ostrożność podczas obsługi oraz czyszczenia końcówki do przecierania. Nóż jest bardzo ostry!

UWAGA! SZKODY MATERIALNE!

- ▶ Nie używać urządzenia na otwartej przestrzeni. Urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do użytku domowego w pomieszczeniach zamkniętych.
- ▶ Wszelkie naprawy urządzenia należy zlecać wyłącznie wykwalifikowanym specjalistom. W razie awarii urządzenia należy zwrócić się do autoryzowanego serwisu, właściwego dla kraju zamieszkania.
- ▶ Nie używaj końcówki do przecierania do przecierania gotujących się produktów spożywczych. Może to być przyczyną deformacji końcówki do przecierania!
- ▶ Nigdy nie przecieraj produktów w garnku, który znajduje się jeszcze na gorącej płycie kuchennej! Dotknięcie gorącego dna garnka końówką do przecierania może spowodować jej uszkodzenie!

Rozpakowanie

- Wyjmij wszystkie elementy z opakowania.
- Usuń wszelkie materiały pakunkowe oraz zabezpieczenia transportowe.
- Sprawdź dostawę pod kątem kompletności oraz uszkodzeń.
- Oczyszczyć wszystkie elementy urządzenia w sposób opisany w rozdziale „Czyszczenie”.

Ustawianie urządzenia

- Ustaw stojak miksera 7 na płaskiej powierzchni. Od spodu stojaka miksera 7 znajdują się 4 przyssawki, by zapobiec przemieszczaniu się urządzenia w czasie pracy.
- Upewnij się, że używane gniazdo zasilania jest łatwo dostępne w razie awarii.

Stopnie prędkości

Stopień na przełączniku prędkości 1	Zastosowanie
0	Urządzenie jest wyłączone
1	Odpowiednia prędkość wyjściowa do miksuowania miękkich składników takich jak mąka, masło itd.
2	Do miksuowania płynnych składników.
3	Do wyrabiania ciast na wypieki i ciasta chlebowego
4	Do ubijania masła, cukru, słodkich deserów itp.
5	Do ubijania piany, polewy, bitej śmietany itd.

Przycisk Turbo / ②:

- Przycisk ten pozwala na natychmiastowe użycie całkowitej mocy urządzenia.
- Przycisk ten uruchamia końcówkę do przecierania ⑯, gdy jest ona zamontowana.

Obsługa

Wyrabianie ciasta, mieszanie i ubijanie

UWAGA! SZKODY MATERIALNE!

- Nie należy użytkować urządzenia dłużej niż 10 minut bez przerwy. Po upływie 10 minut należy zrobić przerwę, dopóki urządzenie się nie ochłodzi.

WSKAZÓWKA

- Włącz urządzenie dopiero wtedy, gdy końcówki zostaną włożone do ubijanego/miksowanego/ugniatanego produktu.

Haki do wyrabiania ciasta ⑯ są przeznaczone do zagniatania gęstego ciasta, np. ciasta drożdżowego.	Trzepaki ⑭ służą do mieszania rzadkiego ciasta lub ubijania śmietany.	Końcówka do przecierania ⑯ jest przeznaczona do przecierania owoców/warzyw, np. jabłek.

- 1) Przed pierwszym użyciem umyj końcówki (⑯, ⑭, ⑮).
- 2) Trzepaki ⑭ lub haki do wyrabiania ciasta ⑯ wcisnij w gniazda w rękojeści ⑯ do momentu, aż zatrzasną się w słyszalny sposób:



- 3) Odblokuj uchwyt miksera na stojaku miksera ⑦ naciskając przycisk odblokowania uchwytu miksera ⑥ ⑨ i złóż uchwyt miksera ⑦ do góry.
- 4) Wyjmij misę do mieszania ⑧ i włóż do niej odpowiednie składniki w wymaganej ilości.

UWAGA! SZKODY MATERIALNE!

- Nie wkładaj do misy do mieszania ⑧ nigdy więcej składników niż do oznaczenia MAX (ok. 2,5 l). W przeciwnym razie składniki wydostaną się poza krawędzie misy w trakcie przygotowywania.
- Nigdy nie wyrabiaj tym urządzeniem ciasta z mąką o wadze powyżej 500 g! Większe ilości mąki mogą doprowadzić do przeciążenia urządzenia!
W razie potrzeby podziel ciasto o większej ilości mąki na kilka porcji i wyrabiaj je jedna po drugiej. Nie przekraczaj jednak określonego czasu pracy krótkotrwalej, wynoszącego 10 minut.

- 5) Załóż misę do mieszania **8** ponownie na stojak miksera **7**.
- 6) Naciśnij przycisk odblokowania uchwytu miksera **6**  i złoż uchwyty miksera **7** do dołu.
- 7) Załóż rękojeść **11** na uchwyty miksera **7**, aby się zatrzasnęła.
- 8) Wsuń pokrywkę **10** w prowadnice na stojaku miksera **7**, aby się zablokowała.

WSKAZÓWKA

- Jeśli w czasie mieszania chcesz dodawać składniki, otwórz otwór do napełniania **9** znajdujący się na pokrywie **10** i dodaj składniki. Następnie zamknij otwór do napełniania **9** ponownie, aby uniknąć rozpryskiwania składników!

Można używać miksera również bez stojaka miksera **7**. Zwłaszcza w przypadku używania małych ilości płynów zaleca się używanie miksera bez stojaka miksera **7**. W przeciwnym przypadku mikser nie będzie dostatecznie sięgał płynu i nie będzie możliwe dokładne mieszanie.

OSTRZEŻENIE! NIEBEZPIECZEŃSTWO OBRAŻEŃ!

- W żadnym wypadku nie wolno używać naczyń ze szkła lub z innych kruchych materiałów. Naczynia te mogą ulec uszkodzeniu i spowodować urazy.
- 9) Włożyć wtyk sieciowy do gniazda zasilania.
- 10) W celu uruchomienia miksera przesuń przełącznik prędkości **1** na żądany stopień prędkości. Możesz wybrać jeden z 5 stopni prędkości i dodatkowo wcisnąć przycisk Turbo /  **2** (patrz rozdział „Stopnie prędkości”).

WSKAZÓWKA

- Jeśli do krawędzi misy do mieszania **8** przywierają składniki i nie są zbierane przez haki do wyrabiania cista **15**/trzepaki **14**, wyłącz mikser. Zdejmij pokrywkę **10**. Przesuń skrobakiem do ciasta **16** przylegające składniki ponownie do środka misy do mieszania **8**. Załóż ponownie pokrywkę **10**. Włącz ponownie mikser.
- 11) Aby wyjąć zawartość misy, wyłącz mikser. Odsuń na bok pokrywkę **10**.

WSKAZÓWKA

- Ze względów bezpieczeństwa trzepaki **14** lub haki do wyrabiania ciasta **15** można wyjąć tylko wtedy, gdy przełącznik prędkości **1** znajduje się w położeniu „0”.
- 12) Naciśnij przycisk odblokowania uchwytu miksera **6** , złoż uchwyty miksera **7** do góry i zdejmij misę do mieszania **8** ze stojaka miksera **7**. Teraz można wyjąć zawartość misy.

WSKAZÓWKA

- Jeśli chcesz wyjąć trzepaki **14** lub haki do wyrabiania ciasta **15**, musisz najpierw zdjąć rękojeść **11**: W celu demontażu naciśnij przycisk odblokowania miksera **6**  i zdejmij rękojeść **11**. Wciśnij następnie przycisk zwalniania końcówek **12**, aby zwolnić trzepaki **14** lub haki do wyrabiania ciasta **15**.
- Ze względów bezpieczeństwa trzepaki **14** lub haki do wyrabiania ciasta **15** można wyjąć tylko wtedy, gdy przełącznik prędkości **1** znajduje się w położeniu „0”.

Przecieranie

⚠ OSTRZEŻENIE! NIEBEZPIECZEŃSTWO OBRAŻEŃ!

- W żadnym wypadku nie wolno używać naczyń ze szkła lub z innych kruchych materiałów. Naczynia te mogą ulec uszkodzeniu i spowodować urazy.

UWAGA! SZKODY MATERIALNE!

- Nigdy używaj końcówki do przecierania ⑬ do mikowania twardych artykułów spożywczych, takich jak: ziarna kawy, kostki lodu, cukier, zboże, czekolada, bardzo twarde warzywa itp. Może to spowodować uszkodzenie urządzenia.
- Nie używaj końcówki do przecierania ⑬ do przecierania gotujących się produktów spożywczych (np. zup). Przed rozpoczęciem przecierania zdejmij garnek z palnika kuchenki.

- 1) Wybierz końcówkę do przecierania ⑬, aby przecierać produkty spożywcze.

Haki do wyrabiania ciasta ⑯ są przeznaczone do zagniatania gęstego ciasta, np. ciasta drożdżowego.	Trzepaki ⑭ służą do mieszania rzadkiego ciasta lub ubijania śmietany.	Końcówka do przecierania ⑬ jest przeznaczona do przecierania owoców/ warzyw, np. jabłek.

- 2) Otwórz zamek bezpieczeństwa uchwytu końcówki do przecierania ⑩, przesuwając go w bok i przytrzymując.

WSKAZÓWKI

- Końcówkę do przecierania ⑬ można złożyć tylko wtedy, gdy nie są założone trzepaki ⑭ ani haki do wyrabiania ciasta ⑯.

- 3) Wsuń końcówkę do przecierania ⑬ w uchwyt końcówki do przecierania ④ i wcisnij ją mocno w dół. Końcówka do przecierania ⑬ musi się słyszałnie zatrzasnąć.
- 4) Aby zapobiec przelewaniu, naczynie, w którym będzie odbywało się przecieranie, należy napełnić tylko do ok. 2/3. W tym celu wybierz dostatecznie duże naczynie.

WSKAZÓWKI

- Zadbaj o to, aby w naczyniu do przecierania znajdowała się dostateczna ilość płynu/produktów do przecierania. Aby zapewnić skuteczne mieszanie składników, przygotowywana potrawa powinna zakrywać przynajmniej dolną część końcówki do przecierania ⑬.
- Mikser włącz dopiero wtedy, gdy końcówka do przecierania ⑬ będzie włożona do przecieranych składników.
- 5) Naciśnij przycisk Turbo / ②. Podczas pracy cały czas trzymaj wcisnięty przycisk Turbo / ②. Po zwolnieniu przycisku urządzenie zostanie zatrzymane.

UWAGA! SZKODY MATERIALNE!

- Nigdy nie używaj miksera z założoną końcówką do przecierania ⑬ dłużej niż jedną minutę jednorazowo. Po upływie jednej minuty przerwij pracę, dopóki urządzenie nie ostygnie.
- 6) Po zakończeniu pracy z końcówką do przecierania ⑬ puść przycisk Turbo / ② i wyciągnij wtyk sieciowy z gniazda zasilania.

UWAGA! SZKODY MATERIALNE!

- Tylko dolną część końcówki do przecierania ⑬ można myć pod bieżącą wodą. Do wnętrza końcówki do przecierania ⑬ nie może przedostać się woda. Spowodowałaby to uszkodzenie urządzenia.
- 7) Aby wyjąć końcówkę do przecierania ⑬ z uchwytu końcówki do przecierania ④, naciśnij przyciski odblokowania końcówki do przecierania ③ ⑦ po obu stronach rękojeści ⑪ jednocześnie. Końcówka do przecierania ⑬ zostanie zwolniona z uchwytu do końcówki do przecierania ④.

- 8) Wyjmij końcówkę do przecierania ⑯ ruchem zagiąającym z uchwytu końcówki do przecierania ⑭.

WSKAZÓWKA

- Gdy końcówka do przecierania ⑯ zablokuje się w uchwycie końcówki do przecierania ⑭, otwórz nieco zamek bezpieczeństwa. Wtedy będzie można wyjąć końcówkę do przecierania ⑯.

Czyszczenie

⚠ NIEBEZPIECZEŃSTWO PORAŻENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM!

- Przed każdym czyszczeniem należy wyciągnąć wtyk z gniazda zasilania! Niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym!
-  W żadnym przypadku nie zanurzaj rękojeści ⑪ w wodzie ani w innej cieczy!

⚠ OSTRZEŻENIE! NIEBEZPIECZEŃSTWO OBRAŻEŃ!

- Podczas czyszczenia końcówki do przecierania ⑯ zachowaj ostrożność. Nóż jest bardzo ostry!
-  Nie zanurzaj końcówki do przecierania ⑯ całkowicie w wodzie. Pod bieżącą wodą należy myć tylko dolną część wraz z nożem. W przeciwnym wypadku urządzenie może ulec nieodwracalnemu uszkodzeniu.
- Rękojeść ⑪ z silnikiem czyści samą zwilżoną szmatką i ewentualnie łagodnym środkiem czyszczącym.
- Stojak miksera ⑦ czyści samą zwilżoną szmatką i ewentualnie łagodnym środkiem czyszczącym.
- Trzepaki ⑯ lub haki do wyrabiania ciasta ⑮ myj pod bieżącą wodą lub w ciepłej wodzie z dodatkiem płynu do mycia naczyń. Po umyciu wysuszyć je starannie. Zalecamy czyszczenie końcówek bezpośrednio po ich użyciu. W ten sposób usunięte zostaną resztki produktów spożywczych i zredukowana zostanie możliwość powstania bakterii.

WSKAZÓWKA



Trzepaki ⑯ i haki do wyrabiania ciasta ⑮ są również przystosowane do zmywania w zmywarce do naczyń.

- Misę do mieszania ⑧, pokrywkę ⑩ i skrobak do ciasta ⑯ myj w ciepłej wodzie z dodatkiem płynu do mycia naczyń.

WSKAZÓWKA



Misę do mieszania ⑧, pokrywkę ⑩ i skrobak do ciasta ⑯ można zmywać również w zmywarce do naczyń.

O ile to możliwe, części te należy układać w górnym koszu zmywarki.

- Myj dolną część końcówki do przecierania ⑯ w ciepłej wodzie z dodatkiem płynu do mycia naczyń lub pod bieżącą wodą. Górną część wytrzyj wilgotną szmatką. W razie potrzeby można na szmatkę dodać niewielką ilość delikatnego płynu do zmywania. Następnie zmyj powierzchnię szmatką zmoczoną tylko czystą wodą, aby nie pozostały żadne resztki płynu do mycia naczyń.

UWAGA! SZKODY MATERIALNE!

- Tylko dolną część końcówki do przecierania ⑯ można myć pod bieżącą wodą. Do wnętrza końcówki do przecierania ⑯ nie może przedostać się woda. Spowodowałoby to uszkodzenie urządzenia.

Przechowywanie

- Wyczyszczone urządzenie należy przechowywać w czystym, chłodnym i suchym miejscu.

Utylizacja



W żadnym przypadku nie wyrzucaj urządzenia do zwykłych śmieci domowych. Ten produkt podlega dyrektywie europejskiej 2012/19/EU.

Zużyte urządzenie należy oddać do certyfikowanego zakładu utylizacji odpadów lub do komunalnego zakładu oczyszczania. Należy przestrzegać aktualnie obowiązujących przepisów. W razie pytań i wątpliwości odnośnie do zasad utylizacji należy zwrócić się do lokalnego zakładu utylizacji odpadów.



Informacji na temat możliwości utylizacji wyeksploatowanego produktu udziela urząd gminy lub miasta.



Produkt można poddać recyklingowi, podlega rozszerzonej odpowiedzialności producenta i jest zbierany w ramach systemu segregacji odpadów.



Opakowanie urządzenia wykonane jest z materiałów przyjaznych dla środowiska naturalnego, które można oddać w lokalnych punktach zbiórki.



Opakowania należy utylizować w sposób przyjazny dla środowiska. Przestrzegać oznaczeń na różnych materiałach opakowaniowych i w razie potrzeby utylizuj je zgodnie z zasadami segregacji odpadów. Materiały opakowaniowe są oznaczone skrótami (a) i cyframi (b) w następujący sposób:

- 1–7: tworzywa sztuczne,
- 20–22: papier i tektura,
- 80–98: kompozyty.

Gwarancja

Kompernaß Handels GmbH

Szanowny Kliencie,

To urządzenie objęte jest 3-letnią gwarancją, licząc od daty zakupu. W przypadku wad tego produktu, masz gwarantowane ustawowo prawa w stosunku sprzedawcy. Te ustawowe prawa nie są ograniczone przez nasze opisane poniżej warunki gwarancji.

Warunki gwarancji

Okres gwarancji rozpoczyna się od daty zakupu. Należy zachować paragon. Jest on wymagany jako dowód zakupu.

Jeżeli w ciągu trzech lat od daty zakupu produktu ujawni się w nim wada materiałowa lub produkcyjna, produkt zostanie wedle naszego uznania nieodpłatnie naprawiony, wymieniony na nowy lub zostanie zwrocona jego cena. Warunkiem spełnienia tego świadczenia gwarancyjnego jest dostarczenie w trakcie tego trzyletniego okresu uszkodzonego urządzenia wraz z dowodem zakupu (paragonem) oraz krótkim opisem wady i daty jej wystąpienia.

Jeżeli wada jest objęta naszą gwarancją, otrzymasz z powrotem naprawiony lub nowy produkt.

Okres gwarancji i ustawowe roszczenia gwarancyjne

Wykonanie usługi gwarancyjnej nie przedłuża okresu gwarancji. Dotyczy to również wymienionych i naprawionych części. Wszelkie szkody i wady wykryte w chwili zakupu należy zgłosić bezpośrednio po rozpakowaniu urządzenia. Po upływie okresu gwarancji wszelkie naprawy są wykonywane odpłatnie.

Zakres gwarancji

Urządzenie zostało starannie wyprodukowane i poddane przed wysyłką skrupulatnej kontroli jakości.

Gwarancja obejmuje wady materiałowe lub produkcyjne. Niniejsza gwarancja nie obejmuje części produktu, podlegających normalnemu zużyciu, ani uszkodzeń części łatwo łamliwych, np. przełączników, akumulatorów, lub części wykonanych ze szkła.

Niniejsza gwarancja traci swoją ważność, jeśli produkt został uszkodzony, nie używano go prawidłowo lub nie serwisowano należycie. W celu zapewnienia prawidłowego stosowania produktu należy ściśle przestrzegać wszystkich instrukcji wymienionych w instrukcjach obsługi. Należy bezwzględnie unikać zastosowania oraz postępowania, których odradza się w instrukcji obsługi lub przed którymi się w niej ostrzega.

Produkt przeznaczony jest wyłącznie do użytku domowego, a nie do zastosowań komercyjnych. Niewłaściwe użytkowanie urządzenia, używanie go w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem, użycie siły lub ingerencja w urządzenie, dokonywana poza naszymi autoryzowanymi punktami serwisowymi, powodują utratę gwarancji.

Realizacja zobowiązań gwarancyjnych

W celu zapewnienia szybkiego załatwienia sprawy, postępuj zgodnie z poniższymi wskazówkami:

- W przypadku wszelkich pytań przygotuj paragon fiskalny oraz numer artykułu (np. IAN 123456_7890) jako dowód zakupu.
- Numer artykułu można znaleźć na tabliczce znamionowej na produkcie, wygrawerowany na urządzeniu, zapisany na stronie tytułowej instrukcji obsługi (w dolnym lewym rogu) lub na naklejce z tyłu bądź na spodzie urządzenia.
- W przypadku wystąpienia błędów działania lub innych wad, prosimy o kontakt z odpowiednim działem serwisu **telefonicznie** lub **przez e-mail**.
- Zarejestrowany jako wadliwy produkt możesz wtedy wraz z dołączonym dowodem zakupu (paragonem) oraz opisem i datą wystąpienia usterki wysłać nieodpłatnie na przekazany wcześniej adres serwisu.



Na stronie www.lidl-service.com możesz pobrać te i wiele innych instrukcji, filmów o produktach oraz oprogramowanie instalacyjne.

Za pomocą tego kodu QR możesz przejść bezpośrednio na stronę serwisu Lidl (www.lidl-service.com), gdzie możesz otworzyć instrukcję obsługi, wpisując numer artykułu (IAN) 366127_2101.

Serwis

 **Serwis Polska**

Tel.: 22 397 4996

E-Mail: kompernass@lidl.pl

IAN 366127_2101

Importer

Pamiętaj, że poniższy adres nie jest adresem serwisu. Skontaktuj się najpierw z odpowiednim punktem serwisowym.

KOMPERNASS HANDELS GMBH
BURGSTRASSE 21
44867 BOCHUM
NIEMCY
www.kompernass.com

Przepisy

Chałka

- ◆ 500 g mąki
- ◆ 60 g masła
- ◆ 60 g cukru
- ◆ 7 g soli
- ◆ 42 g drożdży (1 opakowanie świeżych drożdży)
- ◆ 200 ml mleka
- ◆ 1 jajko
- ◆ 1 żółtka
- ◆ ewentualnie trochę cukru gruboziarnistego

- 1) Włóż drożdże do niewielkiej ilości lekko ciepłego mleka z cukrem.
- 2) Gdy drożdże nieco wyrosną, dodaj wszystkie składniki do misy do mieszania ⑧.
- 3) Wyrób dokładnie ciasto za pomocą haków do wyrabiania ciasta ⑯.
- 4) Odstaw ciasto na ok. 20 minut.
- 5) Następnie uformuj warkocz z ciasta i pozwól ciasto na dalsze 30 minut do urośnięcia.
- 6) Posmaruj chałkę niewielką ilością żółtka.

WSKAZÓWKA

- Jeśli chcesz, możesz posypać chałkę cukrem gruboziarnistym.
- 7) Podgrzej piekarnik do ok. 200 °C z termoobiegiem i piecz chałkę przez ok. 25 minut, aż do uzyskania złocistobrązowego koloru.

Krem czekoladowy amaretto

- ◆ 500 ml śmietany
- ◆ 500 ml serka mascarpone
- ◆ 100 g kremu orzechowo-nugatowego
- ◆ 5 łyżek stołowych amaretto
- ◆ 1 - 2 łyżki stołowe miodu

- 1) Dodaj śmietanę i serek mascarpone do misy do mieszania ⑧ i wymieszaj wszystko trzepakami ⑯.
- 2) Dodaj stopniowo amaretto, miód i krem orzechowo-nugatowy i wszystko dokładnie wymieszaj.
- 3) Nalej krem do szklanek deserowych i schłodź je, aż do chwili podania.

Krem czekoladowy

- ◆ 300 g śmietany
- ◆ 200 g gorzkiej czekolady

- 1) Zagotuj śmietanę.
- 2) Pokrusz czekoladę i rozpuść ją w śmietanie.
- 3) Odstaw masę czekoladową do lodówki, aż stężeje.
- 4) Gdy masa ostygnie i stężeje, ubij ją trzepakami ⑯ na krem.

WSKAZÓWKA

- Tak uzyskany krem czekoladowy można wykorzystać jako nadzienie do innego wyrobu.

Aioli

- ◆ 500 g majonezu
- ◆ 1 kubek śmietany
- ◆ 50 g czosnku
- ◆ 2 łyżeczki musztardy (średnio ostrej)
- ◆ 1 paczka mieszanych ziół (mrożone)
- ◆ 1 szczypta cukru
- ◆ 1/2 łyżeczki soli
- ◆ 1/2 łyżeczki pieprzu

- 1) Obierz czosnek i wyciśnij go praską do czosnku.
- 2) Dodaj majonez, śmietanę i czosnek do misy do mieszania ⑩ i wymieszaj dokładnie wszystko trzepakami ⑪.
- 3) Stopniowo dodawaj musztardę, zioła, cukier pieprz i sól oraz wymieszaj wszystko.
- 4) Na końcu dopraw sos aioli wedle smaku.

Ziołowy winegret

- ◆ 3 - 4 łodygi pietruszki
- ◆ 3 - 4 bazyli
- ◆ 1 cytryna
- ◆ 1 łyżeczkę musztardy (średnio ostrej)
- ◆ 1 ząbek czosnku
- ◆ Sól, pieprz
- ◆ 100 ml oliwy
- ◆ ewent. 1 szczypta cukru

- 1) Dodaj liście ziół, sok z cytryny, musztardę, czosnek, sól i pieprz do wysokiego naczynia do mikowania.
- 2) Wymieszaj wszystko końcówką do przecierania ⑫ dodając stopniowo oliwę, aż do uzyskania kremowej konsystencji sosu.
- 3) Dopraw sos winegret, ewentualnie szczyptą cukru.

Obsah

Úvod	88
Používanie v súlade s určením	88
Rozsah dodávky.....	88
Opis prístroja	88
Technické údaje	88
Bezpečnostné pokyny	89
Vybalenie	91
Umiestnenie	91
Stupne rýchlosťi	91
Ovládanie	92
Miesenie a šľahanie.....	92
Mixovanie	94
Čistenie	95
Uskladnenie	95
Likvidácia	96
Záruka spoločnosti Kompernass Handels GmbH	96
Servis	98
Dovozca	98
Recepty	99
Vianočka	99
Čokoládový amaretto krém	99
Čokoládový krém	99
Aioli	100
Bylinková omáčka vinaigrette	100

Úvod

Srdečne vám gratulujeme ku kúpe vášho nového prístroja.

Tento kúpou ste sa rozhodli pre výrobok vysokej kvality. Návod na obsluhu je súčasťou tohto výrobku. Obsahuje dôležité upozornenia týkajúce sa bezpečnosti, používania a likvidácie. Pred používaním výrobku sa oboznámte so všetkými pokynmi na obsluhu a bezpečnostnými pokynmi. Výrobok používajte iba podľa popisu a v uvedených oblastiach použitia. Pri postúpení výrobku tretej osobe odovzdajte spolu s ním aj všetky dokumenty.

Používanie v súlade s určením

Tento prístroj je určený výlučne na miesenie cesta, miešanie tekutín (napr. ovocných štiav), šľahanie smotany a prípravu ovocného pyré. Je určený len na spracovanie potravín. Nepoužívajte metličku na šľahanie pyré na mixovanie vriacich potravín (napr. polievok). Tento prístroj je určený výlučne na používanie v domácnosti. Nepoužívajte ho komerčne.

Rozsah dodávky

- 1 ručný mixér
- 1 stojan na šľahanie
- 1 misa na šľahanie s vekom
- 2 hnetacie háky
- 2 šľahacie metličky
- 1 metlička na šľahanie pyré
- 1 stierka na cesto
- Návod na obsluhu

UPOZORNENIE

Ihneď po vybalení skontrolujte, či je rozsah dodávky úplný a či nie je poškodený. V prípade potreby sa obráťte na servis.

Opis prístroja

Obrázok A:

- ① prepínac rýchlosťi
- ② tlačidlo Turbo /
- ③ uvoľnenie metličky na šľahanie pyré
- ④ upnutie metličky na šľahanie pyré (s bezpečnostným uzáverom)
- ⑤ uvoľnenie ručného mixéra
- ⑥ uvoľnenie držiaka mixéra
- ⑦ stojan na šľahanie (s držiakom mixéra)
- ⑧ misa na šľahanie
- ⑨ plniaci otvor
- ⑩ veko
- ⑪ ručný diel
- ⑫ tlačidlo na uvoľnenie nadstavcov

Obrázok B:

- ⑬ metlička na šľahanie pyré
- ⑭ šľahacie metličky
- ⑮ hnetacie háky
- ⑯ stierka na cesto

Technické údaje

Menovité napätie	220 – 240 V ~ (striedavý prúd), 50 – 60 Hz
Menovitý výkon	300 W
Trieda ochrany	II /
Kapacita	3,4 litra
Max. množstvo naplnenia	cca 2,5 litra
Doba KP:	Mixér: 10 min. Metlička na šľahanie pyré: 1 min.
	Všetky diely tohto prístroja, ktoré prichádzajú do styku s potravinami, sú bezpečné z hľadiska používania s potravinami.

Doba KP

Doba KP (doba krátkodobej prevádzky) udáva, ako dlho je možné prevádzkovať elektrický spotrebič bez toho, aby sa motor prehrál a poškodil. Po uvedenej dobe krátkodobej prevádzky musí prístroj zostať vypnutý dovtedy, dokial' motor nevychladne.

Bezpečnostné pokyny

⚠ NEBEZPEČENSTVO! ZÁSAH ELEKTRICKÝM PRÚDOM!

- ▶ Sieťový kábel sa nesmie nikdy dostať do blízkosti alebo do kontaktu s horúcimi časťami prístroja alebo inými zdrojmi tepla. Sieťový kábel nikdy nenechávajte ležať na hranách alebo rohoch.
 - ▶ Sieťový kábel neohýbajte ani nestláčajte.
 - ▶ Poškodenú sieťovú zástrčku alebo poškodený sieťový kábel nechajte ihneď vymeniť kvalifikovaným a autorizovaným personálom alebo v zákazníckom servise, aby ste zabránili ohrozeniu zdravia.
 - ▶ Keď prístroj odpájate od elektrickej siete, ťahajte vždy za elektrickú zástrčku, nikdy za samotný sieťový kábel. Inak môže dôjsť k poškodeniu sieťového kabla!
-  Ručný diel neponárajte do vody alebo iných tekutín! Pritom môže dôjsť k ohrozeniu života v dôsledku zásahu elektrickým prúdom, ak sa pri prevádzke dostanú zvyšky kvapaliny na časti, ktoré sú pod napätiom.

⚠ VÝSTRAHA! NEBEZPEČENSTVO PORANENIA!

- ▶ Prístroj môžu používať osoby so zníženými fyzickými, senzorickými alebo mentálnymi schopnosťami, prípadne s nedostatočnými skúsenosťami alebo znalosťami, ak sú pod dohľadom alebo boli dostatočne poučené o bezpečnom používaní prístroja a pochopili z toho vyplývajúce riziká.
- ▶ Tento prístroj nesmú používať deti.
- ▶ Deti sa nesmú hrať s prístrojom.
- ▶ Prístroj a jeho prípojný kábel sa musia uchovávať mimo dosahu detí.

⚠ VÝSTRAHA! NEBEZPEČENSTVO PORANENIA!

- ▶ Pokiaľ prístroj nie je pod dohľadom, tak sa pred zložením a rozložením alebo čistením musí vždy odpojiť od siete.
- ▶ Počas prevádzky sa nedotýkajte šlahacích metličiek, mesiacich hákov alebo metličky na šľahanie pyré. Nôž metličky na šľahanie pyré je ostrý! Nad nadstavcami nenechávajte visieť dlhé vlasy, šály a pod.
- ▶ Nikdy sa nepokúšajte súčasne namontovať nadstavce s rôznymi funkciemi.
- ▶ Po každom použití a pred každým čistením sieťovú zástrčku vytiahnite, aby sa zabránilo neočakávanému zapnutiu.
- ▶ Pred výmenou príslušenstva vždy sieťovú zástrčku vytiahnite, aby sa zabránilo neočakávanému zapnutiu.
- ▶ Pred výmenou príslušenstva alebo prídavných dielov, ktoré sa počas prevádzky budú pohybovať, musíte prístroj vypnúť a odpojiť od elektrickej siete.
- ▶ Nedotýkajte sa žiadnych pohybujúcich sa dielov prístroja a vždy výckajte, dokiaľ sa prístroj úplne nezastaví. Nebezpečenstvo poranenia!
- ▶ Pred každým používaním prekontrolujte prípadné viditeľné poškodenia prístroja a všetkých dielov. Prístroj môže bezpečne fungovať len vtedy, ak je v bezchybnom stave.
- ▶ V žiadnom prípade neuvádzajte prístroj do činnosti, ak sú niektoré jeho časti poškodené alebo chýbajú. V opačnom prípade môže dôjsť ku značnému nebezpečenstvu úrazu.
- ▶ Nikdy nenechávajte prístroj zapnutý bez dozoru. Ak sa rozhodnete opustiť pracovisko, vytiahnite zástrčku z elektrickej zásuvky.
- ▶ Prístroj nepoužívajte na iné účely, ako je popísané v tomto návode. Inak hrozí nebezpečenstvo poranenia!
- ▶ Pri manipulácii a čistení metličky na šľahanie pyré buďte opatrní. Nôž je veľmi ostrý!

POZOR! VECNÉ ŠKODY!

- ▶ Prístroj nepoužívajte vonku. Prístroj je výlučne určený len na používanie v domácnosti a v interiéri domu.
- ▶ Všetky opravy nechajte vykonať výlučne odborným personálom. V takomto prípade sa obráťte na príslušného servisného partnera vo Vašej krajine.
- ▶ Nepoužívajte metličku na šľahanie pyré na mixovanie horúcich potravín. To môže viesť k deformáciám metličky na šľahanie pyré!
- ▶ Nemixujte nikdy v hrnci, ktorý ešte stojí na horúcej platni sporáka! Kontakt horúceho dna hrnca s metličkou na šľahanie pyré môže viesť k poškodeniu metličky na šľahanie pyré!

Vybalenie

- Vyberte všetky diely z obalu.
- Odstráňte všetky prepravné poistky a baliaci materiál.
- Skontrolujte obsah dodávky z hľadiska úplnosti a prípadných poškodení.
- Vyčistite všetky diely tak, ako je popísané v kapitole „Čistenie“.

Umiestnenie

- Postavte stojan na šľahanie ⑦ na rovnú plochu. Na spodnej strane stojana na šľahanie ⑦ sú umiestnené 4 prísavky, aby sa zabránilo sklznutiu počas prevádzky.
- Dabajte nato, aby bola používaná sieťová zástrčka v prípade chyby dobre dostupná.

Stupeň rýchlosťí

Stupeň na prepínači rýchlosťi ①	Použitie
0	Prístroj je vypnutý
1	Vhodná východisková rýchlosť na miešanie „mäkkých“ prísad, ako múka, maslo atď.
2	Na mixovanie tekutých prísad.
3	Na miešanie cesta na koláče a chlieb.
4	Na šľahanie peny z masla, cukru, pre sladké pokrmy a pod.
5	Na šľahanie snehu z bielkov, polevy na koláč, šľahačky a pod.

Tlačidlo Turbo/ ②:

- Toto tlačidlo Vám umožní, mať k dispozícii okamžite plný výkon prístroja.
- Toto tlačidlo spustí metličku na šľahanie pyré ⑬, keď je táto nasadená.

Ovládanie

Miesenie a šľahanie

POZOR! VECNÉ ŠKODY!


- Nepoužívajte prístroj dlhšie než 10 minút v jednom cykle. Po 10 minútach si urobte prestávku, kým prístroj vychladne.

UPOZORNENIE

- Prístroj zapnite až potom ako nástavce ponoríte do hmoty na šľahanie/mixovanie/miesenie.

		
		
Miesiace háky ⑯ na miešanie ťažkého cesta, napr. kysnuté cesto.	Šľahacie metličky ⑭ na miešanie treného cesta alebo šľahanie šľahačky.	Metlička na šľahanie pyré ⑬ na mixovanie ovocia/zeleňiny, ako sú napr. jablká.

- 1) Pred prvým použitím vyčistite nadstavce (⑮, ⑯, ⑰).
- 2) Šľahacie metličky ⑭ alebo miesiace háky ⑯ nasadte do zásuvných miest na ručnom diele ⑪ tak, aby bezpečne a počutelne zaskočili:



Zastrčte miesiaci hák ⑯ alebo šľahaciu metličku ⑭ **s ozubeným krúžkom** na tyči vždy do určeného a pikrogramom označeného zásuvného miesta na prístroji.

Zastrčte miesiaci hák ⑯ alebo šľahaciu metličku ⑭ **s hladkým krúžkom** na tyči iba do určeného a pikrogramom označeného zásuvného miesta na prístroji.

- 3) Držiak mixéra odblokujte na stojane na šľahanie ⑦ stlačením uvoľnenia držiaka mixéra ⑥ ⑧ a vyklopte držiak mixéra ⑦ nahor.
- 4) Odoberte misu na šľahanie ⑧ a naplňte prísady podľa pripravovaného množstva.

POZOR! VECNÉ ŠKODY!

- Nikdy nedávajte viac prísad ako po značke MAX (cca 2,5 l) do misy na šľahanie ⑧. V opačnom prípade prísady počas prevádzky pretečú cez okraj.
- Pomocou tohto prístroja nikdy nemieste cesto s množstvami mýky viac ako 500 g! Vyššie množstvá mýky môžu viesť k preťaženiu prístroja! Cestá s väčšími množstvami mýky rozdeľte príp. na viaceré porcie a vymieste ich jednu za druhým. Neprekročte však pritom uvedený čas krátkodobej prevádzky 10 minút.

- 5) Misu na šľahanie **8** nasadťte späť na stojan na šľahanie **7**.
- 6) Stlačte uvoľnenie držiaka mixéra **6** a sklopte držiak mixéra **7** nadol.
- 7) Nasadťte ručný diel **11** do držiaka mixéra **7** tak, aby zaklapol.
- 8) Nasuňte kryt **10** do lišty na stojane na šľahanie **7** tak, aby pevne dosadal.

UPOZORNENIE

- Ak chcete počas miešacieho procesu pridať prísady, otvorte plniaci otvor **9** na veku **10** a pridajte prísady. Plniaci otvor **9** potom bezpodmienečne znova zatvorite, aby sa zabránilo vystreknutiu príasad!

Ručný mixér môžete použiť aj bez stojana na šľahanie **7**. Zvlášť iba pri malých množstvach tekutín sa odporúča používať ručný mixér bez stojana na šľahanie **7**. Inak sa tekutina nezachytí úplne a správne sa nepremieša.

⚠ VÝSTRAHA! NEBEZPEČENSTVO PORANENIA!

- V žiadnom prípade nepoužívajte nádoby zo skla alebo iných ľahko rozbitných materiálov. Takéto nádoby sa môžu poškodiť a spôsobiť poranenia.
- 9) Zasuňte sieťovú zástrčku do elektrickej zásuvky.
- 10) Ak chcete mixér zapnúť, posuňte prepínač rýchlosťi **1** na požadovaný rýchlosťny stupeň. Môžete pritom voliť medzi 5 rýchlosťnymi stupňami a okrem toho stlačiť tlačidlo Turbo/**1** **2** (pozri kapitolu „Rýchlosťné stupne“).

UPOZORNENIE

- Ak sa prísady držia na okraj miisy na šľahanie **8** a nie je ich možné zachytiť miesacimi hákmi **15**/šľahacími metličkami **14**, ručný mixér vypnite. Odoberte veko **10**. Pomocou stierky na cesto **16** zotrite prísady znova do stredu miisy na šľahanie **8**. Znova nasadťte veko **10**. Zapnite opäť ručný mixér.

- 11) Aby ste mohli vybrať obsah z miisy, vypnite ručný mixér. Odoberte veko **10** na stranu.

UPOZORNENIE

- Šľahacie metličky **14** alebo mesiacie háky **15** sa z bezpečnostných dôvodov môžu uvoľniť iba vtedy, keď sa prepínač rýchlosťi **1** nachádza v polohe „0“.

- 12) Stlačte uvoľnenie držiaka mixéra **6** , vyklopte držiak mixéra **7** smerom nahor a odoberte misu na šľahanie **8** zo stojana na šľahanie **7**. Teraz môžete vybrať obsah miisy.

UPOZORNENIE

- Ak chcete odstrániť šľahaciu metličku **14** alebo mesiaci hák **15**, musíte najprv odobrať ručný diel **11**: Stlačte uvoľnenie ručného mixéra **6** a odoberte ručný diel **11**. Stlačte potom tlačidlo na uvoľnenie nadstavcov **12**, aby ste uvoľnili šľahacie metličky **14** alebo hnetacie háky **15**.
- Šľahacie metličky **14** alebo mesiacie háky **15** sa z bezpečnostných dôvodov môžu uvoľniť iba vtedy, keď sa prepínač rýchlosťi **1** nachádza v polohe „0“.

Mixovanie

⚠ VÝSTRAHA! NEBEZPEČENSTVO PORANENIA!

- V žiadnom prípade nepoužívajte nádoby zo skla alebo iných ľahko rozbitných materiálov. Takéto nádoby sa môžu poškodiť a spôsobiť poranenia.

POZOR! VECNÉ ŠKODY!

- Nikdy nepoužívajte metličku na šľahanie pyré **⑬** na spracovanie tvrdých potravín, ako sú: kávové zrná, kocky ľadu, cukor, obilie, čokoláda, veľmi tvrdá zelenina a pod. Malo by to za následok poškodenie prístroja.
- Metličku na šľahanie pyré **⑬** nepoužívajte na mixovanie vriacich potravín (napr. polievok). Pred mixovaním odoberte hrniec z varnej platničky.

- 1) Na mixovanie potravín vyberte metličku na šľahanie pyré **⑬**.



- 2) Otvorte bezpečnostný uzáver upnutia metličky na šľahanie pyré **④** tak, že ho posuniete na stranu a pevne podržíte.

UPOZORNENIE

- Metlička na šľahanie pyré **⑬** sa dá nasadiť len vtedy, keď nie sú vložené žiadne šľahacie metličky **⑭** ani miesiacie háky **⑯**.

3) Metličku na šľahanie pyré **⑬** nasuňte do upnutia metličky na šľahanie pyré **④** a zatlačte ju silno smerom nadol. Metlička na šľahanie pyré **⑬** musí počutelne zaklapnúť.

- 4) Aby ste predišli pretekaniu obsahu, napľňte nádobu na pyré len do cca 2/3. Na tento účel vyberte dostatočne veľkú nádobu.

UPOZORNENIE

- Dbajte na to, aby sa v nádobe na pyré nachádzal vždy dostať tekutín/materiálu na šľahanie.
Aby sa zabezpečilo účinné premiešanie prísad, by mal spracovávaný materiál zakrývať aspoň spodnú časť metličky na šľahanie pyré **⑬**.
 - Ručný mixér zapnite až potom, keď ste metličku na šľahanie pyré **⑬** ponoriли do materiálu na šľahanie.
- 5) Sťačte tlačidlo Turbo/**②**. Počas používania držte tlačidlo Turbo/**②** stlačené. Len čo ho pustíte, prístroj sa zastaví.

POZOR! VECNÉ ŠKODY!

- Metličku na šľahanie pyré **⑬** nepoužívajte dlhšie než jednu minútu v jednom cykle. Po jednej minúte si urobte prestávku, kým prístroj vychladne.
- 6) Keď prácu s metličkou na šľahanie pyré **⑬** dokončíte, uvoľnite tlačidlo Turbo/**②** a vytiahnite sieťovú zástrčku.

POZOR! VECNÉ ŠKODY!

- Pod tečúcou vodou umyte len spodnú časť metličky na šľahanie pyré **⑬**. Dovnútra metličky na šľahanie pyré **⑬** sa nesmie dostať žiadna voda. Mohlo by to spôsobiť poškodenie prístroja.
- 7) Aby bolo možné metličku na šľahanie pyré **⑬** odstrániť z upnutia metličky na šľahanie pyré **④**, sťačte uvoľnenie metličky na šľahanie pyré **③** na obidvoch stranách ručného dielu **⑪** súčasne. Metlička na šľahanie pyré **⑬** sa uvoľní z upnutia metličky na šľahanie pyré **④**.

- 8) Metličku na šľahanie pyré **13** vyberte ohýbavým pohybom z upnutia metličky na šľahanie pyré **4**.

UPOZORNENIE

- Ked' metlička na šľahanie pyré **13** zostane v upnutí metličky na šľahanie pyré **4**, bezpečnostný uzáver trochu vytiahnite. Potom sa dá metlička na šľahanie pyré **13** vybrať.

Čistenie

⚠ NEBEZPEČENSTVO! ZÁSAH ELEKTRICKÝM PRÚDOM!

- Pred každým čistením vytiahnite sieťovú zástrčku z elektrickej zásuvky! Hrozí nebezpečenstvo zasiahnutia elektrickým prúdom!
-  Ručný diel **11** nikdy neponárajte do vody alebo do iných tekutín!

⚠ VÝSTRAHA! NEBEZPEČENSTVO PORANENIA!

- Pri čistení metličky na šľahanie pyré **13** buďte opatrní. Nôž je veľmi ostrý!
-  Metličku na šľahanie pyré **13** neponárajte do vody celú. Spodnú časť noža zlžahka umyte pod tečúcou vodou. Inak by sa mohol prístroj neopráviteľne poškodiť.

- Ručný diel **11** s motorom očistite len vlhkou utierkou, a v prípade potreby jemným čistiacim prostriedkom.
- Stojan na šľahanie **7** očistite len vlhkou utierkou a prípadne jemným čistiacim prostriedkom.
- Šľahacie metličky **14** alebo mesiacé háky **15** môžete umyť pod tečúcou vodou alebo v teplej vode s prostriedkom na umývanie riadu. Po vyčistení všetko dôkladne vysušte. Odporúčame očistiť nadstavce hned' po použití. Tým sa odstránia zvyšky potravín a zníži sa možnosť vzniku baktérií.

UPOZORNENIE

- 
- Šľahacie metličky **14** a mesiacé háky **15** sú vhodné aj na umývanie v umývačke riadu.

- Vyčistite misu na šľahanie **8**, veko **10** a stierku na cesto **16** v teplej vode s trochou prostriedku na umývanie riadu.

UPOZORNENIE

- 
- Misu na šľahanie **8**, veko **10** a škrabku na cesto **16** môžete umyť aj v umývačke riadu. Pokiaľ je to možné, položte všetko do horného koša umývačky riadu.

- Spodnú časť metličky na šľahanie pyré **13** umyte v teplej vode s prostriedkom na umývanie riadu alebo pod tečúcou vodou. Hornú časť utrite vlhkou utierkou. V prípade potreby pridajte trochu jemného umývacieho prostriedku. Potom diel utrite navlhčenou utierkou, aby na ňom nezostali žiadne zvyšky čistiaceho prostriedku.

POZOR! VECNÉ ŠKODY!

- Pod tečúcou vodou umyte len spodnú časť metličky na šľahanie pyré **13**. Dovnútra metličky na šľahanie pyré **13** sa nesmie dostat žiadna voda. Mohlo by to spôsobiť poškodenie prístroja.

Uskladnenie

- Prístroj uložte na čistom, bezprašnom a suchom mieste.

Likvidácia



Prístroj v žiadnom prípade nevyhadzujte do bežného komunálneho odpadu. Na tento výrobok sa vzťahuje európska smernica č. 2012/19/EU.

Prístroj zlikvidujte v autorizovanej pre-vádzke na likvidáciu odpadov alebo vo vašom miestnom zbernom dvore na likvidáciu odpadov. Dodržiavajte pri-tom aktuálne platné predpisy. V prípa-de pochybností kontaktujte váš miestny zberný dvor.




Informácie o možnostiach likvidácie vyslúženého výrobku získate od svojej obecnej alebo mestskej samosprávy.



Produkt je recyklátoreľný, podlieha rozšírenej zodpovednosti výrobcu a zbiera sa oddelene.



Obal sa skladá z ekologickej materiálov, ktoré môžete zlikvidovať v miest-nych zbernych surovinách.



Obal zlikvidujte ekologicky. Zohľadnite označenie na rozličných obalových materiáloch a tieto prípadne zvlášť vytriedťte. Obalové materiály sú označené skratkami (a) a číslicami (b) s nasledujúcim významom:

1-7: Plasty,

20-22: Papier a lepenka,

80-98: Kompozitné materiály.

Záruka spoločnosti Kompernass Handels GmbH

Vážená zákazníčka, vážený zákazník, na tento prístroj máte záruku 3 roky od dátumu zakúpenia. V prípade nedostatkov tohto výrobku máte práva vyplývajúce zo zákona voči predajcovi tohto výrobku. Tieto Vaše práva vyplývajúce zo zá-kona nie sú obmedzené našou zárukou, uvedenou nižšie.

Záručné podmienky

Záručná doba začína plynúť dátumom zakúpenia. Prosím, uschovajte si pokladničný blok. Tento bude potrebný ako dôkaz o zakúpení.

Ak v priebehu troch rokov od dátumu zakúpenia tohto výrobku dojde k chybe materiálu alebo výrobnej chybe, výrobok vám - podľa nášho uváženia - bezplatne opravíme, vymeníme alebo uhradíme kúpnu cenu. Podmienkou tohto záručného plnenia je, že počas trojročnej lehoty sa poško-dený prístroj a doklad o zakúpení (pokladničný blok) predloží so stručným opisom, v čom spočíva nedostatok prístroja a kedy sa vyskytol.

Ak je chyba pokrytá našou zárukou, zašleme Vám späť opravený alebo nový výrobok. Opravou alebo výmenou výrobku nezáčina plynúť žiadna nová záručná doba.

Záručná doba a zákonné nároky na odstránenie chýb

Záručná doba sa záručným plnením nepredĺží. To platí aj pre vymenené a opravené diely. Poškodenia a chyby zistené prípadne už pri kúpe, sa musia hlásiť okamžite po vybalení. Po uplynutí záručnej doby podliehajú prípadné opravy poplatku.

Rozsah záruky

Prístroj bol starostlivo vyrobený v súlade s prísnymi smernicami kvality a pred dodaním bol svedomito preskúšaný.

Záručné plnenie sa vzťahuje na chyby materiálu alebo výrobné chyby. Táto záruka sa nevzťahuje na časti výrobku, ktoré sú vystavené bežnému opotrebovaniu a preto ich možno pokladať za rýchlo opotrebitel'né diely, ani na poškodenia krehkých dielov, ako sú napríklad spínače, akumulátory alebo diely vyrobené zo skla.

Táto záruka zaniká v prípade poškodenia výrobku neodborným používaním alebo neodbornou údržbou. Na správne používanie výrobku sa musia presne dodržiavať všetky pokyny, uvedené v návode na obsluhu. Bezpodmienečne sa musí zabrániť použitiu alebo úkonom, ktoré sa v návode na obsluhu neodporúčajú alebo pred ktorými sa varuje.

Výrobok je určený len na súkromné použitie a nie na priemyselné používanie. Záruka zaniká pri nesprávnom a neodbornom zaobchádzaní, pri použítií násilia a pri zásahoch, ktoré neboli vykonané našim autorizovaným servisom.

Vybavenie v prípade záruky

Na zaručenie rýchleho vybavenia Vašej žiadosti postupujte podľa nasledujúcich pokynov:

- Na všetky otázky majte pripravený pokladničný doklad a číslo výrobku (napr. IAN 123456_7890) ako doklad o nákupe.
- Číslo výrobku nájdete na typovom štítku na výrobku, na gravúre na výrobku, na titulnej stránke návodu na obsluhu (dole vľavo) alebo ako nálepku na zadnej alebo spodnej strane výrobku.
- Ak dôjde k funkčným poruchám alebo iným nedostatkom, kontaktujte najprv nižšie uvedené servisné oddelenie **telefonicky** alebo **e-mailom**.
- Výrobok, zaevidovaný ako poruchový, môžete potom spolu s dokladom o nákupe (pokladničný blok) a uvedením popisu chyby a dátumu, kedy k nej došlo, bezplatne odoslať na adresu servisného strediska, ktorá Vám bude oznamená.



Na webovej stránke www.lidl-service.com si môžete stiahnuť tieto a mnoho ďalších príručiek, videá o výrobkoch a inštalačný softvér.

Pomocou tohto QR-kódu sa dostanete priamo na stránku servisu Lidl (www.lidl-service.com) a pomocou zadania čísla výrobku (IAN) 366127_2101 otvoríte váš návod na obsluhu.

Servis

Servis Slovensko

Tel. 0850 232001

E-Mail: kompernass@lidl.sk

IAN 366127_2101

Dovozca

Majte na pamäti, že nižšie uvedená adresa nie je adresou servisného strediska. Najprv kontaktujte uvedené servisné stredisko.

KOMPERNASS HANDELS GMBH
BURGSTRASSE 21
44867 BOCHUM
NEMECKO
www.kompernass.com

Recepty

Vianočka

- ◆ 500 g mýky
- ◆ 60 g masla
- ◆ 60 g cukru
- ◆ 7 g soli
- ◆ 42 g droždie (1 balíček čerstvého droždia)
- ◆ 200 ml mlieka
- ◆ 1 vajce
- ◆ 1 žltok
- ◆ prípadne trochu kryštálového cukru

- 1) Vložte droždie do trochu vlažného mlieka s cukrom.
- 2) Všetky ostatné prísady pridajte do misy na šľahanie ⑧, len čo kvások trocha nakysne.
- 3) Prísady dobre premiešajte pomocou miesacieho háka ⑯.
- 4) Cesto nechajte cca 20 minút odpočívať.
- 5) Potom vytvarujte vianočku a nechajte pečivo kysnúť ďalších 30 minút.
- 6) Vianočku potrite trochou žltka.

UPOZORNENIE

- Ak chcete, môžete vianočku posypať trochou kryštálového cukru.
- 7) Pec predharejte na cca 200 °C a vianočku pečte cca 25 minút.

Čokoládový amaretto krém

- ◆ 500 ml smotany
- ◆ 500 ml mascarpone
- ◆ 100 g orieškovo-nugátového krému
- ◆ 5 PL amaretta
- ◆ 1 – 2 PL medu

- 1) Dajte smotanu a mascarpone do misy na šľahanie ⑧ a vymiešajte pomocou šľahacích metličiek ⑯.
- 2) Pridajte k tomu postupne amaretto, med a orieškovo-nugátový krém a všetko dôkladne zmiešajte.
- 3) Napláňte krém do dezertných pohárov a chladte ich až do konzumácie.

Čokoládový krém

- ◆ 300 g smotany
- ◆ 200 g horkej čokolády

- 1) Uvarte šľahačku.
- 2) Rozdrobte čokoládu a nechajte ju roztopiť v smotane.
- 3) Čokoládovú hmotu nechajte v chladničke vychladiť tak, aby bola pevná.
- 4) Keď je hmota studená a pevná, vyšľahať ju pomocou šľahacích metličiek ⑯ do krémova.

UPOZORNENIE

- Tento čokoládový krém môžete použiť tiež ako plnku do iného pečiva.

Aioli

- ◆ 500 g majonézy
- ◆ 1 pohár sladkej smotany
- ◆ 50 g cesnaku
- ◆ 2 ČL horčice (stredne ostrej)
- ◆ 1 balíček miešaných byliniek (hlboko zmrazené)
- ◆ 1 štipka cukru
- ◆ 1/2 ČL soli
- ◆ 1/2 ČL čierneho korenia

- 1) Očistite cesnak a vytlačte ho cez lis na cesnak.
- 2) Dajte majonézu, sladkú smotanu a cesnak do misy na šľahanie **8** a všetko dobre vymiešajte pomocou šľahacích metličiek **14**.
- 3) Postupne pridajte horčicu, bylinky, cukor, čierne korenie a soľ a všetko premiešajte.
- 4) Nakoniec aioli ešte trochu dochuťte.

Bylinková omáčka vinaigrette

- ◆ 3 – 4 stonky hladkého petržlenu
- ◆ 3 – 4 bazalky
- ◆ 1 citrón
- ◆ 1 ČL horčice (stredne ostrej)
- ◆ 1 strúčik cesnaku
- ◆ soľ, čierne korenie
- ◆ 100 ml olivového oleja
- ◆ príp. 1 štipka cukru

- 1) Pridajte lístky byliniek, šťavu citróna, horčicu, cesnak, soľ a čierne korenie do vysokej nádoby na mixovanie.
- 2) Všetko premiešajte pomocou metličky na šľahanie pyré **13** a pridávajte pritom postupne olej, až bude omáčka krémová.
- 3) Vinaigrette príp. dochuťte štipkou cukru.

Índice

Introducción	102
Uso previsto	102
Volumen de suministro.....	102
Descripción del aparato.....	102
Características técnicas	102
Indicaciones de seguridad.....	103
Desembalaje	105
Instalación.....	105
Niveles de velocidad	105
Manejo	106
Amasado y batido	106
Preparación de purés	108
Limpieza	109
Almacenamiento.....	109
Desecho	110
Garantía de Kompernass Handels GmbH	110
Asistencia técnica.....	112
Importador	112
Recetas	113
Trenza de pan de leche	113
Crema de chocolate y amaretto.....	113
Crema de chocolate.....	113
Alioli	114
Vinagreta de hierbas	114

Introducción

Felicidades por la compra de su aparato nuevo.

Ha adquirido un producto de alta calidad. Las instrucciones de uso forman parte del producto y contienen indicaciones importantes acerca de la seguridad, del uso y del desecho de este aparato. Antes de usar el producto, familiarícese con todas las indicaciones de manejo y de seguridad. Utilice el producto únicamente como se describe y para los ámbitos de aplicación indicados. Entregue todos los documentos cuando transfiera el producto a terceros.

Uso previsto

Este aparato está destinado exclusivamente para amasar, mezclar líquidos (p. ej., zumos de frutas), batir nata y preparar purés o papillas de frutas. Solo es apto para la preparación de alimentos. No utilice el accesorio batidor para procesar alimentos en ebullición (p. ej., purés). Este aparato está previsto exclusivamente para su uso doméstico privado. No lo utilice con fines comerciales.

Volumen de suministro

1 batidora de mano

1 base

1 recipiente de mezcla con tapa

2 ganchos amasadores

2 varillas de molinillo

1 accesorio batidor

1 espátula

Instrucciones de uso

INDICACIÓN

Compruebe que el volumen de suministro esté completo y que carezca de daños inmediatamente después de desembalarlo. En caso necesario, póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica.

Descripción del aparato

Figura A:

- ① Interruptor de velocidad
- ② Botón Turbo/
- ③ Botón de desbloqueo del accesorio batidor 

- ④ Alojamiento del accesorio batidor (con cierre de seguridad) 
- ⑤ Botón de desbloqueo de la batidora de mano 
- ⑥ Botón de desbloqueo del soporte de la batidora de mano 
- ⑦ Base (con soporte de la batidora)
- ⑧ Recipiente de mezcla
- ⑨ Orificio de llenado
- ⑩ Tapa
- ⑪ Pieza de mano
- ⑫ Botón de expulsión

Figura B:

- ⑬ Accesorio batidor
- ⑭ Varillas de molinillo
- ⑮ Ganchos amasadores
- ⑯ Espátula

Características técnicas

Tensión nominal	220 – 240 V ~ (corriente alterna), 50 – 60 Hz
Potencia nominal	300 W
Clase de protección	II /  (aislamiento doble)
Capacidad	3,4 litros
Máx. cantidad de llenado	aprox. 2,5 litros
Duración del funcionamiento corto	Batidora de mano: 10 min Accesorio batidor: 1 min
	Todas las piezas de este aparato que entran en contacto con alimentos son aptas para su uso con alimentos.

Duración del funcionamiento corto

La duración del funcionamiento corto (funcionamiento por un corto periodo de tiempo) indica el tiempo durante el que un aparato puede funcionar sin que el motor se sobrecaliente ni se dañe. Después del intervalo de uso indicado, deberá apagarse el aparato hasta que el motor se haya enfriado.

Indicaciones de seguridad

⚠ ¡PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA!

- ▶ El cable de red no debe colocarse nunca en las inmediaciones de las piezas calientes del aparato ni en contacto con ellas o con otras fuentes de calor. No coloque nunca el cable sobre cantos o esquinas.
 - ▶ No doble ni aplaste el cable de red.
 - ▶ Si el enchufe o el cable de red están dañados, encomienda su sustitución al personal técnico autorizado o al servicio de asistencia técnica para evitar riesgos.
 - ▶ Para desconectar el aparato de la red eléctrica, tire siempre del enchufe y no del cable. ¡De lo contrario, podría dañarse el cable de red!
-  ¡No sumerja nunca la pieza de mano en agua ni en otros líquidos! Posible peligro de muerte por descarga eléctrica si durante el funcionamiento penetran restos de líquidos en las piezas sometidas a tensión.

⚠ ADVERTENCIA: ¡PELIGRO DE LESIONES!

- ▶ Este aparato puede ser utilizado por personas cuyas facultades físicas, sensoriales o mentales sean reducidas o carezcan de los conocimientos y de la experiencia necesaria siempre que sean vigiladas o hayan sido instruidas correctamente sobre el uso seguro del aparato y hayan comprendido los peligros que entraña.
- ▶ Los niños no deben utilizar el aparato.
- ▶ Los niños no deben jugar con el aparato.
- ▶ El aparato y su cable de conexión deben mantenerse fuera del alcance de los niños.

⚠ ADVERTENCIA: ¡PELIGRO DE LESIONES!

- ▶ Desconecte el aparato de la red eléctrica siempre que no esté bajo vigilancia y antes de su montaje, desmontaje y limpieza.
- ▶ Durante el funcionamiento, no toque las varillas de molinillo, los ganchos amasadores ni el accesorio batidor. ¡La cuchilla del accesorio batidor está afilada! Evite que el pelo largo, una bufanda o cualquier otro elemento cuelgue por encima de los accesorios.
- ▶ No monte nunca al mismo tiempo accesorios con distintas funciones.
- ▶ Después de cada uso y antes de la limpieza, desconecte el enchufe de la red eléctrica para evitar una activación accidental.
- ▶ Antes de cambiar los accesorios, desconecte el enchufe de la red eléctrica para evitar una activación accidental.
- ▶ Antes de cambiar los accesorios o las piezas móviles del aparato, apáguelo y desconéctelo de la red eléctrica.
- ▶ No toque las piezas móviles del aparato mientras estén en funcionamiento y espere siempre a que se detengan. ¡Peligro de lesiones!
- ▶ Antes de cada uso, inspeccione el aparato y todas las piezas para comprobar que no presenten daños visibles. El concepto de seguridad del aparato solo se aplica si está en perfecto estado.
- ▶ No utilice el aparato bajo ningún concepto si faltan piezas o si están dañadas. De lo contrario, existe un riesgo considerable de accidentes.
- ▶ No deje nunca el aparato en funcionamiento sin vigilancia. Si abandona la zona de trabajo, desconecte el enchufe de la red eléctrica.
- ▶ No utilice nunca el aparato para fines distintos a los aquí descritos. De lo contrario, existe peligro de lesiones.
- ▶ Proceda con cautela durante el manejo y la limpieza del accesorio batidor. ¡La cuchilla está muy afilada!

ATENCIÓN: ¡DAÑOS MATERIALES!

- No utilice el aparato a la intemperie. El aparato está concebido exclusivamente para su uso doméstico y en el interior de la vivienda.
- Encomiende las reparaciones exclusivamente al personal especializado. En tal caso, diríjase al servicio de asistencia técnica autorizado en su país.
- No utilice el accesorio batidor para triturar alimentos en ebullición, ya que podría deformarse.
- No triture nunca los alimentos que estén en el interior de un recipiente que aún esté al fuego. Si el accesorio batidor toca el fondo caliente, podría dañarse.

Desembalaje

- Extraiga todas las piezas del embalaje.
- Deseche todos los materiales de embalaje y los dispositivos de seguridad para el transporte.
- Compruebe que el volumen de suministro esté completo y carezca de daños.
- Limpie todas las piezas de la manera descrita en el capítulo "Limpieza".

Instalación

- Coloque la base ⑦ sobre una superficie plana. La base ⑦ cuenta con 4 ventosas en su parte inferior que evitan que se resbale durante el funcionamiento.
- Asegúrese de que la toma eléctrica sea fácilmente accesible en caso de fallo.

Niveles de velocidad

Nivel en el interruptor de velocidad ①	Utilización
0	Aparato apagado
1	Buena velocidad inicial para mezclar ingredientes "blandos", como harina, mantequilla, etc.
2	Sirve para mezclar ingredientes líquidos.
3	Sirve para mezclar masas de bizcocho y masas de pan.
4	Sirve para batir de forma espumosa mantequilla, azúcar, etc. para postres.
5	Sirve para batir claras a punto de nieve, masas líquidas, nata montada, etc.

Botón Turbo/ ②:

- Este botón permite ajustar el aparato a plena potencia de forma inmediata.
- Este botón activa el accesorio batidor ⑬ siempre que esté montado.

Manejo

Amasado y batido

¡ATENCIÓN! ¡DAÑOS MATERIALES!


- No utilice el aparato durante más de 10 minutos por vez. Una vez transcurridos 10 minutos, haga una pausa hasta que el aparato se enfrie.

INDICACIÓN

- Encienda el aparato exclusivamente cuando los accesorios estén en contacto con los alimentos que deban batirse/mezclarse/amasarse.



- Antes del primer uso, limpie los accesorios (⑯, ⑭, ⑮).
- Introduzca las varillas de molinillo ⑭ o los ganchos amasadores ⑯ en la pieza de mano ⑪ hasta que encastren de manera segura y audible:



- Para desbloquear el soporte de la batidora de mano de la base ⑦, presione el botón de desbloqueo del soporte de la batidora de mano ⑥  y abata el soporte de la batidora ⑦ de mano hacia arriba.
- Retire el recipiente de mezcla ⑧ y llénelo con los ingredientes en las cantidades que correspondan.

¡ATENCIÓN! ¡DAÑOS MATERIALES!

- No supere nunca la marca MAX (aprox. 2,5 l) al llenar el recipiente de mezcla ⑧. De lo contrario, los ingredientes rebosarán durante el funcionamiento.
- ¡No amase nunca con este aparato masas que contengan más de 500 g de harina! Una cantidad superior de harina podría sobrecargar el aparato! En caso necesario, divida las masas con un mayor contenido de harina en varias porciones y amáselas de forma consecutiva. No obstante, no supere nunca la duración de 10 minutos especificada para el funcionamiento corto.
- Vuelva a colocar el recipiente de mezcla ⑧ sobre la base ⑦.

- 6) Presione el botón de desbloqueo del soporte de la batidora de mano ⑥ ⑦ y desplace el soporte de la batidora ⑦ de mano hacia abajo.
- 7) Coloque la pieza de mano ⑪ sobre el soporte de la batidora ⑦ de mano de forma que encaje.
- 8) Coloque la tapa ⑩ en el carril de la base ⑦ de forma que encaje firmemente.

INDICACIÓN

- Si desea añadir ingredientes durante el procesamiento, abra el orificio de llenado ⑨ de la tapa ⑩ y añádalos. Tras esto, vuelva a cerrar inmediatamente el orificio de llenado ⑨ para evitar salpicaduras.

También puede utilizarse la batidora de mano sin estar fijada a la base ⑦. En especial, se recomienda utilizar la batidora de mano sin la base ⑦ para procesar cantidades reducidas de líquido. De lo contrario, la batidora no alcanzaría bien el líquido, por lo que no se batiría bien.

¡ADVERTENCIA! ¡PELIGRO DE LESIONES!

- No utilice nunca recipientes de vidrio ni de otros materiales quebradizos. De lo contrario, podrían romperse y provocar lesiones.
- 9) Conecte el enchufe a la red eléctrica.
 - 10) Para poner el aparato en funcionamiento, ajuste el interruptor de velocidad ① en el nivel de velocidad deseado. Puede seleccionar entre 5 niveles de velocidad y el botón Turbo/② (consulte el capítulo "Niveles de velocidad").

INDICACIÓN

- Si los ingredientes quedan adheridos al borde del recipiente de mezcla ⑧ y los ganchos amasadores ⑯/las varillas de molinillo ⑭ no los alcanzan, apague la batidora de mano. Retire la tapa ⑩. Utilice la espátula ⑯ para volver a desplazar los ingredientes adheridos a la parte central del recipiente de mezcla ⑧. Vuelva a colocar la tapa ⑩. Vuelva a encender la batidora de mano.

- 11) Para retirar el contenido del recipiente de mezcla, apague la batidora de mano. Retire la tapa ⑩.

INDICACIÓN

- Por motivos de seguridad, solo pueden extraerse las varillas de molinillo ⑭ o los ganchos amasadores ⑯ si el interruptor de velocidad ① está en la posición "0".

- 12) Presione el botón de desbloqueo del soporte de la batidora de mano ⑥ ⑦, abata el soporte de la batidora ⑦ de mano hacia arriba y retire el recipiente de mezcla ⑧ de la base ⑦. Tras esto, podrá extraerse el contenido del recipiente.

INDICACIÓN

- Para extraer las varillas de molinillo ⑭ o los ganchos amasadores ⑯, primero debe retirarse la pieza de mano ⑪: para ello, presione el botón de desbloqueo de la batidora de mano ⑥ ⑦ y retire la pieza de mano ⑪. A continuación, pulse el botón de expulsión ⑫ para extraer las varillas de molinillo ⑭ o los ganchos amasadores ⑯.
- Por motivos de seguridad, solo pueden extraerse las varillas de molinillo ⑭ o los ganchos amasadores ⑯ si el interruptor de velocidad ① está en la posición "0".

Preparación de purés

⚠ ¡ADVERTENCIA! ¡PELIGRO DE LESIONES!

- No utilice nunca recipientes de vidrio ni de otros materiales quebradizos. De lo contrario, podrían romperse y provocar lesiones.

¡ATENCIÓN! ¡DAÑOS MATERIALES!

- No utilice nunca el accesorio batidor ⑬ para alimentos duros, como, por ejemplo: granos de café, cubitos de hielo, azúcar, cereales, chocolate, verduras muy duras, etc. De lo contrario, pueden provocarse daños en el aparato.
 - No utilice el accesorio batidor ⑬ para procesar alimentos en ebullición (p. ej., purés). Antes de procesar los alimentos, retire la cacerola del fuego.
- 1) Seleccione el accesorio batidor ⑬ para triturar los alimentos y preparar purés.



- 2) Para abrir el cierre de seguridad del alojamiento del accesorio batidor ④, desplácelo hacia un lado y sujetélo.

INDICACIÓN

- Solo puede introducirse el accesorio batidor ⑬ si las varillas de molinillo ⑭ o los ganchos amasadores ⑮ no están instalados.

- 3) Introduzca el accesorio batidor ⑬ en el alojamiento del accesorio batidor ④ y presiéntelo firmemente hacia abajo. El accesorio batidor ⑬ debe encastrar de manera audible.
- 4) Para evitar un rebosamiento, solo debe llenarse el recipiente para purés hasta aprox. los 2/3. Para ello, seleccione un recipiente lo suficientemente grande.

INDICACIÓN

- Asegúrese de que haya suficiente líquido/ingredientes para triturar en el recipiente. Para garantizar una mezcla eficaz de los ingredientes, los alimentos que deban procesarse deben cubrir como mínimo la parte inferior del accesorio batidor ⑬.
- Encienda la batidora de mano exclusivamente cuando el accesorio batidor ⑬ haya entrado en contacto con los alimentos que deban procesarse.

- 5) Pulse el botón Turbo/ ① ②. Mantenga pulsado el botón Turbo/ ① ② durante el funcionamiento. El aparato se parará tan pronto como lo suelte.

¡ATENCIÓN! ¡DAÑOS MATERIALES!

- No utilice el accesorio batidor ⑬ durante más de 1 minuto por vez. Una vez transcurrido 1 minuto, haga una pausa hasta que el aparato se enfrie.
- 6) Cuando haya acabado con el accesorio batidor ⑬, suelte el botón Turbo/ ① ② y desenchufe el aparato.

¡ATENCIÓN! ¡DAÑOS MATERIALES!

- Limpie exclusivamente la parte inferior del accesorio batidor ⑬ bajo el agua corriente. No debe penetrar agua en el interior del accesorio batidor ⑬. De lo contrario, podría dañarse el aparato.

- 7) Para extraer el accesorio batidor 13 del alojamiento del accesorio batidor 4, presione el botón de desbloqueo del accesorio batidor 3 a ambos lados de la pieza de mano 11. Con esto, el accesorio batidor 13 se suelta del alojamiento del accesorio batidor 4.
- 8) Retire el accesorio batidor 13 con un movimiento de giro para extraerlo del alojamiento del accesorio batidor 4.

INDICACIÓN

- Si el accesorio batidor 13 está bloqueado en el alojamiento del accesorio batidor 4, desplace un poco el cierre de seguridad. Tras esto, podrá extraerse el accesorio batidor 13.

Limpieza

¡PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA!

- ¡Antes de limpiar el aparato, desconecte siempre el enchufe de la red eléctrica! ¡Existe peligro de descarga eléctrica!
-  ¡No sumerja nunca la pieza de mano 11 en agua ni en otros líquidos!

¡ADVERTENCIA!

¡PELIGRO DE LESIONES!

- Proceda con cautela para limpiar el accesorio batidor 13. ¡La cuchilla está muy afilada!
-  No sumerja totalmente el accesorio batidor 13 en agua. Limpie solo bajo el agua corriente la parte inferior donde se encuentra la cuchilla. De lo contrario, podría dañarse el aparato de forma irreparable.
- Limpie la pieza de mano 11 con el motor exclusivamente con un paño húmedo y, en caso necesario, con un producto de limpieza suave.
- Limpie la base 7 exclusivamente con un paño húmedo y, en caso necesario, con un producto de limpieza suave.

- Las varillas de molinillo 14 o los ganchos amasadores 15 pueden limpiarse bajo el agua corriente o en agua caliente con un poco de jabón lavavajillas. Séquelos bien después de la limpieza. Recomendamos limpiar los accesorios inmediatamente después de su uso. Así se evitará que queden residuos de alimentos y se reducirá la posibilidad de que aparezcan bacterias.

INDICACIÓN

 Las varillas de molinillo 14 y los ganchos amasadores 15 también son aptos para su limpieza en el lavavajillas.

- Limpie el recipiente de mezcla 3, la tapa 10 y la espátula 16 en agua caliente con un poco de jabón lavavajillas.

INDICACIÓN

 El recipiente de mezcla 3, la tapa 10 y la espátula 16 también pueden limpiarse en el lavavajillas. En la medida de lo posible, trate de colocar las piezas en la cesta superior del lavavajillas.

- Limpie la parte inferior del accesorio batidor 13 en agua caliente con jabón lavavajillas o bajo el agua corriente. Frote la parte superior con un paño húmedo. En caso necesario, añada un poco de jabón lavavajillas suave al paño. Tras esto, vuelva a frotarlo con un paño solo humedecido con agua para que no quede ningún resto de jabón lavavajillas.

¡ATENCIÓN! ¡DAÑOS MATERIALES!

- Limpie exclusivamente la parte inferior del accesorio batidor 13 bajo el agua corriente. No debe penetrar agua en el interior del accesorio batidor 13. De lo contrario, podría dañarse el aparato.

Almacenamiento

- Guarde el aparato limpio en un lugar limpio, seco y sin polvo.

Desecho



No deseche nunca el aparato con la basura doméstica. Este aparato está sujeto a la Directiva europea 2012/19/EU.

Deseche el aparato en un centro de residuos autorizado o a través de las instalaciones municipales de desecho de residuos. Observe las normas vigentes. En caso de duda, póngase en contacto con las instalaciones municipales de desecho de residuos.



Puede informarse acerca de las posibilidades de desecho de los aparatos usados en su administración municipal o ayuntamiento.



Este producto es reciclabl e, está sujeto a una responsabilidad ampliada del fabricante y se recoge por separado.



El embalaje consta de materiales ecológicos que pueden desecharse a través de los centros de reciclaje locales.



Deseche el embalaje de forma respetuosa con el medio ambiente. Observe las indicaciones de los distintos materiales de embalaje y, si procede, recíclelos de la manera correspondiente. Los materiales de embalaje cuentan con abreviaciones (a) y cifras (b) que significan lo siguiente:
1-7: plásticos,
20-22: papel y cartón,
80-98: materiales compuestos.

Garantía de Kompernass Handels GmbH

Estimado cliente:

Este aparato cuenta con una garantía de 3 años a partir de la fecha de compra. Si se detectan defectos en el producto, puede ejercer sus derechos legales frente al vendedor. Estos derechos legales no se ven limitados por la garantía descrita a continuación.

Condiciones de la garantía

El plazo de la garantía comienza con la fecha de compra. Guarde bien el comprobante de caja, ya que lo necesitará como justificante de compra.

Si dentro de un periodo de tres años a partir de la fecha de compra de este producto se detecta un defecto en su material o un error de fabricación, asumiremos la reparación o sustitución gratuita del producto o restituiremos el precio de compra a nuestra elección. La prestación de la garantía requiere la presentación del aparato defectuoso y del justificante de compra (comprobante de caja), así como una breve descripción por escrito del defecto detectado y de las circunstancias en las que se haya producido dicho defecto, dentro del plazo de tres años.

Si el defecto está cubierto por nuestra garantía, le devolveremos el producto reparado o le suministramos uno nuevo. La reparación o sustitución del producto no supone el inicio de un nuevo periodo de garantía.

Duración de la garantía y reclamaciones legales por vicios

La duración de la garantía no se prolonga por hacer uso de ella. Este principio también se aplica a las piezas sustituidas y reparadas. Si después de la compra del aparato, se detecta la existencia de daños o de defectos al desembalarlo, deben notificarse de inmediato. Cualquier reparación que se realice una vez finalizado el plazo de garantía estará sujeta a costes.

Alcance de la garantía

El aparato se ha fabricado cuidadosamente según estándares elevados de calidad y se ha examinado en profundidad antes de su entrega.

La prestación de la garantía se aplica a defectos en los materiales o errores de fabricación. Esta garantía no cubre las piezas del producto normalmente sometidas al desgaste y que, en consecuencia, puedan considerarse piezas de desgaste ni los daños producidos en los componentes frágiles, p. ej., interruptores, baterías o piezas de vidrio.

Se anulará la garantía si el producto se daña o no se utiliza o mantiene correctamente. Para utilizar correctamente el producto, deben observarse todas las indicaciones especificadas en las instrucciones de uso. Debe evitarse cualquier uso y manejo que esté desaconsejado o frente al que se advierta en las instrucciones de uso.

El producto está previsto exclusivamente para su uso privado y no para su uso comercial. En caso de manipulación indebida e incorrecta, uso de la fuerza y apertura del aparato por personas ajenas a nuestros centros de asistencia técnica autorizados, la garantía perderá su validez.

Proceso de reclamación conforme a la garantía

Para garantizar una tramitación rápida de su reclamación, le rogamos que observe las siguientes indicaciones:

- Mantenga siempre a mano el comprobante de caja y el número de artículo (p. ej., IAN 123456_7890) como justificante de compra.
- Podrá ver el número de artículo en la placa de características del producto, grabado en el producto, en la portada de las instrucciones de uso (parte inferior izquierda) o en el adhesivo de la parte trasera o inferior del producto.
- Si se producen errores de funcionamiento u otros defectos, póngase primero en contacto con el departamento de asistencia técnica especificado a continuación **por teléfono o por correo electrónico**.
- Podrá enviar el producto calificado como defectuoso junto con el justificante de compra (comprobante de caja) y la descripción del defecto y de las circunstancias en las que se haya producido de forma gratuita a la dirección de correo proporcionada.



En www.lidl-service.com, podrá descargar este manual de usuario y muchos otros más, así como videos sobre los productos y software de instalación.

Con este código QR, accederá directamente a la página del Servicio Lidl (www.lidl-service.com) y podrá abrir las instrucciones de uso mediante la introducción del número de artículo (IAN) 366127_2101.

Asistencia técnica

ES Servicio España

Tel.: 902 59 99 22
(0,08 EUR / Min. + 0,11 EUR / llamada
(tarifa normal))
(0,05 EUR / Min. + 0,11 EUR / llamada
(tarifa reducida))
E-Mail: kompernass@idl.es

IAN 366127_2101

Importador

Tenga en cuenta que la dirección siguiente no es una dirección de asistencia técnica. Póngase primero en contacto con el centro de asistencia técnica especificado.

KOMPERNASS HANDELS GMBH
BURGSTRASSE 21
44867 BOCHUM
ALEMANIA
www.kompernass.com

Recetas

Trenza de pan de leche

- ◆ 500 g de harina
- ◆ 60 g de mantequilla
- ◆ 60 g de azúcar
- ◆ 7 g de sal
- ◆ 42 g de levadura (1 paquetito de levadura fresca)
- ◆ 200 ml de leche
- ◆ 1 huevo
- ◆ 1 yema de huevo
- ◆ En caso necesario, un poco de azúcar perlado

- 1) Disuelva la levadura en un poco de leche templada con azúcar.
- 2) Introduzca todos los ingredientes en el recipiente de mezcla ⑧ en cuanto la levadura haya fermentado un poco.
- 3) Amase bien los ingredientes con los ganchos amasadores ⑯.
- 4) Deje reposar la masa durante unos 20 minutos.
- 5) A continuación, forme la trenza y deje que fermente otros 30 minutos.
- 6) Unte la trenza con un poco de yema de huevo.

INDICACIÓN

- Si lo desea, puede espolvorear la trenza con un poco de azúcar perlado.
- 7) Precaliente el horno con ventilación a aprox. 200 °C y hornee la trenza durante aprox. 25 minutos hasta que se dore.

Crema de chocolate y amaretto

- ◆ 500 ml de nata
- ◆ 500 ml de mascarpone
- ◆ 100 g de crema de cacao y avellanas
- ◆ 5 cucharadas de amaretto
- ◆ 1-2 cucharadas de miel

- 1) Vierta la nata y el mascarpone en el recipiente de mezcla ⑧ y bátalos con las varillas de molinillo ⑯.
- 2) Vaya añadiendo poco a poco el amaretto, la miel y la crema de cacao y avellanas y mézclelo todo bien.
- 3) Vierta la crema en copas de postre y métalas en la nevera hasta el momento de servir.

Crema de chocolate

- ◆ 300 g de nata
- ◆ 200 g de chocolate amargo

- 1) Hierva la nata.
- 2) Desmenude el chocolate y deje que se derrita en la nata.
- 3) Enfrie la mezcla de nata y chocolate en la nevera para que se solidifique.
- 4) Una vez la mezcla esté fría y sólida, bátala con las varillas de molinillo ⑯ hasta que alcance una consistencia cremosa.

INDICACIÓN

- La crema de chocolate también puede utilizarse como relleno para otros postres.

Alioli

- ◆ 500 g de mayonesa
- ◆ 1 vasito de smetana (crema agria)
- ◆ 50 g de ajo
- ◆ 2 cucharaditas de mostaza (de picor medio)
- ◆ 1 paquetito de hierbas mixtas (congeladas)
- ◆ 1 pizca de azúcar
- ◆ 1/2 cucharadita de sal
- ◆ 1/2 cucharadita de pimienta

- 1) Pele el ajo y prénsele en un prensador de ajos.
- 2) Vierta la mayonesa y la smetana en el recipiente de mezcla ⑧, añada el ajo y bátalo todo bien con las varillas de molinillo ⑯.
- 3) Añada poco a poco la mostaza, las hierbas, el azúcar, la pimienta y la sal y mézclelo todo bien.
- 4) Para finalizar, salpimente un poco el alioli.

Vinagreta de hierbas

- ◆ 3-4 ramitas de perejil de hoja lisa
- ◆ 3-4 hojas de albahaca
- ◆ 1 limón
- ◆ 1 cucharadita de mostaza (de picor medio)
- ◆ 1 diente de ajo
- ◆ Sal y pimienta
- ◆ 100 ml de aceite de oliva
- ◆ En caso necesario, 1 pizca de azúcar

- 1) Introduzca las hojas de las hierbas, el zumo de limón, la mostaza, el ajo, la sal y la pimienta en un recipiente alto.
- 2) Mézclelo todo con el accesorio batidor ⑬ y añada poco a poco el aceite de oliva hasta que se emulsione la mezcla.
- 3) Condimente la vinagreta y, si procede, añada una pizca de azúcar.

Indholdsfortegnelse

Indledning	116
Anvendelsesområde	116
Pakkens indhold.....	116
Beskrivelse af maskinen	116
Tekniske data	116
Sikkerhedsanvisninger	117
Udpakning	119
Opstilling	119
Hastighedstrin.....	119
Betjening	120
Æltning og piskning	120
Blendning	122
Rengøring	123
Opbevaring	123
Bortskaffelse	124
Garanti for Kompernass Handels GmbH	124
Service	126
Importør	126
Opskrifter	127
Fletbrød	127
Choko-/amaretto-creme	127
Chokoladecreme	127
Aioli	128
Krydderurte-vinaigrette	128

Indledning

Tillykke med købet af dit nye produkt.

Du har valgt et produkt af høj kvalitet. Betjeningsvejledningen er en del af dette produkt. Den indeholder vigtige informationer om sikkerhed, anvendelse og bortskaffelse. Du bør sætte dig ind i alle maskinens betjenings- og sikkerhedsanvisninger før brug. Brug kun maskinen som beskrevet og kun til de angivne anvendelsesområder. Lad vejledningen følge med maskinen, hvis du giver den videre til andre.

Anvendelsesområde

Dette produkt er udelukkende beregnet til æltning af dej, blanding af væsker (f.eks. frugtsaft), piskning af flødeskum og blendning af frugt. Det er kun beregnet til bearbejdning af fødevarer. Brug ikke blenderstaven til blendning af kogende fødevarer (f.eks. suppe). Dette produkt er udelukkende beregnet til anvendelse i private husholdninger. Det må ikke anvendes i erhvervsmæssig sammenhæng.

Pakkens indhold

- 1 håndmixer
- 1 rørestativ
- 1 røreskål med låg
- 2 æltekroge
- 2 piskeris
- 1 blenderstav
- 1 dejskraber
- Betjeningsvejledning

BEMÆRK

Kontrollér umiddelbart efter udpakning, at alle dele er leveret med og ikke er beskadigede. Henvend dig i modsat fald til service.

Beskrivelse af maskinen

Figur A:

- ① Hastighedsnap
- ② Turboknap / 
- ③ Oplåsningsknap til blenderstav 
- ④ Holder til blenderstav (med sikkerhedslås)
- ⑤ Oplåsningsknap til håndmixer 
- ⑥ Oplåsningsknap til mixer-holder 
- ⑦ Rørestativ (med mixer-holder)
- ⑧ Røreskål
- ⑨ Påfyldningsåbning
- ⑩ Låg
- ⑪ Motordel
- ⑫ Udløserknap

Figur B:

- ⑬ Blenderstav
- ⑭ Piskeris
- ⑮ Æltekroge
- ⑯ Dejskraber

Tekniske data

Mærkespænding	220 - 240 V ~ (Vekselstrøm), 50 - 60 Hz
Nominel effekt	300 W
Beskyttelseskasse	I / □ (Dobbeltisolering)
Volumen	3,4 liter
Maks. påfyldnings-mængde	ca. 2,5 liter
Tid for korttidsdrift:	Mixer: 10 min. Blenderstav: 1 min.
	Alle dele, som kommer i kontakt med fødevarer, er fødevareægte.

Tid for korttidsdrift

Tiden for korttidsdrift angiver, hvor længe man kan bruge maskinen, uden at motoren bliver for varm og tager skade. Efter den angivne korttidsdrift skal der slukkes for maskinen, indtil motoren er kølet af.

Sikkerhedsanvisninger

FARE! ELEKTRISK STØD!

- Strømledningen må aldrig komme i berøring med håndmixerens varme dele eller andre varmekilder. Lad ikke strømledningen ligge på kanter eller hjørner.
 - Strømledningen må ikke knækkes eller klemmes.
 - Lad beskadigede stik eller ledninger udskifte omgående af en autoriseret reparatør eller kundeservice, så farlige situationer undgås.
 - Træk altid i stikket og ikke i ledningen, når du afbryder håndmixeren fra strømmen. Ellers kan strømledningen ødelægges!
-  Læg ikke motordelen ned i vand eller andre væsker! Det kan være livsfarligt på grund af elektrisk stød, hvis der kommer væskerester på spændingsførende dele under brug.

ADVARSEL! FARE FOR PERSONSKADER!

- Denne maskine kan bruges af personer med reducerede fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og/eller viden, hvis de er under opsyn eller er blevet oplært i brugen af maskinen og de farer, som kan være forbundet med den.
- Maskinen må ikke bruges af børn.
- Børn må ikke lege med maskinen.
- Maskinen og dens tilslutningsledning skal holdes uden for børns rækkevidde.

⚠ ADVARSEL! FARE FOR PERSONSKADER!

- ▶ Maskinen skal altid afbrydes fra strømforsyningen, hvis den ikke er under opsyn samt inden montering, afmontering eller rengøring.
- ▶ Rør ikke ved piskerisene, æltekrogene eller blenderstaven, når maskinen er i brug. Blenderstavens kniv er skarp! Lad ikke langt hår, tørklæder og lignende hænge ned i tilbehørsdelene.
- ▶ Prøv aldrig på at sætte redskaber med forskellige funktioner på samtidigt.
- ▶ Tag altid stikket ud efter brug og inden rengøring, så håndmixeren ikke tændes ved en fejltagelse.
- ▶ Tag altid stikket ud før udskiftning af tilbehør, så håndmixeren ikke tændes ved en fejltagelse.
- ▶ Før udskiftning af tilbehør eller dele, som bevæger sig under drift, skal maskinen slukkes og afbrydes fra strømnettet.
- ▶ Rør ikke ved maskinens dele, når de er i bevægelse, og vent altid, til de står helt stille. Fare for personskader!
- ▶ Kontrollér maskinen og alle dele før brug for synlige skader. Maskinens sikkerhedskoncept fungerer kun, hvis maskinen er i fejlfri stand.
- ▶ Lad aldrig maskinen køre, hvis nogle af delene er beskadigede eller mangler. Ellers kan der opstå alvorlige ulykker.
- ▶ Lad aldrig maskinen være i gang uden opsyn. Hvis du forlader arbejdspladsen, skal du trække stikket ud af stikkontakten.
- ▶ Maskinen må ikke bruges til andre formål end dem, der er beskrevet i denne vejledning. Ellers er der fare for personskader!
- ▶ Vær forsiktig ved brug og rengøring af blenderstaven. Kniven er meget skarp!

OBS! MATERIELLE SKADER!

- Maskinen må ikke anvendes udendørs. Maskinen er udelukkende beregnet til husholdningsbrug indendørs.
- Lad alle reparationer udføre af en autoriseret reparatør. Henvend dig til vores servicepartner i dit land.
- Brug ikke blenderstaven til blendning af kogende fødevarer. Det kan medføre, at blenderstaven mister sin form!
- Blend aldrig i en gryde, der står på en varm kogeplade! Hvis blenderstaven kommer i kontakt med grydens varme bund, kan blenderstaven ødelægges!

Udpakning

- Tag alle dele ud af emballagen.
- Fjern alle emballagematerialer og transportsikringer.
- Kontrollér, at alle dele er med i emballagen og ikke er beskadigede.
- Rengør alle dele som beskrevet i kapitlet "Rengøring".

Opstilling

- Stil rørestativet ⑦ på en plan overflade. På undersiden af rørestativet ⑦ er der anbragt 4 sugekopper, der forhindrer, at maskinen skrider under brugen.
- Sørg for, at den anvendte stikkontakt altid er nem at komme til i tilfælde af fejl.

Hastighedstrin

Trin på hastighedsnap ①	Anvendelse
0	Maskinen er slukket
1	God udgangshastighed til blanding af "bløde" ingredienser som mel, smør etc.
2	Til piskning af flydende ingredienser.
3	Til blanding af kage- og brøddej.
4	Til piskning af smør, sukker, desserter etc.
5	Til piskning af æggehvide, kageglasur, flødeskum etc.

Turboknap / ②:

- Denne knap gør det muligt straks at opnå maskinens fulde effekt.
- Denne knap starter blenderstaven ⑬, hvis den er sat i.

Betjening

Æltning og piskning

OBS! MATERIELLE SKADER!


- Lad ikke maskinen køre længere end 10 minutter ad gangen. Hold en pause efter 10 minutter, til maskinen er kølet af.

BEMÆRK

- Tænd først for maskinen, når redskaberne holdes nede i fødevarerne, der skal piskes/blendes/æltes.

Æltkroge ⑯ til æltning af tung dej, f.eks. gærdej.	Piskeris ⑭ til røring af flydende dej eller piskning af flødeskum.	Blenderstav ⑬ til blanding af frugt/grøntsager, f.eks. æbler.

- 1) Før redskaberne bruges første gang, skal de rengøres (⑮, ⑯, ⑰).
- 2) Sæt piskerisene ⑭ eller æltkrogene ⑯ så langt ind i indgangene på motordelen ⑪, at de klikker på plads, så det kan høres:



- 3) Lås mixer-holderen på rørestativet ⑦ op ved at trykke på oplåsningsknappen til mixer-holderen ⑥ og klappe mixer-holderen ⑦ op.
- 4) Tag røreskålen ⑧ ud, og hæld ingredienser på i den mængde, der skal tilberedes.

OBS! MATERIELLE SKADER!

- Hæld aldrig flere ingredienser i røreskålen ⑧ end op til MAX-markeringen (ca. 2,5 l). Ellers kan ingredienserne løbe ud over kanten under brugen.
- Ælt aldrig dej, der indeholder mere mel end 500 g. Større mængder mel kan føre til overbelastning af produktet! Del evt. dej med store mængder mel op i mindre portioner, og ælt dem efter hinanden. Overskrid dog aldrig den angivne tid på 10 minutter for korttids-drift.

- 5) Sæt røreskålen **8** tilbage på rørestativet **7**.
- 6) Tryk på oplåsningsknappen til mixer-holderen **6**  og klap mixer-holderen **7** ned.
- 7) Sæt motordelen **11** på mixer-holderen **7**, så den går i indgreb.
- 8) Sæt låget **10** ind i skinnerne på rørestativet **7**, så det sidder godt fast.

BEMÆRK

- Hvis du ønsker at tilsætte ingredienser under røreprocessen, skal du åbne påfyldningsåbningen **9** på låget **10** og tilsætte ingredienserne. Derefter skal du altid lukke påfyldningsåbningen **9** igen for at undgå, at ingredienserne sprøjter ud!

Du kan også anvende håndmixeren uden rørestativet **7**. Ved mindre væskemængder tilrådes det især at anvende håndmixeren uden rørestativet **7**. Ellers får maskinen ikke rigtigt fat i væsken, og den bliver ikke blandet ordentligt.

! ADVARSEL!**FARE FOR PERSONSKADER!**

- Brug aldrig en skål af glas eller lignende materialer, der let kan gå i stykker. Sådanne skåle kan gå i stykker og være årsag til personskader.
- 9) Sæt stikket i en stikkontakt.
- 10) For at starte maskinen sættes hastighedsknappen **1** på det ønskede hastighedstrin. Du kan vælge mellem 5 hastighedstrin og endvidere turboknappen /  **2** (se kapitlet "Hastighedstrin").

BEMÆRK

- Hvis nogle af ingredienserne sidder fast på kanten af røreskålen **8**, og æltekrogene **15**/piskerisene **14** ikke får fat i dem, skal du slukke for håndmixeren.
Tag låget **10** af. Skrab de fasthængende ingredienser af med dejskraber'en **16**, så de kommer ned i midten af røreskålen **8** igen. Sæt derefter låget **10** på igen. Tænd for håndmixeren igen.

- 11) Sluk for håndmixeren, når du hælder skålens indhold ud. Tag låget **10** af fra siden.

BEMÆRK

- Af sikkerhedsgrunde kan piskerisene **14** eller æltekrogene **15** kun løsnes, når hastighedsknappen **1** står på position "0".
- 12) Tryk på oplåsningsknappen til mixer-holderen **6** , klap mixer-holderen **7** op, og tag røreskålen **8** af rørestativet **7**. Nu kan du hælle skålens indhold ud.

BEMÆRK

- Hvis du vil tage piskerisene **14** eller æltekrogene **15** ud, skal du først tage motordelen **11** af. Tryk på oplåsningsknappen til håndmixeren **6** , og tag motordelen **11** af. Tryk derefter på udløserknappen **12** for at løsne piskerisene **14** eller æltekrogene **15**.
- Af sikkerhedsgrunde kan piskerisene **14** eller æltekrogene **15** kun løsnes, når hastighedsknappen **1** står på position "0".

Blendning

⚠ ADVARSEL! FARE FOR PERSONSKADER!

- Brug aldrig en skål af glas eller lignende materialer, der let kan gå i stykker. Sådanne skåle kan gå i stykker og være årsag til personskader.

OBS! MATERIELLE SKADER!

- Brug aldrig blenderstaven **13** til hårde fødeværer som for eksempel: kaffebønner, isterninger, sukker, korn, chokolade, meget hårde grøntsager etc. Det fører til skader på maskinen.
- Brug ikke blenderstaven **13** til blendning af kogende fødeværer (f.eks. suppe). Tag gryden af kogepladen før blendning.

- Brug blenderstaven **13** for at blende fødevarer.

Æltekroge 15 til æltning af tung dej, f.eks. gæerdej.		Piskeris 14 til røring af flydende dej eller piskning af flødeskum.

- Åbn sikkerhedslåsen på blenderstavens holder **4** ved at skubbe den til side og holde den fast.

BEMÆRK

- Blenderstaven **13** kan kun sættes i, hvis piske-riset **14** eller æltekrogene **15** ikke er sat i.
- Sæt blenderstaven **13** ind i blenderstavens holder **4** og tryk den kraftigt ned. Det skal kunne høres, at blenderstaven **13** går i indgreb.

- For at forhindre overløb må blenderskålen kun fyldes ca. 2/3. Vælg en tilstrækkelig stor skål.

BEMÆRK

- Sørg for, at der er væske/materiale nok i beholderen.
For at garantere, at ingredienserne blandes effektivt, skal fødeværerne, der skal tilberedes, mindst dække underdelen af blenderstaven **13**.
 - Tænd først for håndmixeren, når blenderstaven **13** står nede i materialet, der skal blandes.
- Tryk på turboknappen / **2**. Hold turboknappen / **2** nede, mens du blander. Så snart du slipper den, standser maskinen.

OBS! MATERIELLE SKADER!

- Lad ikke blenderstaven **13** køre længere end et minut ad gangen. Hold en pause efter et minut, til maskinen er kølet af.
- Når du er færdig med at bruge blenderstaven **13**, skal du slippe turboknappen / **2** og trække stikket ud.

OBS! MATERIELLE SKADER!

- Rengør kun den nederste del af blenderstaven **13** under rindende vand. Der må ikke komme vand ind i blenderstaven **13**. Det fører til skader på maskinen.
- For at tage blenderstaven **13** ud af blenderstavsholderen **4** skal du trykke på oplåsningsknappen til blenderstaven **3** på begge sider af motordelen **11** samtidigt. Blenderstaven **13** løsner sig fra holderen **4**.
 - Tag nu blenderstaven **13** ud af blenderstavsholderen **4** med en knækbevægelse.

BEMÆRK

- Hvis blenderstaven **13** bliver siddende i blenderstavsholderen **4** skal sikkerhedslåsen trækkes lidt op. Så kan blenderstaven **13** tages ud.

Rengøring

⚠ FARE! ELEKTRISK STØD!

- Tag altid stikket ud af stikkontakten før rengøring! Der er fare for elektrisk stød!
- Læg aldrig motordelen **11** ned i vand eller andre væsker!

⚠ ADVARSEL! FARE FOR PERSONSKADER!

- Vær forsiktig under rengøring af blenderstaven **13**. Kniven er meget skarp!
- Læg ikke blenderstaven **13** helt ned i vand. Rengør den nederste del med kniven under rindende vand. Ellers kan maskinen blive permanent beskadiget.
- Rengør kun motordelen **11** med en fugtig klud og eventuelt med et mildt rengøringsmiddel.
- Rengør kun rørestativet **7** med en fugtig klud og eventuelt med et mildt rengøringsmiddel.
- Piskerisene **14** og æltekrogene **15** kan rengøres under rindende vand eller i varmt vand med opvaskemiddel. Tør begge dele godt af, når de er gjort rene. Vi anbefaler, at redskaberne rengøres umiddelbart efter brug. Derved fjernes rester af fødevarer, og risikoen for bakteriedannelse reduceres.

BEMÆRK



Piskerisene **14** og æltekrogene **15** kan også rengøres i opvaskemaskinen.

- Rengør røreskålen **8**, låget **10** og dejskraben **16** i varmt vand med opvaskemiddel.

BEMÆRK



Du kan også rengøre røreskålen **8**, låget **10** og dejskraben **16** i opvaskemaskinen. Læg alle dele i den øverste kurv i vaskemaskinen.

- Rengør den nederste del af blenderstaven **13** i varmt vand med opvaskemiddel eller under rindende vand. Tør den øverste del af med en fugtig klud. Tilsæt et mildt opvaskemiddel til kluden ved behov. Tør derefter af med en klud, der kun er fugtet med vand, så rester af opvaskemiddel fjernes.

OBS! MATERIELLE SKADER!

- Rengør kun den nederste del af blenderstaven **13** under rindende vand. Der må ikke komme vand ind i blenderstaven **13**. Det fører til skader på maskinen.

Opbevaring

- Opbevar den rengjorte maskine på et rent og støvfrit sted.

Bortskaffelse



Bortskaf ikke maskinen sammen med det almindelige husholdningsaffald. Dette produkt er underlagt det europæiske direktiv 2012/ 19/EU.

Bortskaf maskinen via en godkendt bortskaffelsesvirksomhed eller den kommunale genbrugsplads. Følg de aktuelt gældende regler. Henvend dig i tvivlstilfælde til den lokale genbrugsplads.



Du kan få oplysninger hos kommunen om bortskaffelse af udtjente produkter.



Produktet kan genbruges, er underlagt udvidet producentansvar og indsames separat.



Emballagen består af miljøvenlige materialer, som kan bortskaffes på de lokale genbrugsspladser.



Bortskaf emballagen miljøvenligt. Vær opmærksom på mærkningen på de forskellige emballagematerialer, og aflever dem sorteret til bortskaffelse. Emballagematerialerne er mærket med forkortelserne (a) og tallene (b) med følgende betydning:

- 1-7: Plast,
- 20-22: Papir og pap,
- 80-98: Kompositmaterialer.

Garanti for Kompernass Handels GmbH

Kære kunde

På dette produkt får du 3 års garanti fra købsdatoen. I tilfælde af mangler ved produktet har du en række juridiske rettigheder i forhold til sælgeren af produktet. Dine juridiske rettigheder forringes ikke af den nedenfor anførte garanti.

Garantibetingelser

Garantiperioden begynder på købsdatoen.

Opbevar venligst kvitteringen et sikkert sted. Den er nødvendig for at kunne dokumentere købet.

Hvis der inden for tre år fra dette produkts købsdato opstår en materiale- eller fabrikationsfejl, vil produktet – efter vores valg – blive repareret eller udskiftet, eller købsprisen vil blive refundert gratis til dig. Denne garantidydelse forudsætter, at det defekte produkt afleveres, og købsbeviset (kvitteringen) forevises i løbet af fristen på tre år, og at der gives en kort skriftlig beskrivelse af, hvori manglen består, og hvornår den er opstået.

Hvis defekten er dækket af vores garanti, får du et repareret eller et nyt produkt retur. Reparation eller ombytning af produktet udløser ikke en ny garantiperiode.

Garantiperiode og juridiske mangelkrav

Garantiperioden forlænges ikke, hvis der gøres brug af garantien. Det gælder også for udskiftede og reparerede dele. Skader og mangler, som eventuelt allerede fandtes ved køb, samt manglende dele, skal anmeldes straks efter udpakningen. Når garantiperioden er udløbet, er reparation af skader betalingspligtig.

Garantiens omfang

Produktet er produceret omhyggeligt efter strenge kvalitetsretningslinjer og testet grundigt inden leveringen.

Garantien dækker materiale- og fabrikationsfejl. Denne garanti omfatter ikke produktdele, der er utsat for normal slitage og derfor kan betragtes som sliddele, eller skader på skrøbelige dele som f.eks. kontakter, genopladelige batterier eller dele af glas.

Denne garanti bortfalder, hvis produktet er blevet beskadiget, ikke er forskriftsmæssigt anvendt eller vedligeholdt. For at sikre forskriftsmæssig anvendelse af produktet skal alle anvisninger nævnt i betjeningsvejledningen nøje overholdes. Anvendelsesformål og handlinger, som frarådes eller der advares imod i betjeningsvejledningen, skal ubetinget undgås.

Produktet er kun beregnet til privat og ikke til kommersiel brug. Ved misbrug og uhensigtsmæssig brug, anvendelse af vold og ved indgreb, som ikke er foretaget af vores autoriserede serviceafdeling, bortfalder garantien.

Afvikling af garantisager

For at sikre en hurtig behandling af din anmeldelse bør du følge nedenstående anvisninger:

- Ved alle forespørgsler bedes du have kvitteringen og artikelnummeret (f.eks. IAN 123456_7890) klar som dokumentation for købet.
- Artikelnummeret kan du finde på typeskiltet på produktet, som indgraving på produktet, på betjeningsvejledningens forside (nederst til venstre) eller som klæbemærke på bag- eller undersiden af produktet.
- Hvis der opstår funktionsfejl eller øvrige mangler, bedes du først kontakte nedennævnte serviceafdeling **telefonisk** eller **via e-mail**.
- Et produkt, der er registreret som defekt, kan du derefter indsende portofrit til den oplyste serviceadresse med vedlæggelse af købsbevis (kvittering) og en beskrivelse af, hvori manglen består, og hvornår den er opstået.



På www.lidl-service.com kan du downloade denne og mange andre manualer, produktvideoer og installationssoftware.

Med denne QR-kode kommer du direkte til Lidl-servicesiden (www.lidl-service.com) og kan åbne den ønskede betjeningsvejledning ved indtastning af artikelnummeret (IAN) 366127_2101.

Service

Service Danmark

Tel.: 32 710005

E-Mail: kompernass@lidl.dk

IAN 366127_2101

Importør

Bemærk at den efterfølgende adresse ikke er en serviceadresse. Kontakt først det nævnte servicested.

KOMPERNASS HANDELS GMBH
BURGSTRASSE 21
44867 BOCHUM
TYSKLAND
www.kompernass.com

Opskrifter

Fletbrød

- ◆ 500 g mel
- ◆ 60 g smør
- ◆ 60 g sukker
- ◆ 7 g salt
- ◆ 42 g gær (1 pakke frisk gær)
- ◆ 200 ml mælk
- ◆ 1 æg
- ◆ 1 æggeblomme
- ◆ Eventuelt lidt perlesukker

- 1) Rør gæren ud i lidt lunken mælk med sukker.
- 2) Tilsæt alle ingredienser i røreskålen ③, når gæren er oplost.
- 3) Ælt ingredienserne godt sammen med æltekrogene ⑯.
- 4) Lad dejen hæve i ca. 20 minutter.
- 5) Form dejen til et fletbrød, og lad dejen hæve i yderligere 30 minutter.
- 6) Pensl fletbrødet med lidt æggeblomme.

BEMÆRK

- Hvis du vil, kan du strø lidt perlesukker på fletbrødet.
- 7) Opvarm ovnen til 200 °C varmluft, og bag fletbrødet i ca. 25 minutter, til det er gylden-brunt.

Choko-/amaretto-creme

- ◆ 500 ml fløde
- ◆ 500 ml mascarpone
- ◆ 100 g nødde-/nougatcreme
- ◆ 5 spsk. amaretto
- ◆ 1-2 spsk. honning

- 1) Hæld fløden og mascarponen i røreskålen ③, og bland det med piskerisene ⑭.
- 2) Tilsæt derefter amaretto, honning og nødde-/nougatcremen lidt efter lidt, og bland det hele grundigt.
- 3) Hæld cremen i dessertglas og afkøl den, før den spises.

Chokoladecreme

- ◆ 300 g fløde
- ◆ 200 g mørk chokolade

- 1) Kog fløden op.
- 2) Bræk chokoladen i små stykker og lad den smelte i fløden.
- 3) Lad chokolademassen køle af i køleskabet, så den bliver fast.
- 4) Når massen er blevet kold og fast, piskes den til creme med piskerisene ⑭.

BEMÆRK

- Du kan også bruge chokoladecremen som fyld til andet bagværk.

Aioli

- ◆ 500 g mayonnaise
- ◆ 1 bæger creme fraiche
- ◆ 50 g hvidløg
- ◆ 2 tsk. sennep (medium styrke)
- ◆ 1 pk. blandede krydderurter (frosne)
- ◆ 1 knsp. sukker
- ◆ 1/2 tsk. salt
- ◆ 1/2 tsk. peber

- 1) Pil hvidløgsfeddene og pres dem gennem en hvidløgspresse.
- 2) Hæld mayonnaise, creme fraiche og hvidløgene i røreskålen ⑧, og bland det hele godt med piskerisene ⑪.
- 3) Tilsæt sennep, krydderurter, sukker, peber og salt lidt efter lidt, og bland det hele godt.
- 4) Smag til sidst aiolen til.

Krydderurte-vinaigrette

- ◆ 3 - 4 stikke glatbladet persille
- ◆ 3 - 4 stikke basilikum
- ◆ 1 citron
- ◆ 1 tsk. sennep (medium styrke)
- ◆ 1 fed hvidløg
- ◆ Salt, peber
- ◆ 100 ml olivenolie
- ◆ Evt. 1 knsp. sukker

- 1) Hæld bladene fra krydderurterne, citronsaft, sennep, hvidløg, salt og peber i en høj blande-skål.
- 2) Purér det hele med blenderstaven ⑬, og tilsæt lidt efter lidt olien, så saucen bliver cremet.
- 3) Smag til sidst vinaigretten til, eventuelt med en knsp. sukker.



KOMPERNASS HANDELS GMBH

BURGSTRASSE 21

44867 BOCHUM

GERMANY

www.kompernass.com

Last Information Update · Stand der Informationen · Version des informations · Stand van de informatie
Stav informaci · Stan informacij · Stav informácií · Estado de las informaciones · Tilstand af information:
01 / 2021 · Ident.-No.: SHMS300C2-012021-1

IAN 366127_2101