



INDOOR LED WATER FEATURE

GB IE NI

INDOOR LED WATER FEATURE

Operation and safety notes

NL BE

KAMERFONTEIN MET LED

Bedienings- en veiligheidsinstructies

DK


INDENDØRS VANDFONTÆNE MED LED

Brugs- og sikkerhedsanvisninger

DE AT CH

ZIMMERBRUNNEN MIT LED


Bedienungs- und Sicherheitshinweise




GB/IE/NL	Operation and safety notes	Page	5
DK	Brugs- og sikkerhedsanvisninger	Side	12
NL/BE	Bedienings- en veiligheidsinstructies	Pagina	19
DE/AT/CH	Bedienungs- und Sicherheitshinweise	Seite	26

A

HG04214D








**B**

HG04214C



List of pictograms used	Page 6
Introduction	Page 6
Intended use.....	Page 6
Parts description.....	Page 6
Included items.....	Page 6
Technical data.....	Page 6
Safety information	Page 7
Before first use	Page 9
Start up / Use	Page 9
Installation for HG04214D.....	Page 9
Installation for HG04214C.....	Page 9
Switching the product on / off	Page 9
Changing the water / maintenance / cleaning / care	Page 9
Disposal	Page 10
Warranty	Page 10
Warranty claim procedure.....	Page 11
Service.....	Page 11

List of pictograms used

	Observe caution and safety notes!		Short-circuit-proof safety isolating transformer
	Alternating current/voltage	Hz	Hertz (frequency)
	Safety class II		For indoor use
	Fail-safe safety isolating transformer IEC 61558-2-6:09	130°C 	Fuse-link
CE	CE mark indicates conformity with relevant EU directives applicable for this product.		

Indoor LED water feature

● Introduction

We congratulate you on the purchase of your new product. You have chosen a high quality product. The instructions for use are part of the product. They contain important information concerning safety, use and disposal. Before using the product, please familiarise yourself with all of the safety information and instructions for use. Only use the product as described and for the specified applications. If you pass the product on to anyone else, please ensure that you also pass on all the documentation with it.

● Intended use

The product is intended for indoor decoration use only. The product is not intended for commercial use or for use in other applications.

● Parts description

- 1 Supply hose
- 2 Supply nozzle
- 3 Pump
- 4 Power lead
- 5 Mains adaptor

- 6 Water container
- 7 LEDs
- 8 Decorative attachment
- 9 Hose (for HG04214C)
- 10 Suction cup

● Included items

- 1 Indoor fountain
- 1 Set consisting of mains adaptor, pump and LEDs
- 1 Instruction for use

● Technical data

Dimensions:

Model HG04214D: approx. 16 cm x 15,5 cm x 26 cm

Model HG04214C: approx. 16 cm x 15 cm x 26.5 cm

Max. fill volume:

Model HG04214D: approx. 700 ml

Model HG04214C: approx. 700 ml

Max. temperature

of the water to

be pumped: 35 °C

Operating voltage

of the pump: 12V~ 50Hz, 2W

IP class of the pump: IPX8
Light bulb: 4 x LEDs, 0.06 W,
LEDs cannot be replaced

Input voltage
Mains adapter: 230-240V~, 50 Hz
Output voltage
Mains adapter: 12 V~ 250 mA
Protection category: II/□
IP class of the adapter: IP20
The mains adapter (Model no. MAI-1200250)
is GS certified.



Safety information

**PLEASE KEEP THE INSTRUCTIONS
IN A SAFE PLACE. WHEN PASS-
ING THIS PRODUCT ON TO
OTHERS; PLEASE ALSO INCLUDE
ALL OF THE DOCUMENTS!**

- Keep children away from the product. This product is not a toy.
- This product may be used by children age 8 years and up, as well as by persons with reduced physical, sensory or mental capacities, or lacking experience and/or knowledge, so long as they are supervised or instructed in the safe use of the product and understand the associated risks. Children should not be allowed to play with the product. Cleaning and user maintenance should not be performed by children without supervision.

⚠ CAUTION! RISK OF INJURY!

Please ensure that no parts are damaged and that all parts are correctly assembled. Incorrect assembly could lead to injury. Damaged parts could impact safety and function.

- Place the product on an flat and smooth surface. The product may otherwise tip over. This may result in injury or damage to the product.
- Only use the product together with the included accessories.
- Only use the product indoors.
- Only use the pump 3 when it is completely covered in water. Otherwise the pump could overheat. This may lead to the product being damaged.
- Ensure that there are no items in the water that could be sucked into the pump. The product may otherwise be damaged.
- Only use the product with distilled water with out any additives such as fragrances or the like. Additives which are mixed in can ignite. This may result in injury and/or damage.



Avoid the danger of death from electric shock!

- Before use, ensure the available mains voltage matches the voltage required for mains adapter [5] (The input voltage can be found on the rating plate of the mains adapter [5]: 230–240 V~, 50 Hz).
- Always check the product, the pump [3] and the mains adapter [5] for any damage before connecting it to the mains.
- A damaged product represents the danger of death from electric shock.
- Never open any of the components of the electrical equipment or insert any objects into the same components. This will pose a risk of fatal injury from electric shock.
- Never touch the mains adapter [5] or main plug with moist or wet hands.
- Ensure that the mains adapter [5] or main plug never comes into contact with water or other liquids.
- Do not use the power cable for purposes for which it was not intended e.g. for carrying the pump, hanging it up or to pull the mains adapter [5] out the plug. Keep the lead away from heat, oil, sharp edges or moving equipment parts. Damaged or tangled leads increase the risk of an electric shock.
- Dispose of the electrical parts of the product if the cable is damaged or if you find any kind of mechanical problems. The electrical parts of the product and all associated items cannot be replaced.
- Only carry out work on the product if the mains plug is disconnected from the mains.
- Never leave the pump running without water.
- The product is only suited for use with the included mains adapter [5] (Model No. MAI-1200250).
- To switch the product off completely, unplug the main plug from the socket.
- The LEDs are not replaceable.
- If the LEDs fail at the end of their lives, the entire product must be replaced.

● Before first use

- Carefully unpack the product and accessories.
- Place the water container [6] on an even and level surface near a power socket (230-240V~, 50Hz).
- Ensure that there are no objects near the area which could get damaged by water spray whilst the product is in use.

● Start up/Use

● Installation for HG04214D (Fig. A)

- Fill the water container [6] up to the marking MAX (inside wall) with distilled water with watering can or bottle.
- The LEDs [7] already pre-installed. You can pull them off for cleaning. When you then attach them again, push the LEDs [7] over the supply hose [1] to the connection between the supply hose and the decorative attachment. The LEDs must face in the direction of the decorative attachments.
- Put the supply hose [1] of the pump [3] in the supply nozzle [2] and the attached pump [3] into the water container [6] by suction cups [10] and lead the power lead [4] through the notch on the back of the base plate back.

Hints: The lead to the LEDs [7] can be placed inside water container [6].

Your product is now ready for use.

● Installation for HG04214C (Fig. B)

- Fill the water container [6] up to the marking MAX (inside wall) with distilled water with watering can or bottle.
Note: The LEDs [7] are already pre-installed over the hose [9]. You can pull them off the hose [9] for cleaning. When you then attach

them again, the LEDs [7] must face in the direction of the decorative attachments [8].

- Put the supply hose [1] of the pump [3] in the supply nozzle [2].
- Put the attached pump [3] into the water container [6] by suction cups [10] and lead the power lead [4] through the back.


Hints: The lead to the LEDs [7] can be placed inside water container [6].

Your product is now ready for use.

● Switching the product on/off

- Plug the mains adaptor [5] into the mains. The LEDs light up and water flows from the product.
- Unplug the mains adaptor [5] from the mains to turn off the product.

● Changing the water/maintenance/cleaning/care

-  **WARNING! DANGER TO LIFE BY ELECTRIC SHOCK!** Pull the mains adaptor [5] out of the socket before carrying out any work on the product.

Always use distilled water to avoid the build up of lime scale!

Note: Water can be evaporated during operating, fill the water up to "MAX" when water level fall to "MIN".

Note: To avoid the build up of algae you should clean regularly change the water and and clean the water container [6] and decorative attachment [8] at regular intervals - at least once a week.

Note: Only use water and few detergent to clean the fountain.

For HG04214D:

- Carefully pour the water out.
- Pull the supply hose [1] out of the supply nozzle [2].
- Pull off the LEDs [7] from supply hose [1].

- Clean the water container [6] with a soft cloth (or similar) use only water and a small amount of detergent to clean if necessary.
- Clean the decorative attachment [8] with a soft cloth (or similar) use only water and a small amount of detergent to clean if necessary, alternatively you may use a duster. Duster can also use to clean the grooving of the outer side of the product, supply hose [1] and surface of supply nozzle [2].
- Fill the water container [6] up again to the MAX mark (inside wall) with distilled water.
- Rebuild the product again (see "Installation for HG04214D").

For HG04214C

- Carefully pour the water out.
- Pull the supply hose [1] out of the supply nozzle [2].
- Pull off the LEDs [7] from hose [9].
- Clean the water container with a soft cloth (or similar) use only water and a small amount of detergent to clean if necessary. Clean the decorative attachment [8] with a soft cloth (or similar) use only water and a small amount of detergent to clean if necessary, alternatively you may use a duster. Duster can also use to clean the grooving of the outer side of the product, supply hose [1] and surface of supply nozzle [2].
- Fill the water container up again to the MAX mark (inside wall) with distilled water.
- Rebuild the product again (see "Installation for HG04214C").

● Disposal

The packaging is made entirely of recyclable materials, which you may dispose of at local recycling facilities.



Observe the marking of the packaging materials for waste separation, which are marked with abbreviations (a) and numbers (b) with following meaning: 1–7: plastics/20–22: paper and fibre-board/80–98: composite materials.



The product and packaging materials are recyclable, dispose of it separately for better waste treatment. The Triman logo is valid in France only.



Contact your local refuse disposal authority for more details of how to dispose of your worn-out product.



To help protect the environment, please dispose of the product properly when it has reached the end of its useful life and not in the household waste. Information on collection points and their opening hours can be obtained from your local authority.

● Warranty

The product has been manufactured to strict quality guidelines and meticulously examined before delivery. In the event of product defects you have legal rights against the retailer of this product. Your legal rights are not limited in any way by our warranty detailed below.

The warranty for this product is 3 years from the date of purchase. The warranty period begins on the date of purchase. Please keep the original sales receipt in a safe location. This document is required as your proof of purchase.

Should this product show any fault in materials or manufacture within 3 years from the date of purchase, we will repair or replace it – at our choice – free of charge to you. This warranty becomes void if the product has been damaged, or used or maintained improperly.

The warranty applies to defects in material or manufacture. This warranty does not cover product parts subject to normal wear, thus possibly considered consumables (e.g. batteries) or for damage to fragile parts, e.g. switches, rechargeable batteries or glass parts.

● Warranty claim procedure

To ensure quick processing of your case, please observe the following instructions:

Please have the till receipt and the item number (IAN 373849_2104) available as proof of purchase.

You will find the item number on the rating plate, an engraving on the front page of the instructions for use (bottom left), or as a sticker on the rear or bottom of the product.

If functional or other defects occur, please contact the service department listed either by telephone or by e-mail.

You can return a defective product to us free of charge to the service address that will be provided to you. Ensure that you enclose the proof of purchase (till receipt) and information about what the defect is and when it occurred.

● Service

ⓐ **Service Great Britain**

Tel.: 08000569216

E-Mail: owim@lidl.co.uk

ⓑ **Service Ireland**

Tel.: 1800 200736

E-Mail: owim@lidl.ie

ⓒ **Service Northern Ireland**


Tel.: 0800 0927852

E-Mail: owim@lidl.ie



De anvendte piktogrammers legende	Side 13
Indledning	Side 13
Formålsbestemt anvendelse	Side 13
Beskrivelse af de enkelte dele	Side 13
Leverede dele.....	Side 13
Tekniske data.....	Side 13
Sikkerhedshenvisninger	Side 14
Inden første anvendelse	Side 16
Ibrugtagning / Brug	Side 16
Montering model HG04214D	Side 16
Montering model HG04214C	Side 16
Tænd og sluk for produktet	Side 16
Skift af vandet / vedligeholdelse / rengøring / pleje	Side 16
Bortskaffelse	Side 17
Garanti	Side 17
Afvikling af garantisager	Side 18
Service	Side 18

De anvendte piktogrammers legende

	Overhold advarsels- og sikkerhedshenvisninger!		Kortslutningssikker sikkerhedstransformator
	Vekselstrøm/-spænding	Hz	Hertz (frekvens)
	Beskyttelsesklasse II		Egnet til indendørs brug
	Fejlsikret sikkerhedstransformator IEC 61558-2-6:09	130°C 	Sikring
CE	CE-mærket indikerer at produktet er i overensstemmelse med relevante EU-direktiver gældende for produktet.		

Indendørs vandfontæne med LED

● Indledning

Hjerteligt tillykke med købet af deres nye produkt. Du har besluttet dig for et produkt af høj kvalitet. Brugervejledningen er en del af dette produkt. Den indeholder vigtige informationer om sikkerhed, brug og bortskaffelse. Gør dig inden ibrugtagning af produktet fortrolig med alle betjenings- og sikkerhedsanvisninger. Benyt kun produktet som beskrevet og til de oplyste formål. Videregiv alle papirer, hvis du giver produktet videre til tredjemand.

● Formålsbestemt anvendelse

Produktet tjener udelukkende til privat indendørs dekoration. Produktet er ikke beregnet til den erhvervsmæssige indsats eller andre indsatsområder.

● Beskrivelse af de enkelte dele

- 1 Tilførselsslange
- 2 Tilførselsdyse
- 3 Pumpe
- 4 Strømledning

- 5 Strømforsyning
- 6 Vandbeholder
- 7 LED
- 8 Dekorativ opsats
- 9 Slange (til HG04214C)
- 10 Sugekop

● Leverede dele

- 1 dekorationsbrønd til indendørs brug
- 1 sæt bestående af netadapter, pumpe og LED'er
- 1 betjeningsvejledning

● Tekniske data

Mål:

- Model HG04214D: ca. 16 cm x 15,5 cm x 26 cm
- Model HG04214C: ca. 16 cm x 15 cm x 26,5 cm

Maks. fyldevolumen:

- Model HG04214D: ca. 700 ml
- Model HG04214C: ca. 700 ml

Maks. temperatur for den væske der skal pumpes: 35 °C

Pumpens driftspænding: 12 V~ 50 Hz, 2 W
Pumpens IP-klasse: IPX8
Lyskilde: 4 x LED, 0,06 W,
LED'erne kan ikke udskiftes

Indgangsspænding
Netadapter: 230-240 V~, 50 Hz
Udgangsspænding
Netadapter: 12 V~ 250 mA
Beskyttelsesklasse: II/□
Strømforsyningens
IP-klasse: IP20
Strømadapteren (modelnr. MAI-1200250) er GS
certificeret.



Sikkerhedshenvisninger

OPBEVAR BETJENINGSVEJLEDNINGEN OMHYGGELIGT! UD-LEVÉR LIGELEDES ALLE BILAG VED OVERDRAGELSE AF PRODUKTET TIL TREDJEMAND!

- Hold altid børn på afstand af produktet. Produktet er ikke legetøj.
- Dette produkt kan benyttes af børn fra 8 år og op, samt af personer med forringede fysiske, følelsesmæssige eller mentale evner eller mangel på erfaring og viden, når de er under opsyn eller er blevet vejledt med hensyn til produktet og forstår de deraf resulterende farer. Børn må ikke lege med produktet. Rengøring og brugervedligeholdelse må

ikke gennemføres af børn uden at de er under opsyn.

⚠ **ADVARSEL! FARE FOR TILSKADEKOMST!**

Alle dele skal være ubeskadiget og monteret korrekt. Ved uhensigtsmæssig montering er der fare for personskader. Beskadigede dele kan påvirke sikkerheden og produktets funktion.

- Placér produktet på en jævn og glat flade. Ellers kan produktet vælte. Det kan resultere i kvæstelser og/eller beskadigelser af produktet.
- Anvend produktet kun sammen med de medleverede tilbehørsdele.
- Anvend produktet udelukkende indenfor.
- Anvend pumpen 3 kun når den er fuldstændig dækket af vand. Ellers kan det føre til en overophedning af pumpen. Det kan resultere i beskadigelser af produktet.
- Vær opmærksom på, at der ikke er genstande i vandet som kan suges ind af pumpen. Ellers kan det komme til beskadigelser af produktet.
- Anvend udelukkende produktet med destilleret vand uden tilsætningsstoffer som aromaer o.lign.

Iblandede tilsætningsstoffer kan antændes. Det kan resultere i personskader og /eller beskadigelser af produktet.



Undgå livsfare på grund af elektrisk stød!

- Kontrollér inden brugen, at den tilstedeværende netspænding stemmer overens med driftspændingen af den medleverede strømadapter [5] (angivelse af spændingen befinder sig på typeemblemet af strømadapteren [5] (230-240V~ 50Hz)).
- Kontrollér inden hver nettilslutning produktet, pumpen [3] og strømforsyningen [5] for eventuelle beskadigelser.
- Et beskadiget produkt betyder livsfare gennem elektrisk stød.
- De elektriske dele må aldrig åbnes og der må ikke stikkes genstande ind i dem. Denne slags indgreb betyder livsfare gennem elektrisk stød.
- Rør aldrig ved strømforsyningen [5] eller netstikket med fugtige eller våde hænder.
- Vær opmærksom på at strømforsyningen [5] eller netstikket aldrig kommer i berøring med vand eller andre væsker.
- Anvend ikke ledningen til at bære pumpen, hænge den op, eller til at trække strømforsyningen [5] ud af stikkontakten. Ledningen skal holdes på afstand af stærk varme, olie, skarpe kanter eller bevægelige dele af produktet. Beskadigede eller forsnoede ledninger øger risikoen for elektrisk stød.
- Bortskaf de elektriske dele af produktet, hvis ledningerne er beskadiget eller hvis du opdager mekaniske fejl. De elektriske dele af produktet og alle de dertil tilsluttede dele kan ikke erstattes.
- Udfør kun arbejde ved produktet, når netstikket er taget fra strømmen.
- Lad pumpen aldrig køre tør.
- Produktet er udelukkende egnet til driften med den medleverede strømforsyning [5] (modelnr. MAI-1200250).
- For at slukke helt, fjern netstikket fra stikkontakten.
- LED'erne kan ikke udskiftes.
- Hvis LED'erne i slutningen af deres levetid er udtjente, skal hele produktet erstattes.

● Inden første anvendelse

- Pak produktet og tilbehøret forsigtigt ud.
- Stil vandbeholderen [6] på en flad og jævn overflade i nærheden af en stikdåse (230–240 V~, 50 Hz).
- Vær opmærksom på, at denne overflade samt andre genstande i nærheden ikke beskadiges af vanddråber som kan opstå under driften.

● Ibrugtagning/Brug

● Montering model HG04214D (afbildning A)

- Fyld vandbeholderen [6] med en vandkande eller en vandflaske op til MAX-markeringen (indvendig væg) af vandbeholderen med destilleret vand.
- LED'erne [7] er allerede forinstalleret. Du kan trække dem af til rengøringen. Påsæt LED'erne [7] igen ved at skubbe dem over tilførselsslangen [1] til forbindelsen mellem tilførselsslange og den dekorative opsats. LED'erne skal vise hen mod den dekorative opsats.
- Sæt tilførselsslangen [1] af pumpen [3] ind i tilførseldysen [2] og sæt den dertil fastgjorte pumpe [3] på vandbeholderen [6] ved hjælp af sugekopperne [10] og før samtidig strømledningen [4] gennem dennes bagside.

Bemærk: Tilførselsledningen til LED'erne [7] kan placeres i vandbeholderen [6].

Dit produkt er nu klar til brug.

● Montering model HG04214C (afbildning B)

- Fyld vandbeholderen [6] op til MAX-markeringen på indersiden med destilleret vand fra en vandkande eller en flaske.
- Henvi sning:** LED'erne [7] er formonteret ved slangen [9]. Du kan trække dem af slangen [9] ved rengøringen. Hvis du efterfølgende sætter

dem på, skal LED'erne [7] vise i retningen af den dekorative opsats [8].

- Stik tilførselsslangen [1] af pumpen [3] ind i tilførseldysen [2].
- Placer nu pumpen [3] i vandbeholderen [6] ved hjælp af sugekopperne [10] og før strømledningen [4] gennem dennes bagside.


Bemærk: Tilførselsledningen til LED'erne [7] kan placeres i vandbeholderen [6].

Produktet er nu klar til anvendelse.

● Tænd og sluk for produktet

- Tilslut netadapteren [5] til en stikkontakt. LED'erne lyser og vand strømmer ud af produktet.
- Træk netadapteren [5] ud af stikkontakten, for at slukke helt for produktet.

● Skift af vandet/vedligeholdelse/rengøring/pleje

-  **ADVARSEL! LIVSFARE PÅ GRUND AF ELEKTRISK STØD!**
Træk inden al arbejde ved produktet netadapteren [5] ud af stikkontakten.

Anvend udelukkende destilleret vand for at undgå kalkaflejringer!

Henvi sning: vand kan fordampe ved drift. Påfyld vand til MAX-markeringen, når vandstanden falder til „MIN“.

Henvi sning: for at forebygge algedannelse, bør du regelmæssigt – mindst 1 x om ugen – skifte vandet og rengøre vandbeholderen [6] samt den dekorative opsats [8].

Henvi sning: Anvend til rengøring af brønden kun vand og en lille smule rengøringsmiddel.

Til HG04214D:

- Hæld forsigtigt vandet ud.
- Træk tilførselsslangen [1] ud af tilførseldysen [2].
- Træk LED'erne [7] af tilførselsslangen [1].

- Rengør vandbeholderen [6] med en blød klud eller lignende og anvend kun vand og en lille mængde opvaskemiddel til rengøringen, hvis det er nødvendigt.
- Rengør den dekorative opsats [8] med en blød klud eller lignende og anvend kun vand og en lille mængde opvaskemiddel til rengøringen, hvis det er nødvendigt. Alternativt kan du også benytte en støvklud. Benyt også støvkluden til at rengøre rillerne på produktets yderside, tilførselsslangen [1] og tilførselsdysens [2] overflade.
- Fyld efterfølgende vandbeholderen [6] op med destilleret vand til MAX-markeringen (indvendig væg) igen.
- Montér produktet igen (se "Montage model HG04214D").

Til HG04214C:

- Hæld forsigtigt vandet ud.
- Træk tilførselsslangen [1] ud af tilførselsdysen [2].
- Træk LEDérne [7] af slangen [9].
- Rengør vandbeholderen med en blød klud (e.l.). Anvend kun vand med en lille mængde sæbe. Rengør den dekorative opsats [8] med en blød klud (eller lignende). Anvend kun vand med en lille mængde sæbe. Alternativt kan du bruge en støvklud. Støvkluden kan også bruges til rengøringen af rillerne på ydersiden af produktet, til rengøringen af tilførselsslangen [1] og tilførselsdysens [2] overflade.
- Fyld vandbeholderen igen op til MAX-markeringen (indvendige væg) med destilleret vand.
- Montér produktet igen (se „Montage model HG04214C“).

● Bortskaffelse

Indpakningen består af miljøvenlige materialer, som De kan bortskaffe over de lokale genbrugssteder.



Bemærk forpackningsmaterialernes mærkning til affaldssorteringen, disse er mærket med forkortelser (a) og numre (b) ved følgende betydning: 1-7: kunststoffer/20-22: papir og pap/80-98: kompositmaterialer.



Produktet og indpakningsmaterialerne kan genbruges; bortskaf disse særskilt til en bedre affaldsbehandling. Triman-logoet gælder kun for Frankrig.



De får oplyst muligheder til bortskaffelse af det udtjente produkt hos deres lokale myndigheder eller bystyre.



For miljøets skyld, så må produktet aldrig smides ud sammen med husholdningsaffaldet, når det er udtjent, men skal afleveres til en fagmæssig korrekt bortskaffelse. De kan informere Dem vedrørende opsamlingssteder og deres åbningstider hos deres ansvarlige forvaltning.

● Garanti

Produktet blev produceret omhyggeligt efter de strengeste kvalitetskrav og kontrolleret grundigt inden levering. Hvis der forekommer mangler ved dette produkt, så har de juridiske rettigheder over for sælgeren af dette produkt. Disse juridiske rettigheder indskrænkes ikke af vores garanti, der beskrives i det følgende.

De får 3 års garanti fra købsdatoen på dette produkt. Garantifristen begynder med købsdatoen. Opbevar den originale kassebon på et sikkert sted. Denne kassebon behøves som dokumentation for købet.

Hvis der inden for 3 år fra købsdatoen af for dette produkt opstår en materiale- eller fabrikationsfejl, bliver produktet repareret eller erstattet – efter vores valg – af os uden omkostninger for dem. Garantien bortfalder, hvis produktet bliver beskadiget eller ikke anvendes eller vedligeholdes korrekt.

Garantien gælder for materiale- eller fabrikationsfejl. Denne garanti dækker ikke produktdele, som er udsat for normalt slid og derfor kan betragtes som normale sliddele (f.eks. batterier) eller ved skader på skrøbelige dele; f.eks. kontakter, akkumulatorer som er fremstillet af glas.

● Afvikling af garantisager

For at kunne garantere en hurtig sagsbehandling af deres forespørgsel, bedes De følge følgende anvisninger:

Opbevar kassebon og artikelnummer (IAN 373849_2104) som købsdokumentation, så disse kan fremlægges på forespørgsel. Artikelnumrene er angivet på typeskiltet, ved en indgraving, på forsiden af vejledningen (nederst til venstre) eller på et mærkat på bag- eller undersiden. Hvis der forekommer funktionsfejl eller andre mangler, skal De først kontakte nedenstående serviceafdeling telefonisk eller via e-mail.

Et produkt, der er registreret som defekt, kan De derefter sende portofrit til den meddelte serviceadresse ved vedlæggelse af købsbeviset (kassebon) og angivelsen af, hvori manglen består, og hvornår den er opstået.

● Service

 **Service Danmark**








Tel.: 80253972

E-Mail: owim@lidl.dk



Legenda van de gebruikte pictogrammen	Pagina 20
Inleiding	Pagina 20
Correct gebruik	Pagina 20
Beschrijving van de onderdelen.....	Pagina 20
Omvang van de levering.....	Pagina 20
Technische gegevens	Pagina 20
Veiligheidsinstructies	Pagina 21
Voor de eerste ingebruikname	Pagina 23
Ingebruikname / gebruik	Pagina 23
Montage model HG04214D	Pagina 23
Montage model HG04214C	Pagina 23
Product in- / uitschakelen	Pagina 23
Water verversen / Onderhoud / Reiniging / Verzorging	Pagina 23
Afvoer	Pagina 24
Garantie	Pagina 25
Afwikkeling in geval van garantie	Pagina 25
Service	Pagina 25

Legenda van de gebruikte pictogrammen

	Neem de veiligheidsinstructies in acht!		Tegen kortsluiting bestendige veiligheidstransformator
	Wisselstroom/-spanning	Hz	Hertz (frequentie)
	Beschermingsklasse II		Voor gebruik binnenshuis
	Failsafe veiligheidstransformator IEC 61558-2-6:09	130°C 	Smeltzekering
CE	De CE-markering duidt op conformiteit met relevante EU-richtlijnen die van toepassing zijn op dit product.		

Kamerfontein met LED

● Inleiding

Hartelijk gefeliciteerd met de aankoop van uw nieuwe product. U heeft voor een hoogwaardig product gekozen. De gebruiksaanwijzing is een deel van het product. Deze bevat belangrijke aanwijzingen voor veiligheid, gebruik en verwijdering. Maakt U zich voor de ingebruikname van het product met alle bedienings- en veiligheidsvoorschriften vertrouwd. Gebruik het product alleen zoals beschreven en voor de aangegeven toepassingsgebieden. Overhandig alle documenten bij doorgifte van het product aan derden.

● Correct gebruik

Het product is uitsluitend bestemd ter decoratie in particuliere interieurs. Het product is niet geschikt voor commercieel gebruik of gebruik op andere gebieden.

● Beschrijving van de onderdelen

- 1 Toevoerslang
- 2 Toevoerpipje

- 3 Pomp
- 4 Stroomkabel
- 5 Netadapter
- 6 Waterreservoir
- 7 LEDs
- 8 Decoratief opzetstuk
- 9 Slang (voor HG04214C)
- 10 Zuignap

● Omvang van de levering

- 1 kamerfontein
- 1 set bestaande uit netadapter, pomp en leds
- 1 gebruiksaanwijzing

● Technische gegevens

Afmetingen:

- Model HG04214D: ca. 16 cm x 15,5 cm x 26 cm
- Model HG04214C: ca. 16 cm x 15 cm x 26,5 cm

Max. vulcapaciteit:

- Model HG04214D: ca. 700 ml
- Model HG04214C: ca. 700 ml

Max. temperatuur van de te pompen vloeistof: 35 °C
Voedingsspanning van de pomp: 12V~ 50Hz, 2W
IP-klasse van de pomp: IPX8
Verlichtingsmiddelen: 4 x LEDs, 0,06 W, LEDs kunnen niet worden vervangen

Ingangsspanning netspanningsadapter: 230-240V~, 50Hz
uitgangsspanning netspanningsadapter: 12V~ 250mA
Beschermingsklasse: II/□
IP-klasse van de netadapter: IP20
De netadapter (model-nr. MAI-1200250) is GS-gecertificeerd.



Veiligheidsinstructies

GEBRUIKSAANWIJZING ZORG- VULDIG BEWAREN! GEEF ALLE DOCUMENTEN MEE WANNEER U HET PRODUCT AAN DERDEN GEEFT!

- Houd kinderen altijd uit de buurt van het product. Het product is geen speelgoed.
- Dit product kan door kinderen vanaf 8 jaar alsmede door personen met verminderde fysieke, sensorische of mentale vaardigheden of een gebrek aan ervaring en kennis worden gebruikt, als zij onder toezicht staan of geïnstrueerd zijn met betrekking tot het veilige gebruik van het

product en zij de hieruit voortvloeiende gevaren begrijpen. Kinderen mogen niet met het product spelen. Reiniging en onderhoud mogen niet door kinderen zonder toezicht worden uitgevoerd.

⚠️ VOORZICHTIG! KANS OP

LETSEL! Zorg ervoor dat alle onderdelen intact en deskundig gemonteerd zijn. Bij ondeskundige montage bestaat kans op letsel. Beschadigde onderdelen kunnen de veiligheid en de functionaliteit beïnvloeden.

- Plaats het product op een vlak en glad oppervlak. Anders kan het product kantelen. Letsel en/of beschadigingen aan het product kunnen het gevolg zijn.
- Gebruik het product alleen samen met de meegeleverde accessoires.
- Gebruik het product alleen binnenshuis.
- Gebruik de pomp **3** alleen als deze volledig is ondergedompeld in water. Anders kan de pomp oververhit raken. Het product kan hierdoor worden beschadigd.
- Let erop dat er geen voorwerpen in het water liggen die door de pomp kunnen worden

aangezogen. Anders kan dit tot beschadigingen aan het product leiden.

- Gebruik het product alleen met gedistilleerd water en zonder enige toevoegingen zoals aroma's o.i.d. Erbij gemengde additieven kunnen brand veroorzaken. Letsel en/of beschadigingen kunnen het gevolg zijn.



Vermijd levensgevaar door elektrische schokken!

- Controleer voor gebruik of de ter beschikking staande netspanning overeenkomt met de benodigde voedingsspanning van de meegeleverde netadapter [5] (zie gegevens op het typeplaatje van de netadapter [5] (230-240 V~, 50 Hz)).
- Controleer iedere keer voordat u het product aansluit op het stroomnet de pomp [3] en de netadapter [5] op eventuele beschadigingen.
- Een beschadigd product betekent levensgevaar door een elektrische schok.
- Open nooit een van de elektrische delen en steek er geen voorwerpen in. Bij dergelijke handelingen bestaat levensgevaar door een elektrische schok.
- Raak de netadapter [5] of de stekker nooit met vochtige of natte handen aan.
- Let erop dat de netadapter [5] of de stekker nooit in contact komt met water of andere vloeistoffen.
- Gebruik de stroomkabel niet voor andere doeleinden bijv. om de pomp op te tillen, op te hangen of om de netadapter [5] uit het stopcontact te trekken. Houd de kabels uit de buurt van hitte, olie, scherpe randen of bewegende apparaat-onderdelen. Beschadigde of verwarde kabels verhogen het risico op een elektrische schok.
- Voer de elektrische onderdelen van het product af als de stroomkabel is beschadigd of als u andere mechanische gebreken vaststelt. De elektrische onderdelen van het product en alle erop aangesloten apparaten kunnen niet worden vervangen.
- Voer werkzaamheden aan het product alleen uit als de stekker uit het stopcontact is gehaald.
- Laat de pomp nooit zonder water lopen.
- Het product is uitsluitend geschikt voor gebruik met de meegeleverde

netadapter **5** (modelnr. MAI-1200250).

- Voor het volledig uitschakelen dient u de stekker uit het stopcontact te halen.
- De led's kunnen niet worden vervangen.
- Mochten de led's aan het einde van hun levensduur uitvallen, dient het gehele product te worden vervangen.

● Voor de eerste ingebruikname

- Pak het product en de accessoires voorzichtig uit.
- Plaats het waterreservoir **6** op een vlakke en rechte ondergrond in de buurt van een stopcontact (230–240V~, 50Hz).
- Let erop dat deze ondergrond evenals andere voorwerpen in de buurt niet door waterdruppels, die tijdens het gebruik kunnen ontstaan, beschadigd raken.

● Ingebruikname/gebruik

● Montage model HG04214D (afb. A)

- Vul het waterreservoir **6** met een gieter of een waterfles tot aan de MAX-markering (binnenwand) van het waterreservoir met gedistilleerd water.
- De led's **7** zijn reeds geïnstalleerd. U kunt ze verwijderen voor de reiniging. Breng de led's **7** weer aan, door ze via de aanvoerslang **1** naar de verbinding tussen de aanvoerslang en de decoratieve opzet te schuiven. De led's moeten in de richting van het decoratieve opzetstuk wijzen.
- Steek de aanvoerslang **1** van de pomp **3** in het aanvoermondstuk **2** en plaats hieraan de

bevestigde pomp **3** met behulp van de zuignap **10** op het waterreservoir **6** en plaats de stroomkabel **4** door diens achterkant.

Opmerking: de kabel van de led's **7** kan in het waterreservoir **6** worden geplaatst.

Uw product is nu gereed voor gebruik.

● Montage model HG04214C (afb. B)

- Vul het waterreservoir **6** met een gieter of fles tot aan de MAX-markering aan de binnenkant met gedistilleerd water.
Opmerking: de leds **7** zijn vooraf aan de slang **9** gemonteerd. Voor het reinigen kunt u ze van de slang **9** aftrekken. Als u ze vervolgens weer aanbrengt, moeten de leds **7** in de richting van het decoratieve opzetstuk **8** wijzen.
- Steek de toevoerslang **1** van de pomp **3** in het toevoerpijpe **2**.
- Plaats de pomp **3** vervolgens met behulp van de zuignap **10** in het waterreservoir **6** en plaats de stroomkabel **4** door diens achterkant.

Opmerking: de kabel van de led's **7** kan in het waterreservoir **6** worden geplaatst.

Het product is nu gereed voor gebruik.

● Product in-/uitschakelen

- Steek de netadapter **5** in een contactdoos. De leds gaan branden en er stroomt water uit het product.
- Haal de netadapter **5** uit de contactdoos om het product uit te schakelen.

● Water verversen/Onderhoud/Reiniging/Verzorging

-  **WAARSCHUWING!**
LEVENSGEVAAR DOOR ELEKTRISCHE SCHOKKEN! Haal voor

alle werkzaamheden aan het product de net-adapter **5** uit de contactdoos.

Gebruik altijd gedistilleerd water om kalkafzetting te vermijden!

Opmerking: tijdens het gebruik kan er water verdampen. Vul water bij tot de MAX-markering als het waterniveau tot „MIN“ is gezakt.

Opmerking: om het ontstaan van algen te voorkomen, dient u regelmatig - minstens 1 x per week - het water te vervangen en het waterreservoir **6** evenals het decoratieve opzetstuk **8** te reinigen.

Opmerking: gebruik voor het reinigen van de fontein alleen water en een beetje schoonmaakmiddel.

Voor HG04214D:

- Giet voorzichtig het water er voorzichtig uit.
- Trek de toevoerslang **1** uit het toevoerpipje **2**.
- Haal de led's **7** van de toevoerslang **1**.
- Reinig het waterreservoir **6** met een zachte doek o.i.d. en gebruik alleen water en indien nodig een kleine hoeveelheid afwasmiddel voor het reinigen.
- Reinig de decoratieve opzet **8** met een zachte doek o.i.d. en gebruik alleen water en indien nodig een kleine hoeveelheid afwasmiddel voor het reinigen. Als alternatief kunt u ook een stofdoek gebruiken. Gebruik de stofdoek ook voor het reinigen van de ribbels aan de buitenkant van het product, de toevoerslang **1** en het oppervlak van het toevoerpipje **2**.
- Vul het waterreservoir **6** vervolgens weer tot de MAX-markering (aan de binnenkant van de wand) met gedistilleerd water.
- Monteer het product eer (zie "Montage model HG04214D").

Voor HG04214C:

- Giet het water er voorzichtig uit.
- Trek de toevoerslang **1** uit het toevoerpipje **2**.
- Trek de leds **7** van de slang **9** af.
- Reinig het waterreservoir met een zachte doek (o.i.d.). Gebruik alleen water met een klein beetje afwasmiddel. Reinig het decoratieve opzetstuk **8** met een zachte doek (of iets dergelijks). Gebruik alleen water met een klein beetje

afwasmiddel. Als alternatief kunt u ook een stofdoek gebruiken. De stofdoek kan ook voor het reinigen van de ribbels aan de buitenkant van het product, de toevoerslang **1** en het oppervlak van het toevoerpipje **2** worden gebruikt.

- Vul het waterreservoir tot de MAX-markering (binnenkant) weer met gedistilleerd water.
- Monteer het product weer (zie "Montage model HG04214C").

● Afvoer

De verpakking bestaat uit milieuvriendelijke grondstoffen die u via de plaatselijke recyclingcontainers kunt afvoeren.



Neem de aanduiding van de verpakkingsmaterialen voor de afvalscheiding in acht. Deze zijn gemarkeerd met de afkortingen (a) en een cijfers (b) met de volgende betekenis: 1-7: kunststoffen/20-22: papier en vezelplaten/80-98: composietmaterialen.



Het product en de verpakkingsmaterialen zijn recyclebaar; verwijder deze afzonderlijk voor een betere afvalbehandeling. Het Triman-logo geldt alleen voor Frankrijk.



Informatie over de mogelijkheden om het uitgediende product na gebruik te verwijderen, verstrekt uw gemeentelijke overheid.



Gooi het afgedankte product omwille van het milieu niet weg via het huisvuil, maar geef het af bij het daarvoor bestemde depot of het gemeentelijke milieupark. Over afgifteplaatsen en hun openingstijden kunt u zich bij uw aangegeven instantie informeren.

● Garantie

Het product wordt volgens strenge kwaliteitsrichtlijnen zorgvuldig geproduceerd en voor levering grondig getest. In geval van schade aan het product kunt u rechtmatig beroep doen op de verkoper van het product. Deze wettelijke rechten worden door onze hierna vermelde garantie niet beperkt.

Op dit product verlenen wij 3 jaar garantie vanaf aankoopdatum. De garantieperiode start op de dag van aankoop. Bewaar de originele kassabon alstublieft. Dit document is nodig als bewijs voor aankoop.

Wanneer binnen 3 jaar na de aankoopdatum van dit product een materiaal- of productiefout optreedt, dan wordt het product door ons – naar onze keuze – gratis voor u gerepareerd of vervangen. Deze garantie komt te vervallen als het product beschadigd wordt, niet correct gebruikt of onderhouden wordt. De garantie geldt voor materiaal- en productiefouten.

Deze garantie is niet van toepassing op productonderdelen, die onderhevig zijn aan normale slijtage en hierdoor als aan slijtage onderhevige onderdelen gelden (bijv. batterijen) of voor beschadigingen aan breekbare onderdelen, zoals bijv. schakelaars, accu's of dergelijke onderdelen, die gemaakt zijn van glas.

● Afwikkeling in geval van garantie

Om een snelle afhandeling van uw reclamatie te waarborgen dient u de volgende instructies in acht te nemen:

Houd bij alle vragen alstublieft de kassabon en het artikelnummer (IAN 373849_2104) als bewijs van aankoop bij de hand.

Het artikelnummer vindt u op de typeplaat, ingegraveerd, op het titelblad van uw handleiding (linksonder) of als sticker op de achter- of onderzijde.

Wanneer er storingen in de werking of andere gebreken optreden, dient u eerst telefonisch of per

e-mail contact met de onderstaande service-afdeling op te nemen.

Een als defect geregistreerd product kunt u dan samen met uw aankoopbewijs (kassabon) en vermelding van de concrete schade alsmede het tijdstip van optreden voor u franco aan het u meegeedeelde servicepunt verzenden.

● Service

Service Nederland

Tel.: 08000225537

E-Mail: owim@lidl.nl

Service België








Tel.: 080071011

Tel.: 80023970 (Luxemburg)

E-Mail: owim@lidl.be



Legende der verwendeten Piktogramme	Seite 27
Einleitung	Seite 27
Bestimmungsgemäße Verwendung.....	Seite 27
Teilebeschreibung.....	Seite 27
Lieferumfang.....	Seite 27
Technische Daten.....	Seite 27
Sicherheitshinweise	Seite 28
Vor dem ersten Gebrauch	Seite 30
Inbetriebnahme / Gebrauch	Seite 30
Montage Modell HG04214D.....	Seite 30
Montage Modell HG04214C.....	Seite 30
Produkt ein- / ausschalten	Seite 30
Wasser wechseln / Wartung / Reinigung / Pflege	Seite 31
Entsorgung	Seite 31
Garantie	Seite 32
Abwicklung im Garantiefall.....	Seite 32
Service.....	Seite 32

Legende der verwendeten Piktogramme			
	Warn- und Sicherheitshinweise beachten!		Kurzschlussfester Sicherheitstransformator
	Wechselstrom/-spannung	Hz	Hertz (Frequenz)
	Schutzklasse II		Für den Betrieb im Innenbereich
	Fehlersicherer Sicherungstransformator IEC 61558-2-6:09	130°C 	Sicherungseinsatz
CE	Das CE-Zeichen bestätigt die Konformität mit den für das Produkt zutreffenden EU-Richtlinien.		

Zimmerbrunnen mit LED




● Einleitung








Wir beglückwünschen Sie zum Kauf Ihres neuen Produkts. Sie haben sich damit für ein hochwertiges Produkt entschieden. Die Bedienungsanleitung ist Teil dieses Produkts. Sie enthält wichtige Hinweise für Sicherheit, Gebrauch und Entsorgung. Machen Sie sich vor der Benutzung des Produkts mit allen Bedien- und Sicherheitshinweisen vertraut. Benutzen Sie das Produkt nur wie beschrieben und für die angegebenen Einsatzbereiche. Händigen Sie alle Unterlagen bei Weitergabe des Produkts an Dritte mit aus.

● Bestimmungsgemäße Verwendung

Das Produkt dient ausschließlich zur Dekoration im privaten Innenbereich. Das Produkt ist nicht für den gewerblichen Einsatz oder für andere Einsatzbereiche bestimmt.

● Teilebeschreibung

-  Zuführschlauch
-  Zuführdüse
-  Pumpe

-  Stromleitung
-  Netzadapter
-  Wasserbehälter
-  LEDs
-  Dekorativer Aufsatz
-  Schlauch (für HG04214C)
-  Saugnapf

● Lieferumfang

- 1 Zimmerbrunnen
- 1 Set bestehend aus Netzadapter, Pumpe und LEDs
- 1 Bedienungsanleitung

● Technische Daten

Maße:

Modell HG04214D: ca. 16 cm x 15,5 cm x 26 cm

Modell HG04214C: ca. 16 cm x 15 cm x 26,5 cm

Max. Füllvolumen:

Modell HG04214D: ca. 700 ml

Modell HG04214C: ca. 700 ml

Max. Temperatur der zu pumpenden Flüssigkeit: 35 °C
 Betriebsspannung der Pumpe: 12V~ 50Hz, 2W

IP-Klasse der Pumpe:	IPX8
Leuchtmittel:	4 x LEDs, 0,06 W, LEDs können nicht ausgetauscht werden.
Eingangsspannung	
Netzadapter:	230-240 V~, 50 Hz
Ausgangsspannung	
Netzadapter:	12 V~ 250 mA
Schutzklasse:	II/□
IP-Klasse des Netzadapters:	IP20
Der Netzadapter (Modell-Nr. MAI-1 200250) ist GS-zertifiziert.	



Sicherheitshinweise

BEDIENUNGSANLEITUNG SORGFÄLTIG AUFBEWAHREN! HÄNDIGEN SIE ALLE UNTERLAGEN BEI WEITERGABE DES PRODUKTS AN DRITTE EBENFALLS MIT AUS!

- Halten Sie Kinder stets vom Produkt fern. Das Produkt ist kein Spielzeug.
- Dieses Produkt kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Produkts unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Produkt spielen. Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.
- **⚠ VORSICHT! VERLETZUNGS-GEFAHR!** Stellen Sie sicher, dass alle Teile unbeschädigt und sachgerecht montiert sind. Bei unsachgemäßer Montage besteht Verletzungsgefahr. Beschädigte Teile können die Sicherheit und Funktion beeinflussen.
- Stellen Sie das Produkt auf eine ebene und glatte Fläche. Andernfalls kann das Produkt umkippen. Verletzungen und/oder Beschädigungen des Produkts können die Folgen sein.
- Verwenden Sie das Produkt nur zusammen mit den mitgelieferten Zubehöerteilen.
- Verwenden Sie das Produkt nur im Innenbereich.
- Verwenden Sie die Pumpe 3 nur, wenn Sie vollständig mit Wasser bedeckt ist. Andernfalls kann es zu einer Überhitzung der Pumpe kommen. Beschädigungen des Produkts können die Folge sein.
- Achten Sie darauf, dass sich keine Gegenstände im Wasser befinden, die von der Pumpe angesaugt werden können. Andernfalls

kann es zu Beschädigungen des Produkts kommen.

- Betreiben Sie das Produkt nur mit destilliertem Wasser und ohne jegliche Zusatzstoffe wie Aromen o. Ä. Beigemischte Zusatzstoffe können sich entzünden. Verletzungen und/oder Beschädigungen können die Folgen sein.



Vermeiden Sie Lebensgefahr durch elektrischen Schlag!

- Vergewissern Sie sich vor der Benutzung, dass die vorhandene Netzspannung mit der benötigten Betriebsspannung des mitgelieferten Netzadapters [5] übereinstimmt (Spannungsangabe befindet sich auf Typenschild des Netzadapters [5] (230–240 V~, 50 Hz)).
- Überprüfen Sie vor jedem Netzanschluss das Produkt, die Pumpe [3] und den Netzadapter [5] auf etwaige Beschädigungen.
- Ein beschädigtes Produkt bedeutet Lebensgefahr durch elektrischen Schlag.
- Öffnen Sie niemals eines der elektrischen Betriebsmittel oder stecken irgendwelche Gegenstände in dieselben. Derartige Eingriffe

bedeuten Lebensgefahr durch elektrischen Schlag.

- Fassen Sie den Netzadapter [5] oder Netzstecker niemals mit feuchten oder nassen Händen an.
- Achten Sie darauf, dass der Netzadapter [5] oder Netzstecker niemals mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten in Berührung kommt.
- Zweckentfremden Sie die Anschlussleitungen nicht, um die Pumpe zu tragen, aufzuhängen oder um den Netzadapter [5] aus der Steckdose zu ziehen. Halten Sie die Anschlussleitungen fern von Hitze, Öl, scharfen Kanten oder sich bewegenden Geräteteilen. Beschädigte oder verwickelte Anschlussleitungen erhöhen das Risiko eines elektrischen Schlages.
- Entsorgen Sie die elektrischen Teile des Produkts, wenn die Kabel beschädigt sind oder wenn Sie irgendwelche mechanischen Mängel feststellen. Die elektrischen Teile des Produkts und alle daran angeschlossenen Geräte können nicht ersetzt werden.
- Führen Sie Arbeiten am Produkt nur dann durch, wenn der Netzstecker vom Netzstrom getrennt ist.
- Lassen Sie die Pumpe niemals ohne Wasser laufen.

- Das Produkt ist ausschließlich zum Betrieb am mitgelieferten Netzadapter **[5]** (Modell-Nr. MAI-1200250) geeignet.
- Zum vollständigen Ausschalten entfernen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
- Die LEDs sind nicht austauschbar.
- Sollten die LEDs am Ende ihrer Lebensdauer ausfallen, muss das ganze Produkt ersetzt werden.

● Vor dem ersten Gebrauch

- Packen Sie das Produkt und das Zubehör vorsichtig aus.
- Platzieren Sie den Wasserbehälter **[6]** auf einem flachen und ebenen Untergrund in der Nähe einer Steckdose (230–240 V~, 50 Hz).
- Achten Sie darauf, dass dieser Untergrund sowie andere Gegenstände in der Nähe nicht durch Wassertropfen, die während des Gebrauchs entstehen können, beschädigt werden.

● Inbetriebnahme/Gebrauch

● **Montage Modell HG04214D (Abb. A)**

- Befüllen Sie den Wasserbehälter **[6]** mit einer Gießkanne oder einer Wasserflasche bis zur MAX-Markierung (Innenwand) des Wasserbehälters mit destilliertem Wasser.
- Die LEDs **[7]** sind bereits vorinstalliert. Sie können sie zur Reinigung abziehen. Bringen Sie die LEDs **[7]** wieder an, indem Sie sie über den Zuführschlauch **[1]** zu der Verbindung zwischen Zuführschlauch und dem dekorativen Aufsatz schieben. Die LEDs müssen in Richtung des dekorativen Aufsatzes zeigen.

- Stecken Sie den Zuführschlauch **[1]** der Pumpe **[3]** in die Zuführdüse **[2]** und setzen Sie die daran befestigte Pumpe **[3]** mit Hilfe der Saugnäpfe **[10]** auf den Wasserbehälter **[6]** und führen Sie dabei die Stromleitung **[4]** durch dessen Rückseite.

Hinweis: Die Zuleitung zu den LEDs **[7]** kann im Wasserbehälter **[6]** platziert werden.

Ihr Produkt ist nun betriebsbereit.

● **Montage Modell HG04214C (Abb. B)**

- Füllen Sie mit einer Gießkanne oder Flasche den Wasserbehälter **[6]** bis zur MAX-Markierung an der Innenseite mit destilliertem Wasser.
- Hinweis:** Die LEDs **[7]** sind am Schlauch **[9]** vormontiert. Sie können sie zum Reinigen vom Schlauch **[9]** abziehen. Wenn Sie sie anschließend wieder anbringen, müssen die LEDs **[7]** in Richtung des dekorativen Aufsatzes **[8]** zeigen.
- Stecken Sie den Zuführschlauch **[1]** der Pumpe **[3]** in die Zuführdüse **[2]**.
- Platzieren Sie die Pumpe **[3]** nun mit Hilfe der Saugnäpfe **[10]** im Wasserbehälter **[6]** und führen Sie die Stromleitung **[4]** durch dessen Rückseite.


Hinweis: Die Zuleitung zu den LEDs **[7]** kann im Wasserbehälter **[6]** platziert werden.

Das Produkt ist nun einsatzbereit.

● Produkt ein-/ausschalten

- Stecken Sie den Netzadapter **[5]** in eine Steckdose. Die LEDs leuchten und Wasser fließt aus dem Produkt.
- Ziehen Sie den Netzadapter **[5]** aus der Steckdose, um das Produkt auszuschalten.

● Wasser wechseln/Wartung/ Reinigung/Pflege

-  **⚠️ WARNUNG! LEBENSGEFAHR DURCH ELEKTRISCHEN SCHLAG!** Ziehen Sie vor sämtlichen Arbeiten am Produkt den Netzadapter [5] aus der Steckdose.

Verwenden Sie immer destilliertes Wasser, um Kalkablagerungen zu vermeiden!

Hinweis: Während des Betriebs kann Wasser verdunsten. Füllen Sie Wasser bis zur MAX-Markierung nach, wenn der Wasserstand auf „MIN“ fällt.

Hinweis: Um Algenbildung vorzubeugen, sollten Sie in regelmäßigen Abständen – mindestens 1 x pro Woche – das Wasser wechseln und den Wasserbehälter [6] sowie den dekorativen Aufsatz [8] reinigen.

Hinweis: Verwenden Sie zum Reinigen des Brunnens nur Wasser und ein wenig Reinigungsmittel.

Für HG04214D:

- Gießen Sie vorsichtig das Wasser aus.
- Ziehen Sie den Zuführschlauch [1] aus der Zuführdüse [2].
- Ziehen Sie die LEDs [7] vom Zuführschlauch [1] ab.
- Reinigen Sie den Wasserbehälter [6] mit einem weichen Tuch o. Ä. und verwenden Sie nur Wasser und eine kleine Menge Spülmittel zum Reinigen, falls erforderlich.
- Reinigen Sie den dekorativen Aufsatz [8] mit einem weichen Tuch o. Ä. und verwenden Sie nur Wasser und eine kleine Menge Spülmittel zum Reinigen, falls erforderlich. Alternativ können Sie auch ein Staubtuch verwenden. Verwenden Sie das Staubtuch auch zum Reinigen der Rillen an der Außenseite des Produkts, des Zuführschlauchs [1] und der Oberfläche der Zuführdüse [2].
- Füllen Sie den Wasserbehälter [6] anschließend wieder bis zur MAX-Markierung (Innenwand) mit destilliertem Wasser.
- Montieren Sie das Produkt wieder (siehe „Montage Modell HG04214D“).

Für HG04214C:

- Schütten Sie vorsichtig das Wasser aus.
- Ziehen Sie den Zuführschlauch [1] aus der Zuführdüse [2].
- Ziehen Sie die LEDs [7] vom Schlauch [9] ab.
- Reinigen Sie den Wasserbehälter mit einem weichen Tuch (o. Ä.). Verwenden Sie nur Wasser mit einer kleinen Menge Spülmittel. Reinigen Sie den dekorativen Aufsatz [8] mit einem weichen Tuch (oder etwas Ähnlichem). Verwenden Sie nur Wasser mit einer kleinen Menge Spülmittel. Alternativ können Sie auch ein Staubtuch verwenden. Das Staubtuch kann auch zur Reinigung der Rillen an der Außenseite des Produkts, des Zuführschlauchs [1] und der Oberfläche der Zuführdüse [2] verwendet werden.
- Befüllen Sie den Wasserbehälter bis zur MAX-Markierung (Innenwand) wieder mit destilliertem Wasser.
- Montieren Sie das Produkt wieder (siehe „Montage Modell HG04214C“).

● Entsorgung

Die Verpackung besteht aus umweltfreundlichen Materialien, die Sie über die örtlichen Recyclingstellen entsorgen können.



Beachten Sie die Kennzeichnung der Verpackungsmaterialien bei der Abfalltrennung, diese sind gekennzeichnet mit Abkürzungen (a) und Nummern (b) mit folgender Bedeutung: 1–7: Kunststoffe/20–22: Papier und Pappe/80–98: Verbundstoffe.



Das Produkt und die Verpackungsmaterialien sind recycelbar, entsorgen Sie diese getrennt für eine bessere Abfallbehandlung. Das Triman-Logo gilt nur für Frankreich.



Möglichkeiten zur Entsorgung des ausgedienten Produkts erfahren Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.



Werfen Sie Ihr Produkt, wenn es ausgedient hat, im Interesse des Umweltschutzes nicht in den Hausmüll, sondern führen Sie es einer fachgerechten Entsorgung zu. Über Sammelstellen und deren Öffnungszeiten können Sie sich bei Ihrer zuständigen Verwaltung informieren.

● **Garantie**

Das Produkt wurde nach strengen Qualitätsrichtlinien sorgfältig produziert und vor Anlieferung gewissenhaft geprüft. Im Falle von Mängeln dieses Produkts stehen Ihnen gegen den Verkäufer des Produkts gesetzliche Rechte zu. Diese gesetzlichen Rechte werden durch unsere im Folgenden dargestellte Garantie nicht eingeschränkt.

Sie erhalten auf dieses Produkt 3 Jahre Garantie ab Kaufdatum. Die Garantiefrist beginnt mit dem Kaufdatum. Bitte bewahren Sie den Original-Kassenbonn gut auf. Diese Unterlage wird als Nachweis für den Kauf benötigt.

Tritt innerhalb von 3 Jahren ab dem Kaufdatum dieses Produkts ein Material- oder Fabrikationsfehler auf, wird das Produkt von uns – nach unserer Wahl – für Sie kostenlos repariert oder ersetzt. Diese Garantie verfällt, wenn das Produkt beschädigt, nicht sachgemäß benutzt oder gewartet wurde.

Die Garantieleistung gilt für Material- oder Fabrikationsfehler. Diese Garantie erstreckt sich nicht auf Produktteile, die normaler Abnutzung ausgesetzt sind (z. B. Batterien) und daher als Verschleißteile angesehen werden können oder Beschädigungen an zerbrechlichen Teilen, z. B. Schalter, Akkus oder die aus Glas gefertigt sind.

● **Abwicklung im Garantiefall**

Um eine schnelle Bearbeitung Ihres Anliegens zu gewährleisten, folgen Sie bitte den folgenden Hinweisen:

Bitte halten Sie für alle Anfragen den Kassenbonn und die Artikelnummer (IAN 373849_2104) als Nachweis für den Kauf bereit.

Die Artikelnummer entnehmen Sie bitte dem Typenschild, einer Gravur, auf dem Titelblatt Ihrer Bedienungsanleitung (unten links) oder als Aufkleber auf der Rück- oder Unterseite des Produkts.

Sollten Funktionsfehler oder sonstige Mängel auftreten, kontaktieren Sie zunächst die nachfolgend benannte Serviceabteilung telefonisch oder per E-Mail.

Ein als defekt erfasstes Produkt können Sie dann unter Beifügung des Kaufbelegs (Kassenbonn) und der Angabe, worin der Mangel besteht und wann er aufgetreten ist, für Sie portofrei an die Ihnen mitgeteilte Service-Anschrift übersenden.

● **Service**

DE Service Deutschland
Tel.: 0800 5435 111
E-Mail: owim@lidl.de

AT Service Österreich
Tel.: 0800 292726
E-Mail: owim@lidl.at

CH Service Schweiz
Tel.: 0800562153
E-Mail: owim@lidl.ch



OWIM GmbH & Co. KG

Stiftsbergstraße 1
74167 Neckarsulm
GERMANY

Model-No.: HG04214C/HG04214D
Version: 10/2021

Last Information Update · Tilstand af
information · Stand van de informatie · Stand
der Informationen: 09/2021 · Ident.-No.:
HG04214C/HG04214D092021-DK/NL

IAN 373849_2104

